

Nos contacteurs pompiers sont équipés d'un contact électrique multifonction 19E2, contact électrique de 2 communs, 2 contacts NO et 2 contacts NF (ouvert/fermé).

Les tiges rouge et verte modifient le fonctionnement du contact en instable (impulsion) et en stable (fixe).

VERT : contact stable ou verrouillé (la tige est enfoncée).

ROUGE : contact instable - impulsion (la tige est sortie).

La partie centrale du contact avec les inscriptions PI, P1, 1I, 2, 2I, est rotative et le panneton du barillet permet de basculer les contacts.

Consignes pour le démontage :

- Retirer la vis du plastron, ainsi que la mousse.
- Coincer l'extrémité du barillet à l'aide d'une pince.
- Maintenez le boîtier avec votre main.
- Manœuvrer avec la pince, et tirer quand vous vous trouvez en face du pictogramme triangle se trouvant sur la plaque, juste au-dessus. Il faut être placé dans le même sens que le triangle.
- Tirer le barillet pompier. Si cela bloque, veuillez incliner légèrement vers la droite ou la gauche.