


**Le +
produit**

Utilise des lames trapèzes universelles
DROITE (60mm) ou
CROCHET (50mm)



Couteau de sécurité SEKURIT

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT

Couteau de sécurité
Ergonomique
Ambidextre
Changement de la lame par ejection frontale
==> AUTO-RETRACTABLE

 rétraction instantanée de la lame
au relâchement de la gâchette

TMS
LUTTE CONTRE LES TROUBLES
MUSCULO-SQUELETTIQUES

Le mécanisme s'enclenche par
la pression des doigts vers la paume.
(non par extension du pouce)

==> SECURISE

 dispositif de verrouillage
total hors utilisation


Corps en Nylon renforcé de Fibre de verre
==> résistant aux chocs - soyeux au toucher

 Livré avec 1 lame incluse
(1 lame droite 60mm)


Utile pour de multiples usages du quotidien
en réception, à l'atelier, sur le chantier, ...

CODIFICATIONS PRODUIT

 Emballage :
Vrac

 Référence :
7444

 Gencod (EAN 13) :
37 000 796 74443

 Code douanier :
8211 93 00 00

 Origine :
Chine
DONNEES LOGISTIQUES

	PCB :	Poids (en Kg) :	Dimensions en cm (Lg x lg x h) :
PRODUIT	1	0.070	14.5 x 6 x 2
SOUS-COLIS	12	0.80	21 x 15 x 9
COLIS	144	9.50	45 x 31 x 29
COUCHE	864	57.0	120 x 80 x 29
PALETTE	5 184	357.0	120 x 80 x 189

 minimum de
commande par

Couteau de sécurité SEKURIT

Rétraction instantanée de lame au relâchement de la pression des doigts

Dessiné pour la prévention contre la pénibilité

==> avec un mouvement par opposition
(pression des doigts vers la paume)
et non par extension
(action du pouce vers l'avant)



Ainsi il répond

==> aux principes de sécurisation et d'amélioration des
conditions de travail (C.H.S.T.)

et lutte

==> contre les troubles musculosquelettiques (T.M.S.)

Résistant aux chocs

(Nylon chargé de fibre de verre è matériau PA6GF recyclable)

Compact (long. 14cm)

Léger (50 gr)

Ambidextre

Utilise des lames lino standard de forme

droite (60 ou 50mm)
ou crochet (50mm)



Pour assurer la pleine sécurité de l'utilisateur, les process d'utilisation et de changement de la lame
sont contraignants et non intuitifs.

UTILISATION

1-  Libérer le « bouton de verrouillage »



2- Le mécanisme s'enclenche par la pression des doigts
vers la paume (non par extension du pouce).



3-  Après emploi réengager le « bouton de verrouillage » pour
un verrouillage complet du couteau.

CHANGEMENT DE LA LAME

Pour assurer la pleine sécurité de l'utilisateur, le process de changement de la lame est contraignant. Ainsi le « bouton de verrouillage » et le « bouton d'éjection » sont sur les faces opposées du couteau.

- 1-  Libérer le « bouton de verrouillage »

- 2- Le mécanisme s'enclenche par la pression des doigts vers la paume (non par extension du pouce).



- 3-  Après emploi réengager le « bouton de verrouillage »

- 4- Appuyer sur le « bouton d'éjection » à l'avant du couteau



- 5-  Tirer la lame vers l'extérieur

- 6-  Engager une nouvelle lame dans le cutter jusqu'à sa mise en butée

- 7-  Libérer le « bouton de verrouillage »

- 8- La poignée se désenclenche et la lame se rétracte

- 9-  Après emploi réengager le « bouton de verrouillage » pour un verrouillage complet du couteau.