

## SMARTAIR : KEYPAD STAND ALONE

### AJOUTER UN CODE UTILISATEUR

- 1)** Ouvrir la mémoire en présentant 1 fois **le badge maître orange** (LED verte et rouge).
- 2)** Taper le (ou les) code et valider chaque code avec la flèche
- 3)** Fermer la mémoire avec le badge maître (LED rouge), fermeture automatique au bout de 10 secondes.

### PASSAGE LIBRE

- 1)** Ouvrir la mémoire en passant 2 fois le badge maître (LED verte et rouge 2 fois).
- 2)** Taper le (ou les) code et valider chaque code avec la flèche
- 3)** Fermer la mémoire avec le badge maître (LED rouge), fermeture automatique au bout de 10 secondes

### ANNULER UN OU DES CODES UTILISATEURS

- 1)** Ouvrir la mémoire avec **le badge maître orange** (LED verte et rouge).
- 2)** Taper le (ou les) code et valider chaque code avec la croix
- 3)** Fermer la mémoire avec le badge maître (LED rouge), fermeture automatique au bout de 10 secondes

### ANNULER TOUS LES CODES UTILISATEURS

- 1) 2) & 3)** Passer 3 fois **le badge maître orange** (LED verte et rouge 2 fois, puis LED rouge).

## **REPLACEMENT DES PILES**

Lorsque les piles sont faibles, le voyant vert et le rouge clignote, et, il devient de plus en plus difficile de taper un code.

**1) 2) & 3)** Côté intérieur : Démontez la béquille (1 vis), sa rondelle noire, et le capot (2vis).

**1 2 3 4 4)** Remplacer les 3 piles 1,5V de type LR03-AAA, et remonter l'ensemble.