

# MOTTURA

MOTTURA SERRATURE DI SICUREZZA S.p.A.  
STRADA ANTICA DI FRANCIA 34  
10057 SANTAMBROGIO - TORINO - ITALY  
TEL. +39-11-931.1222  
FAX +39-11-931.2427  
TELEX 214413 MOLOCK I

serrature & casseforti  
security locks & safes  
serrures de sécurité & coffres-forts  
h chststichere Schl sser und Safes

## NOTICE DE POSE

### Serrures France A2P

(serrures 1-point)

1. Pr senter la serrure sur la porte.
2. Pointer la position des trous.
3. Percer des avant-trous (m che de 3 mm).
4. Visser la serrure   sa place.
5. Sortir **le3** p nes.
6. Pr senter la g che sur la huisserie de mani re que les p nes rentrent sans effort.
7. Pointer la position des trous de la g che.
8. R gler la hauteur de la g che par l'insertion d' paisseurs bois ou par retouche de la huisserie. Des g ches hautes sont  ventuellement disponibles chez son fournisseur de serrures Mottura.
9. Visser la g che   sa place.

(option 3-points)

10. Visser la barre du haut   l'attachement serrure, en v rifiant qu'elle soit, perpendiculaire.
11. Pr senter la g che du haut et pointer les trous.
12. Visser la g che du haut   sa place, r gler la but e de la g che de mani re   ce que la barre travaille perpendiculaire, et r gler enfin la longueur de la barre de mani re   ce qu'elle ne d passe pas la g che.
13. Visser la barre du bas   l'attachement serrure, en v rifiant qu'elle soit perpendiculaire.
14. Pr senter la g che de plancher en correspondance et pointer les trous
15. Visser   sa place la g che de plancher et r gler la longueur de la barre de mani re   ce qu'elle ressorte bien de la g che   serrure ouverte.

Attention: bien serrer les  crous r glant la longueur des barres (surtout du •as)

(option 5-points)

16. Pr senter le d viateur lat ral de mani re   ce que la barre de renvoi soit horizontale, pointer les trous et les fixer.
17. Proc der au montage des barres du haut et du bas comme pour les mod les 3-points.

Attention: V rifier soigneusement que le fonctionnement de la serrure soit, souple et sans points durs avant de l'utiliser de l'ext rieur.

Serrures   pompe: Pour le bon fonctionnement des serrures   pompe, le prot ge-canon doit tourner librement apr s la pose.