



CODAGE

Loker 20

Le Loker est **livré en configuration mode "PUBLIC"**

En premier lieu il faut **changer le CODE MAÎTRE "11335577"** par un code à 8 digits à noter et conserver.

L'utilisateur tape **2 fois son code (4 digits) pour fermer**, et le **même code une fois pour ouvrir**.

FONCTION	MODE PUBLIC PRIVÉ	SÉQUENCE	NOTA
FONCTIONS CODE MAÎTRE			
Changer le code maître	• •	LOKOD* (ancien code maître) 01 (nouveau code maître)(nouveau code maître)	code maître 8 digits
Mise en mode "PRIVÉ"	•	LOKOD* (code maître) 09	effacement code utilisateur-
Changer le code utilisateur	• •	LOKOD* (code maître) 02 (nouveau code utilisateur)	code utilisateur 4 digits
Changer le code responsable	• •	LOKOD* (code maître) 03 (nouveau code responsable)	code responsable 6 digits
Effacer le code utilisateur	•	(code maître)	ouverture & effacement
Effacer le code responsable	• •	LOKOD* (code maître) 07	
Activer les "BIP" touches	• •	LOKOD* (code maître) 12	
Desactiver les "BIP" touches	• •	LOKOD* (code maître) 13	
Mise en mode "PUBLIC"	•	LOKOD* (code maître) 08	effacement code utilisateur
FONCTIONS CODE RESPONSABLE			
Changer le code utilisateur	•	LOKOD* (code responsable) 02 (nouveau code utilisateur)	code utilisateur 4 digits
Changer le code responsable	• •	LOKOD* (code responsable) 03 (nouveau code responsable)	code responsable 6 digits
Effacer le code utilisateur	•	(code responsable)	ouverture & effacement
FONCTIONS CODE UTILISATEUR			
Changer le code utilisateur	•	LOKOD* (ancien code util.) 02 (nouveau code util.)(nouveau code utilisateur)	code utilisateur 4 digits
Codage utilisateur "PUBLIC"	•	(code utilisateur)(code utilisateur)	code utilisateur 4 digits

* Touche LOKOD ———

Voyant erreur ———

CODE MAÎTRE PAR DEFAULT : 11335577
notez votre nouveau CODE MAÎTRE ⚠

La combinaison LOKOD LOKOD affiche la charge des piles

4/4 3/4 2/4 1/4 **Changer les piles rapidement**