

NOTICE TECHNIQUE CAMÉRAS IP **URMET CLOUD**





URMET IS IN YOUR LIFE

INDEX

1.	Généralit	és	4		
	1.1	Sécurité	4		
	1.2	Certifications	5		
	1.3	Ouverture de l'emballage	6		
	1.3.1	Contenu de l'emballage	6		
2	Installatio	on	7		
	2.1	Installation des matériels Réf. 1093 / 184M11 – Réf. 1093 / 184M12	7		
	2.2	Description des caméras Réf. 1093 / 184M11 – Réf. 1093 / 184M12			
	2.3	Description de la caméra Réf. 1093 / 184M14	9		
	2.4	Description des caméras Réf. 1093 / 184M15 – Réf. 1093 / 184M16	10		
	2.4.1	Réglage de la focalisation de l'objectif			
	2.7.2	Signification des LED d'états			
	2.0	LED du pappeau avant de la caméra Réf. 1093 / 184M11			
	2.5.2 2.5.3 184m1	LED du panneau avant de la caméra Réf. 1093 / 184M12 LED verte du connecteur RJ–45 des caméras Réf. 1093 / 184M14, Réf. 1093 / 184M15 6 12			
3	Logiciel «	IP Discoverv »	13		
4	Installatio	on d'ActiveX			
5	Page de c	configuration d'une caméra IP	20		
J	5 1	Paramètres vidéo	20		
	5.1	Paramètres vidéo généroux			
	5.2	Paramètres vidéo avancés	20		
	5.5 E A	Palametres video avalices			
	5.4 Parametrage camera				
	5.5	Masquage privacile			
	5.6	Configuration de la memoire			
	5.6.1 5.6.2	Choisir une memoire			
	5.6.3	Durée d'enregistrement			
	5.6.4	Liste des fichiers			
	5.7	Evénements			
	5.7.1	Configuration			
	5.7.Z 5	« Liste Evenements » :			
	5	.7.2.2 Paramétrage général			
	5.7.3	7.2.3 Parametrage de l'heure Détection de mouvement			
	5.7.4	Liste de détection de mouvement			
	5.7.5	Paramétrage détection de mouvement			
	5.7.6 5.7.7	Event-Server (serveur d'evenements)			
	5.7.8	SMTP Server (serveur SMTP)	33		
	5.7.9	HTTP Server (serveur HTTP)			
	5.7.10	I / O Server (serveur d'entrées / sorties)			
	5.8	Configuration du réseau	35		
	5.8.1	Paramétrage général			
	5.8.2	Paramètres avancés			
	5.8.3	DDNS			
	5.8.4 5.8.5	vvireless (Sans III) Paramétrage Wireless:			
	5.8.6	Configuration du réseau			
	5.9	Système	39		
	5.9.1	Informations	39		
	5.9.2	Utilisateur			
	5.9.3				

	5.9.4	Réglage de l'heure système	41
	5.9.5	Gestion	
	5.9.6	Log du système	43
	5.9.7	Connexion	43
6	Spécifica	tions techniques	44
	6.1	Spécifications de la caméra Réf. 1093 / 184M11	44
	6.2	Spécifications de la caméra Réf. 1093 / 184M12	46
	6.3	Spécifications de la caméra Réf. 1093 / 184M14	48
	6.4	Spécifications de la caméra Réf. 1093 / 184M15	50
	6.5	Spécifications de la caméra Réf. 1093 / 184M16	52
7	Durée ma	ximale de la mémoire micro-SD en mode d'enregistrement permanent	54

1. Généralités

Cher Client,

Merci d'avoir choisi ce matériel. Ce manuel vous aidera à utiliser correctement les matériels d'enregistrement vidéo IP URMET S.p.A. suivants : Réf. 1093 / 184M11 – Réf.1093 / 184M12 – Réf.1093 / 184M14 – Réf.1093 / 184M15 – Réf.1093 / 184M16.

Veuillez lire soigneusement ce manuel ; il contient toutes les informations nécessaires à une utilisation correcte et sûre. Nous vous conseillons de garder ce manuel à portée de la main et de vous y référer chaque fois que cela est nécessaire.

1.1 Sécurité

<u>Électricité</u>

- Avant de connecter le matériel à une prise électrique, assurez-vous que les caractéristiques électriques de celui-ci correspondent à la source d'alimentation disponible.
- Nous vous conseillons de connecter le matériel à une prise électrique par l'intermédiaire d'un interrupteur d'isolement.
- > En cas de dysfonctionnement, couper l'alimentation électrique à partir du commutateur général.
- Utiliser seulement le bloc d'alimentation fourni.

Mesures de sécurité

- Protéger le matériel de la pluie ou de l'humidité et ne rien introduire à l'intérieur (solide ou liquide) afin d'empêcher tout risque de départ de feu ou d'électrocution. Dans le cas où cela se produirait, débrancher le matériel de la prise électrique et faites appel au service technique afin de procéder à des vérifications.
- Ne pas ouvrir le matériel. Toute réparation doit être exécutée par un personnel qualifié ou en appelant le service technique agréé le plus proche.
- Tenir le matériel éloigné des enfants, afin d'empêcher tous dommages accidentels.
- Ne pas toucher le matériel avec des mains humides afin d'éviter tout risque d'électrocution ou dommage mécanique
- Si le matériel vient à tomber ou si l'emballage est endommagé, cessez de l'utiliser. Continuer à l'utiliser dans de telles circonstances pourrait induire des chocs électriques. Contacter le distributeur ou l'installateur agréé.

Précautions d'installation

- Ne pas installer la caméra sans un boîtier de protection approprié dans des endroits qui seraient soumis à la pluie ou à l'humidité.
- Ne pas pointer la caméra directement vers la lumière du soleil ou d'autres sources de lumière intense, même quand elle est hors service. L'objet de l'enregistrement ne doit pas se situer en contre-jour.
- Ne pas pointer la caméra vers des objets réfléchissants.
- Certaines conditions de lumière (comme les éclairages fluorescents) peuvent perturber les couleurs enregistrées.
- Utiliser un objectif AUTO-IRIS lorsque la caméra fonctionne dans des environnements de lumière qui changent.
- Ne pas utiliser ce matériel sur une surface instable telle qu'une table branlante ou inclinée de façon à empêcher le matériel de tomber en entraînant des dommages.
- Si de l'eau ou tout autre matériau venait à pénétrer dans la caméra, cesser de l'utiliser ; cela pourrait être à l'origine d'un départ de feu ou d'une électrocution et contacter dans ce cas le distributeur ou l'installateur agréé.
- Ne pas couvrir d'un tissu le matériel en cours de fonctionnement afin d'empêcher une déformation du boîtier extérieur et une surchauffe des composants internes ; cela pourrait être à l'origine d'un départ de feu, d'une électrocution ou de dommages mécaniques.
- Tenir le matériel éloigné d'aimants ou d'objets magnétisés afin d'éviter toutes défaillances de fonctionnement.
- Ne pas utiliser le matériel en présence de fumée, de vapeur, d'humidité, de poussière ou de vibrations intenses.
- Ne pas utiliser le matériel immédiatement après l'avoir déplacé d'un endroit chaud vers un endroit froid et vice versa. Après avoir déplacé le matériel, attendre trois heures en moyenne avant de l'utiliser : ce laps de temps permet au matériel de s'adapter à son nouvel environnement (température, humidité, etc.)

Précautions d'utilisation

- > Vérifier que le matériel n'est pas endommagé après l'avoir retiré de son emballage.
- Vérifier que le milieu de travail n'est pas trop humide et que la température se situe à l'intérieur de la plage indiquée.
- > Ne pas pointer la caméra vers la lumière du soleil afin de ne pas endommager le capteur.

Nettoyage du matériel

- > Utiliser un tissu sec afin de retirer la poussière et la saleté du matériel.
- S'il n'est pas possible de retirer la saleté avec un tissu sec, utiliser un tissu humide et un agent de nettoyage neutre.
- Ne pas utiliser de produits aérosols afin de nettoyer le matériel. Ne pas utiliser de liquides volatils (tels que de l'essence, de l'alcool, des solvants, etc.) ou des lingettes traitées chimiquement afin de nettoyer le matériel afin d'éviter toute déformation, détérioration ou rayures de la peinture.
- > Déconnecter le matériel de la prise électrique avant de procéder à un nettoyage.

Mémoire (carte carte micro SD)

- > Formater la carte micro SD avant de l'utiliser pour la première fois.
- Insérer la carte seulement dans la direction indiquée, toute tentative visant à l'insérer de force pourrait se traduire par des dommages.
- La carte micro SD peut être affectée par des sautes de température et par des vibrations. Le non-respect de ces précautions pourrait affecter le fonctionnement de la carte mémoire et entraîner la perte des données enregistrées.
- En cas de réparation, nous vous conseillons de sauvegarder les données enregistrées avant de porter la carte à un centre de réparation. URMET S.p.A. ne saurait être tenu pour responsable de quelque façon que ce soit de la perte des données enregistrées.

Enregistrement vidéo

- Ce dispositif a été principalement conçu afin de transmettre et enregistrer des images vidéo, et non pas en tant qu'avertisseur d'effraction. URMET S.p.A. ne saurait être tenu pour responsable de quelque façon que ce soit des pertes ou des dommages consécutifs à un vol subi par un utilisateur.
- Avant d'utiliser le matériel, enregistrer une vidéo de démonstration afin de vérifier que ses fonctionnalités sont correctes. URMET S.p.A. ne saurait être tenu pour responsable de quelque façon que ce soit de la perte de données enregistrées suite à une configuration ou à une utilisation erronée, à un dysfonctionnement du matériel ou à une panne de celui-ci.
- Ce matériel contient des composants électroniques de précision. Ne pas cogner le matériel tandis qu'il enregistre, cela pourrait affecter la vidéo.

Vie privée et copyright

- La caméra IP est conçue pour des systèmes de surveillance. Un enregistrement vidéo est soumis aux lois en vigueur dans le pays où le matériel est utilisé. Il est interdit d'enregistrer des images protégées par copyright.
- Les utilisateurs sont responsables du contrôle et du respect de tous les règlements et règles locaux qui se rapportent à l'enregistrement de signaux vidéo. URMET S.p.A. ne saurait être tenu pour responsable de quelque façon que ce soit de toute utilisation du produit qui pourrait résulter du non-respect des normes appropriées. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site http: / / www.garanteprivacy.it / web / guest / home_en.

Mise à jour du micrologiciel

Veuillez consulter le service technique URMET S.p.A. afin de contrôler périodiquement la disponibilité des mises à jour du micrologiciel.

Configuration du réseau

- La configuration par défaut de la caméra est le mode DHCP. Si le réseau ne prend pas en charge l'adressage dynamique (DHCP), le matériel commutera automatiquement vers l'adresse IP 192.168.1.200 préréglée en usine. Utiliser le logiciel Urmet « IP-Discovery » afin de modifier l'adresse IP et d'autres paramètres réseau pour éviter tout conflit avec d'autres matériels présents sur le réseau.
- Une fois que la caméra a été correctement connectée et configurée sur le réseau IP, il sera possible de visionner une vidéo et de régler les paramètres sur n'importe quel PC ou smartphone.

Connexions au réseau

- Lors d'une connexion à un PC (en utilisant un logiciel client ou un navigateur), tout canal vidéo sur le PC utilisera une connexion de type « diffusion individuelle » (TCP, RTP, UDP).
- Le matériel peut supporter jusqu'à 5 connexions de type « diffusion individuelle », aussi est-il possible de visionner en même temps la vidéo sur 5 matériels distants au maximum (PC ou smartphone), selon la largeur de bande disponible du réseau.

1.2 Certifications

Ce matériel est conforme à la directive R&TTE 1999 / 5 / CE qui concerne les terminaux de télécommunication et les équipements radio.

1.3 Ouverture de l'emballage

Vérifier que l'emballage et son contenu ne présentent aucun dommage visible. Si certaines pièces sont manquantes ou endommagées, merci de contacter immédiatement votre fournisseur. Ne tenter d'utiliser le matériel en aucun cas. Si le matériel doit être renvoyé au distributeur ou au fournisseur, utiliser l'emballage d'origine.

1.3.1 Contenu de l'emballage

- > 1 caméra IP
- > 1 antenne (1093 / 184M11, 1093 / 184M12, 1093 / 184M15 et 1093 / 184M16 seulement)
- > 1 support (1093 / 184M11, 1093 / 184M12, 1093 / 184M15 et 1093 / 184M16 seulement)
- 1 bloc d'alimentation
- 1 câble de données
- > 1 CD qui contient toute la documentation
- > 1 feuillet A5 qui contient l'UID et l'adresse MAC
- > 1 guide de démarrage rapide

Merci de bien vouloir noter que les accessoires fournis peuvent être changés sans préavis.

2 Installation

2.1 Installation des matériels Réf. 1093 / 184M11 – Réf. 1093 / 184M12

Veuillez vous référer aux étapes suivantes pour une installation rapide et aisée :

- Sortir le support de l'emballage
- Séparer la partie supérieure articulée du support (la dévisser simplement jusqu'à ce qu'elle s'en détache)
- Serrer d'abord la partie supérieure articulée du support et ensuite l'antenne sur la caméra







 Serrer la partie supérieure articulée sur le corps du support selon la position choisie de la caméra (voir cidessous).



Installation sur un mur, orientée vers le haut



Installation sur un mur, orientée vers le bas



Installation sur un mur, orientée à l'envers vers le haut



Installation sur un mur, orientée à l'envers vers le bas





Installation au plafond

Installation sur un support plein, orientée vers le bas

plein, orientée vers le haut

Installation sur un support

2.2 Description des caméras Réf. 1093 / 184M11 – Réf. 1093 / 184M12

1 Objectif 2 LED d'état 5 Microphone 6 LED infrarouges

7 Antenne

9 Port Ethernet10 Connecteur du blocd'alimentation11 Trou pour le support

- 13 Réinitialisation
- 14 Entrées / sorties
- 15 Bouton WPS

3 Bague de focalisation 4 Haut-parleur

8 Détecteur de mouvement PIR

12 Fente d'insertion d'une carte micro SD 16 Capteur de lumière







2.3 Description de la caméra Réf. 1093 / 184M14

2 Capteur de lumière 3 LED infrarouges

4 Dôme transparent

1 Objectif

- 5 Verrouillage du dôme
- 6 Entrée Microphone (rose) 7 Sortie audio (verte)
- 8 Sortie vidéo
- 9 Connecteur du bloc d'alimentation 10 Port Ethernet
- 11 Connecteur
- 12 Fente d'insertion d'une
- carte micro SD





Description des caméras Réf. 1093 / 184M15 - Réf. 1093 / 184M16 2.4

1 Objectif

2 Antenne

3 LED infrarouges

4 Capteur de lumière

Г

- 5 Trou pour le support
- 6 Entrée Microphone (rose) 7 Sortie audio (verte) 8 Sortie vidéo
- 9 Connecteur du bloc d'alimentation 10 Port Ethernet 11 Connecteur 12 Fente d'insertion d'une carte micro SD



Broches du connecteur des caméras Réf. 1093 / 184M14 Réf. 1093 / 184M15 et Réf. 1093 / 184M16

1	Défaut = broche de réinitialisation matérielle			
2	GND = masse			
3	GND = masse			
4	DIN = broche d'entrée d'alarme d'effraction			
5	DOUT = broche de sortie d'alarme d'effraction			
6	COM = commun			

- > Connecter les matériels d'alarme d'effraction (par exemple des sirènes) aux broches DOUT et COM
- > Connecter les détecteurs d'alarme d'effraction aux broches DIN et GND
- Mettre à la masse (GND) la broche « Default » (défaut) afin de réinitialiser les paramètres par défaut et revenir à la configuration d'usine

2.4.1 Réglage de la focalisation de l'objectif

Pour les caméras Réf. 1093 / 184M11 et Réf. 1093 / 184M12, tourner la bague extérieure de réglage de la focalisation dans le sens des aiguilles d'une montre.

Pour les caméras Réf. 1093 / 184M15 et Réf. 1093 / 184M16, retirer le dôme supérieur et se servir des deux petits leviers situés sur l'objectif afin de régler la focalisation et le zoom. Ceci fait, bloquer les leviers de façon à conserver les réglages.

Remarque importante :

La caméra doit être connectée au réseau avant de procéder au réglage de la focalisation. Les caméras Réf. 1093 / 184M15 et Réf. 1093 / 184M16 peuvent être également connectées à un moniteur qui dispose d'une entrée vidéo analogique et d'un connecteur BNC.

2.4.2 Carte micro SD

La caméra est dotée d'un connecteur de carte micro SD destinée à un enregistrement local. Il est recommandé de mettre la caméra hors service avant d'insérer la carte micro SD dans le connecteur ou de la retirer de celui-ci.

Remarque importante :

Déconnecter l'alimentation de la caméra pour changer de carte micro SD.

Cette caméra utilise des cartes micro SD / SDHC Classe 6 d'une capacité comprise entre 4 Go et 32 Go.

2.5 Signification des LED d'états

2.5.1 LED du panneau avant de la caméra Réf. 1093 / 184M11

État de la caméra	Description	État de la LED
En service		Rouge fixe 8 s – 10 s
Démarrage de la caméra	Connexion à un réseau câblé ou redémarrage après une réinitialisation des paramètres par défaut (mode points d'accès pour une connexion WiFi)	Rouge à clignotement lent (14 fois)
	Mode géré pour une connexion WiFi (connectée précédemment au réseau WiFi)	Rouge à clignotement lent (6 fois) puis à clignotement rapide (10 – 20 fois)
Démarrage achevé	Connexion à un réseau câblé ou redémarrage après une réinitialisation des paramètres par défaut (mode point d'accès pour une connexion WiFi)	Rouge fixe
Connexion à un routeur WiFi (Mode géré)	La caméra cherche à se connecter à un routeur WiFi, puis, quand elle l'a trouvé, elle se connecte au réseau avec le mot de passe	Rouge à clignotement rapide
Connexion au routeur WiFi	La connexion WiFi est établie ou a échoué	Rouge fixe pendant 3 s puis charge le contenu de la carte micro SD
Chargement du contenu de la carte micro SD	Toutes les connexions au réseau (câblée, point d'accès Wifi, WiFi géré)	Cycle : rouge fixe pendant 2 s, éteinte pendant 2 s,
Carta miero SD oborgáo ou obconto	Si la caméra est connectée au routeur (câblée ou WiFi) ou dans le mode point d'accès WiFi	Rouge à clignotement 1 fois puis rouge fixe
Carte micro SD chargee ou absente	Échec de la connexion WiFi	Rouge à clignotement 1 fois alternant avec un clignotement rapide
Mise à niveau FW		Rouge à clignotement rapide avant le
Réinitialisation aux paramètres par défaut	i outes les connexions au reseau	redémarrage

2.5.2 LED du panneau avant de la caméra Réf. 1093 / 184M12

État de la caméra	Description	État de la LED
En service		Orange fixe 8 s – 10 s
Démarrage de la caméra	Connexion câblée	Rouge clignotante
	Connexion WiFi (mode point d'accès ou géré)	Rouge clignotante pendant 5 s puis alternant vert, rouge et orange
	Connexion câblée	Rouge fixe
Démarrage achevé	Mode point d'accès WiFi ou connexion WiFi déjà établie	Orange fixe
	Échec de la connexion WiFi	Rouge fixe et orange clignotante
	Connexion câblée	Rouge clignotante toutes les 2 s
Chargement de la carte micro SD	Mode point d'accès WiFi ou connexion WiFi déjà établie	Verte fixe et orange clignotante pendant 2 s
	Échec de la connexion WiFi	Verte clignotante alternant avec rouge et orange
	Connexion câblée	Rouge fixe
Carte micro SD chargée ou absente	Mode point d'accès WiFi ou connexion WiFi déjà établie	Orange fixe
	Échec de la connexion WiFi	Rouge fixe et orange clignotante
Déinitialization aux paramètres par	Connexion câblée	Rouge clignotante
défaut ou mise à niveau FW	Mode point d'accès WiFi ou connexion WiFi déjà établie	Verte fixe et orange clignotante
Réinitialisation aux paramètres par défaut	Échec de la connexion WiFi	Verte clignotante alternant avec rouge et orange

2.5.3 LED verte du connecteur RJ-45 des caméras Réf. 1093 / 184M14, Réf. 1093 / 184M15, Réf. 1093 / 184M16

État de la caméra	Description	État de la LED	
En service		Verte fixe 8 s – 10 s	
Démarrage de la caméra	Connexion à un réseau câblé ou redémarrage après une réinitialisation des paramètres par défaut (mode points d'accès pour une connexion WiFi)	Verte à clignotement lent (14 fois)	
	Mode géré pour une connexion WiFi (connectée précédemment au réseau WiFi)	Verte à clignotement lent (6 fois) puis à clignotement rapide (10 – 20 fois)	
Démarrage achevé	Connexion à un réseau câblé ou redémarrage après une réinitialisation des paramètres par défaut (mode points d'accès pour une connexion WiFi)	Verte fixe	
Connexion à un routeur WiFi (Mode géré)	La caméra cherche à se connecter à un routeur WiFi, puis, quand elle l'a trouvé, elle se connecte au réseau avec le mot de passe	Verte à clignotement rapide	
Connexion au routeur WiFi	La connexion WiFi est établie ou a échoué	Verte fixe pendant 3 s puis charge le contenu de la carte micro SD	
Chargement du contenu de la carte micro SD	Toutes les connexions au réseau (câblée, point d'accès Wifi, WiFi géré)	Cycle : verte fixe pendant 2 s, éteinte pendant 2 s	
Carto migro SD oborgáo ou obconto	Si la caméra est connectée au routeur (câblée ou WiFi) ou dans le mode point d'accès WiFi	Verte à clignotement 1 fois puis verte fixe	
Carle micro SD chargee ou absente	Échec de la connexion WiFi	Verte à clignotement 1 fois alternant avec clignotement rapide	
Mise à niveau FW		Verte à clignotement rapide avant le	
Réinitialisation aux paramètres par défaut	routes les connexions au reseau	redémarrage	

3 Logiciel « IP DISCOVERY »

Ce logiciel détecte l'adresse IP d'une caméra de la série Urmet Cloud à l'intérieur d'un réseau local. Commencer d'abord par installer le fichier « **setup.msi** » à partir du CD inclus.

🐻 setup.msi

🛱 IP Discovery	🤴 IP Discovery
Welcome to the IP Discovery Setup Wizard	Select Installation Folder
The installer will guide you through the steps required to install IP Discovery on your computer.	The installer will install IP Discovery to the following folder. To install in this folder, click "Next". To install to a different folder, enter it below or click "Browse". Eolder: C:\Programmi\Network Camera\IP Discovery\
WARNING: This computer program is protected by copyright law and international treaties. Unauthorized duplication or distribution of this program, or any portion of it, may result in severe civil or criminal penalties, and will be prosecuted to the maximum extent possible under the law.	Install IP Discovery for yourself, or for anyone who uses this computer: Everyone Just me
Cancel < Back Next >	Cancel < Back Next >
😰 IP Discovery	📴 IP Discovery
Confirm Installation	Installation Complete
Confirm Installation	Installation Complete IP Discovery IP Discovery has been successfully installed. Click "Close" to exit.

- 1) Cliquer sur « Next » (suivant) pour lancer l'installation.
- 2) Utiliser le navigateur pour choisir le dossier dans lequel vous préférez installer le programme, ou pour conserver le dossier par défaut. Cliquer sur « **Next** » (suivant) pour continuer
- 3) Cliquer sur « **Next** » (suivant) pour continuer
- 4) Cliquer sur « Close » (fermer) à la fin de l'installation

Lancer le programme à partir du menu « démarrer -> Programmes -> Caméra réseau -> IP Discovery »



Si la fenêtre déroulante suivante apparaît, cliquer sur « Unlock » (déverrouiller) puis sur « Refresh » (rafraîchir)

🔄 IP-Discovery					
Exit About					
Refresh	Connect Se	etup			
Model Type	Name	Location	IP Address	MAC Address	F/W Version
		😻 Avviso di protezione W	indows		
		Per facilitare la pro bloccato alcune fu	otezione del computer, Win nzionalità del programma.	dows Firewall ha	
		Continuare a bloccare que:	Continuare a bloccare questo programma?		
		Autore: Sconosciut	0		
		Continua a b	loccare Sblocca	Richiedi in seguito	
		Windows Firewall ha bloccato il da Internet o da una rete. Se si l'autore, è possibile sbloccarlo. G	programma impedendone la rice iconosce il programma o se ne (Juando sbloccare un programma	zione di connessioni considera attendibile a	

Une fenêtre, qui affiche toutes les caméras disponibles dans le même réseau local du PC, fera son apparition.

IP-Discovery						
Exit About						
Refresh Cor	Setup					
Model Type	Name	Location	IP Address	MAC Address	F/W Version	
1093/184M11	URMET-IPcam	Italy	192.168.1.156	3C-83-B5-00-06-78	01.14.01.4088	
1093/184M12	URMET IP Cam	Italy	192.168.1.171	3C-83-B5-00-06-80	01.13.08.3795	
1093/184M15	URMET-IPcam	Italy	192.168.1.152	3C-83-B5-00-07-CB	01.14.01.4088	
1093/184M16	URMET-IPcam	Italy	192.168.1.168	3C-83-B5-00-08-56	01.14.01.4088	

Sélectionner une caméra et cliquer sur « **Connect** » (connecter) pour ouvrir l'interface Web de la caméra.

C nttp://192.168.1.1/1/	
e Modifica Visualizza Preferiti Strumenti ?	
Preferiti 🔘 IP Camera	
	Connetti a 192.168.1.171
	Il server 192.168.1.171 all'indirizzo Camera richiede un nome utente e una password.
	Avviso: il server ha richiesto che il nome utente e la password siano inviati senza protezione, ovvero mediante autenticazione di base senza l'uso di una connessione protetta.
	Nome utente:
	Password:
	Memorizza password
	OK Annulla

Si la caméra présente une adresse IP qui diffère de celle du réseau local ou si vous préférez entrer une nouvelle adresse, cliquer sur « **Setup** » (configurer) après avoir sélectionné la caméra. Le menu de configuration de cette caméra s'ouvrira.

🐚 IP-Discovery						
<u>E</u> xit <u>A</u> bout						
Refresh Conr	nect Setup	Setting			×	
Model Type 1093/184M11 1093/184M12 1093/184M15 1093/184M16	Name URMET-IPcam URMET-IPcam URMET-IPcam Image: state s	Authentication User Name Password Basic Information Device Name Device Location HTTP Port RTSP Port Network Information IP Address Subnet Mask Default Gateway DNS Information Primary DNS addr Secondary DNS addr	URMET-IPcam Italy 80 554 1 2 1 ress ddress	92 . 168 . 1 . 168 55 . 255 . 255 . 0 92 . 168 . 1 . 1 8 . 8 . 8 . 8 8 . 8 . 4 . 4 Update Exit	ress -00-06-78 -00-06-80 -00-07-CB -00-08-56	F/W Version 01.14.01.4088 01.13.08.3795 01.14.01.4088 </th
		Default Gateway DNS Information Primary DNS addr Secondary DNS ad	1 ress ddress	92 . 168 . 1 . 1 8 . 8 . 8 . 8 8 . 8 . 4 . 4 Update Exit		

Choisir un nom d'utilisateur et un mot de passe (par défaut : admin / admin). Mettre à jour les paramètres puis cliquer sur « **Update** » (mettre à jour).

4 Installation d'ActiveX

Si l'installation d'un composant ActiveX est requise, suivre la procédure ci-dessous. Avant de connecter le PC, vous devez configurer la protection d'IE de la façon suivante :

- ➤ Dans le menu d'Internet Explorer, aller dans « Outils → Options Internet → Sécurité ou Protection (selon les différentes versions d'Internet Explorer) »
- > La fenêtre « **Options Internet** » fera son apparition.

Options Internet
Général Sécurité Confidentialité Contenu Connexions Programmes Avancé
Cliquez sur une zone pour afficher ou modifier les paramètres de séqurité
Internet Intranet local Sites de confiance Sites sensibles
Internet
Cette zone est destinée aux sites Web Internet, à l'exception de ceux répertoriés dans les zones Sites de confiance et Sites sensibles.
Niveau de sécurité pour cette zone
Niveaux autorisés pour cette zone : Moyen à Haut
Adapté pour la plupart des sites Web Aessages avant le téléchargement de contenu potentiellement
angereux - Les contrôles ActiveX non signés ne seront pas téléchargés
✓ Activer le mode grotégé (redémarrage d'Internet Explorer requis)
Personnaliser le niveau Niveau par défaut
<u>R</u> établir toutes les zones au niveau par défaut
OK Annuler Appliquer

Sélectionner « Sites de confiance ».

(Options Internet
	Général Sécurité Confidentialité Contenu Connexions Programmes Avancé
	Clquez sur une zone pour afficher ou modifier les paramètres e sécurité. Internet Intranet local Internet Internet Intranet local Internet Internet
	Or Shinder

> Cliquer sur « **Sites** ».

La fenêtre suivante fait son apparition. ۶

Sites de o	confiance
\checkmark	Vous pouvez ajouter ou supprimer des sites Web dans cette zone. Tous les sites Web présents dans cette zone utiliseront les paramètres de sécurité de la zone.
Ajouter	r ce site Web à la <u>z</u> one :
1	Ajouter
<u>S</u> ites W	/eb :
	Supprimer
🔽 Exig	ger un serveur sécurisé (https:) p <u>o</u> ur tous les sites de cette zone
	Eermer

Entrer l'adresse IP de la caméra dans le champ «Ajouter ce site Web à la zone» ۶

Sites de confiance	x
Vous pouvez ajouter ou supprimer des sites We zone. Tous les sites Web présents dans cette z les paramètres de sécurité de la zone.	b dans cette one utiliseront
Ajouter ce site Web à la <u>z</u> one :	
http://192.168.36.40	Ajouter
Sites Web :	Supprimer
Exiger un serveur sécurisé (https:) p <u>o</u> ur tous les site	s de cette zone
	<u>F</u> ermer

- Cliquer sur « Ajouter » ۶
- La fenêtre de confirmation suivante fait son apparition. ۶

Sites de confiance	×
Vous pouvez ajouter ou supprimer des sites We zone. Tous les sites Web présents dans cette z les paramètres de sécurité de la zone.	b dans cette one utiliseront
Ajouter ce site Web à la <u>z</u> one :	
	Ajouter
Sites Web : http://192.168.36.40	Supprimer
Exiger un serveur sécurisé (https:) pour tous les site	s de cette zone
	<u>F</u> ermer

r Remarque importante :

Ne pas cocher la case Exiger un serveur sécurisé (https:) pour tous les sites de cette zone.

- > Cliquer sur « **OK** » ou sur « **fermer**».
- > Cliquer sur « Customized Level » (Personnaliser le niveau...) et vérifier que :
 - « Enabled » (Activé) ou « Ask confirmation » (Demander) est sélectionné pour « Initialize and run ActiveX control script not marked as safe » (Contrôles d'initialisation et de script ActiveX non marqués comme sécurisés pour l'écriture de scripts)
 - « Enabled » (Activé) ou « Ask confirmation » (Demander) est sélectionné pour « Download ActiveX control without electronic signature » (Télécharger les contrôles ActiveX non signés)

	Paramètres	
Activer	Activer	
Approuvé par l'administrateur	Désactiver	
O Désactiver	Exécuter les contrôles ActiveX et les plug-ins	
Contrôles ActiveX reconnus sûrs pour l'écriture de scripts*	Activer	
Activer	 Approuvé par l'administrateur 	
O Demander	Demander	
O Désactiver	Désactiver	
Contrôles d'initialisation et de script ActiveX non marqués comme sécuri:	Télécharger les contrôles ActiveX non signés	
Activer	Activer	
O Demander	Demander	
O Désactiver	Désactiver	
Demander confirmation pour les contrôles ActiveX	Télécharger les contrôles ActiveX signés	
O Activer	Activer	
O Désactiver	 Demander 	
Exécuter le logiciel anti-programmes malveillants sur les contrôles Active	Désactiver	
Artivar	Divere	
4		•
	* Ne prend effet qu'après le redémarrage de votre ordinateur.	
* Ne prend effet qu'après le redémarrage de votre ordinateur.	Pétablir les paramètres personnalisés	
* Ne prend effet qu'après le redémarrage de votre ordinateur. établir les paramètres personnalisés	netabili les balanet es bersonnaises	
* Ne prend effet qu'après le redémarrage de votre ordinateur. établir les paramètres personnalisés établir : (n)	Rétablir : Nu co l'écuit	and the second
* Ne prend effet qu'après le redémarrage de votre ordinateur. établir les paramètres personnalisés établir : Moyenne (Par défaut) Réigitaliser	Rétablir : Moyenne (Par défaut) ▼ Réir	itialiser
* Ne prend effet qu'après le redémarrage de votre ordinateur. établir les paramètres personnalisés établir : Moyenne (Par défaut) Réiŋitialiser	Rétablir : Moyenne (Par défaut)	itialiser
* Ne prend effet qu'après le redémarrage de votre ordinateur.	Pétablir les paramètres personnalisés	

- > Cliquer sur « OK » pour confirmer et fermer le menu Options Internet.
- > Installer Active X à partir de Internet Explorer.

r Remarque importante :

Procédure pour Internet Explorer 11 avec le système d'exploitation Windows 7 / 8 :

- 1. Si vous utilisez Windows 7 ou Windows 8, lancer le navigateur IE et sélectionner « Outils \rightarrow Paramètres d'affichage de compatibilité »
- 2. Ajouter l'adresse IP de la caméra dans la fenêtre déroulante comme cela est indiqué ci-dessous.
- 3. Vérifier toutes les options de compatibilité. Sélectionner « Afficher tous les sites Web dans Affichage de compatibilité ».

Paramètres d'affichage de compatibilité	×
Modifier les paramètres d'affichage de compati	bilité
Ajouter ce site Web :	
192.168.1.11	Ajouter
Sites <u>W</u> eb que vous avez ajoutés dans Affichage de compatibilité :	
	Supprimer
•	
1	
🕼 Afficher les sites intranet dans Affichage de compati	bilité
✓ Utiliser les listes de compatibilité Microsoft	
En savoir plus en lisant la <u>déclaration de confidential</u> Explorer	ité d'Internet
	Eermer

Remarque importante : ActiveX permet d'afficher sur une page Web l'enregistrement vidéo sur la caméra seulement sur un PC doté d'un seul moniteur. Un affichage correct ne peut être garanti sur un PC doté de deux moniteurs.

Utiliser directement l'adresse URL suivante dans le navigateur pour accéder à la page de configuration de la caméra IP : « http://<IPcameraaddress>/setup.html ».

Dans cette page l'utilisateur peut modifier les paramètres de base et les paramètres avancés de la caméra IP.

- Vidéo Caractéristiques principales et paramètres avancés du flux vidéo
- Caméra Paramètres de l'image, tels que la luminosité, la balance des blancs, etc..
- Mémoire Gestion des données enregistrées dans la carte micro SD
- Paramètres avancés de la configuration d'événements, d'envoi de messages
 Événements électroniques, d'instantanés, etc..
- Réseau Configuration du réseau et des événements
- Version du micrologiciel et mises à niveau, gestion d'accès des utilisateurs.
 Système Informations concernant le système

4.1 Paramètres vidéo

0	Flux1				
	URL	v01	Mode Vidéo	CBR	~
nce	Résolution	1280*720 🗸	Bit Rate(k)	128	
éra	Type d'encodage	H.264 🗸	Seuil Bit Rate Max(k)	8000	
oire	Frame Rate	5	Retard Video	10	
	Qualité JPEG	50	Qualité	27	
ements	GOP	10	Niveau de qualité MAX	1	
au			Niveau de qualité MIN	44	
me			Flux2		
	URL	v02	Mode Vidéo	CBR	~
	Résolution	640*360 🗸	Bit Rate(k)	128	
	Type d'encodage	H.264 🗸	Seuil Bit Rate Max(k)	4000	
	Frame Rate	10	Retard Video	10	
	Qualité JPEG	50	Qualité	27	
	GOP	10	Niveau de qualité MAX	1	
			Niveau de qualité MIN	44	
			Flux3		
	URL	v03	Mode Vidéo	CBR	~
	Résolution	320*180 🗸	Bit Rate(k)	64	
	Type d'encodage	H.264 🗸	Seuil Bit Rate Max(k)	1000	
	Frame Rate	15	Retard Video	10	
	Qualité JPEG	50	Qualité	27	
	GOP	15	Niveau de qualité MAX	1	
			Niveau de qualité MIN	44	
			Flux4		
	URL	v04	Mode Vidéo	CBR	~
	D' L'	220*190	 Bit Data(k)	C.A.	

4.2 Paramètres vidéo généraux

La caméra IP peut prendre en charge jusqu'à 6 flux vidéo différents en même temps. Utiliser la fenêtre de visionnement des flux en direct pour visionner les flux vidéo et pour modifier les paramètres. Les flux vidéo peuvent être du type H.264 ou MJPEG, selon la configuration de l'utilisateur.

URL	Indique le nom du flux ; entrer un nom pour indiquer le genre de flux que vous utilisez.		
Résolution	Vous pouvez fixer une résolution vidéo différente pour différents matériels vidéo. Veuillez noter qu'une résolution élevée nécessite une largeur de bande plus élevée.		
	Sélectionner le codage H.264 ou MJPEG pour le flux utilisé.		
Type d' encodage	La compression H.264 est le meilleur compromis entre la qualité vidéo et la largeur de bande.		
Frame Rate	C'est la cadence de prise de vue. Fixe le nombre d'images par seconde. Pour une qualité vidéo plus élevée, fixer une cadence de prise de vue plus élevée		
GOP	GOP est l'acronyme de « Group of Pictures » (groupe d'images). Un GOP est un groupe d'images consécutives qui composent un flux vidéo codé. Nous conseillons de conserver les paramètres par défaut.		
Qualité JPEG	La valeur est comprise entre 1 et 88 ; un nombre plus élevé indique une meilleure qualité vidéo.		
	[CBR] : acronyme de « Constant Bit Rate » (débit binaire constant), à utiliser lorsque la largeur de bande est limitée		
Mode vidéo	[VBR] : acronyme de « Variable Bit Rate » (débit binaire variable), utilisé pour adapter le débit binaire à la largeur de bande de façon à améliorer la qualité vidéo		
	[Enhance CBR] : CBR amélioré, limite le débit binaire du flux vidéo entre deux limites définies. à utiliser lorsque la largeur de bande est limitée		
	[Enhance VBR] : VBR amélioré, fixe un débit binaire VBR plus élevé. à utiliser lorsque la largeur de bande est élevée		
Bit rate(k)	Débit binaire utilisé pour une transmission vidéo.		
Seuil Bit Rate Max(k)	Fixe un débit binaire plus élevé pour le mode CBR amélioré et pour le mode VBR amélioré.		
Retard vidéo	Seulement dans le mode CBR amélioré, fixe la durée maximum (en millisecondes) pendant laquelle le débit binaire maximum peut être utilisé.		
Qualité	Fixe la qualité du flux vidéo : une valeur plus élevée indique une qualité plus élevée. Le seuil minimum est fixé par l'intermédiaire des paramètres de qualité minimum / maximum.		
Niveau de qualité MAX	Fixe le seuil de qualité maximum du flux vidéo. 51 indique la meilleure qualité.		
Niveau de qualité MIN	Fixe le seuil de qualité minimum du flux vidéo. 1 indique la moins bonne qualité.		



> **« Habilite PT Digitale» :** (panoramique et inclinaison)

Utiliser la fonction **PT Digitale** pour activer l'effet de panoramique et inclinaison (taux) à l'intérieur d'une zone sélectionnée. Cette fonction est valide sur les flux 5 et 6 (ces flux seront affichés après avoir sélectionné la page flux dans le menu **Vidéo**).

> Audio

Source d'entrée audio : permet de sélectionner un microphone ou tout autre dispositif d'entrée audio en tant que source (veuillez noter que cette fonction peut être différente selon les caractéristiques matérielles de la caméra).

Volume de sortie audio: cette fonction permet de régler le volume de sortie audio.

Format Audio In : sélectionner le format de compression audio « AAC », « Loi µ » ou « Off » (hors service).

Seuil d'alarme : fixe le seuil pour le déclenchement de l'alarme de détection audio.

Pour les matériels 3GPP (iPhone ou autres smartphones) avec un accès au réseau en utilisant le logiciel de surveillance NVR, le format « Loi μ » est conseillé.

Paramétrage OSD

Nom de la caméra entrer le nom de la caméra en entrant dans le champ vierge un maximum de 20 caractères.

Date / Heure :

Affiche la date et l'heure sur le flux vidéo transmis par la caméra IP.

Sauver:

Cliquer sur Sauver pour sauvegarder les modifications des paramètres.

4.4 Paramétrage caméra

urmet	Visualisation en directe Paramétrages
Vidéo Caméra Paramétrage Caméra Masquage privacité Mémoire Evénements Réseau Système	WB Habilité/Déshabilité: Habilité/Déshabilité: Habilité/Déshabilité: Habilité/Déshabilité: Habilité/Déshabilité: Habilité/Déshabilité: Mode: Auto Esposition Mode: Auto Flickless: Anti-Flicker 50Hz Duré Exposition: 1 / 25 Secondes Contrôle Gain Max: 10 (1~32) Exposition mode nuit On Off Paramétrage exposition nuit 1 / 15
	Amélioration de limage Luminosité:
	Miroir / Flip Flip On Off Miroir On Off ICR / LED Capteur de lumière V Mode B/N: OL Type IR OB/N O Couleur
	Default

WB (Balance des blancs)	Active et désactive le réglage de la balance des blancs. Activé permet d'équilibrer la lumière dans des conditions éclairées et sombres de façon à améliorer l'uniformité de l'image.			
	Réglage de l'exposition selon la luminosité, la cadence de prise de vue et la largeur de bande.			
Exposition	Les paramètres disponibles sont : « Auto », « 50 kHz » et « 60 kHz ». « Auto » est conseillé.			
	Il est également possible de régler la durée d'exposition, le gain et le diaphragme.			
Amélioration de l'image	Les paramètres de l'image peuvent améliorer sa qualité.			
Miroir / Flip (Retournement)	urnement) Activer / désactiver ces fonctions si l'installation de la caméra nécessite l'image soit tournée horizontalement ou verticalement.			
GAMMA (Correction gamma)	Permet de régler la correction gamma selon les conditions de luminosité. Nous vous conseillons de ne pas modifier ce paramètre.			
	ICR automatique	Capteur de lumière : met en service l'ICR (filtre mécanique IR) selon l'activation du capteur de lumière. Ce réglage est conseillé.		
		Capteur de lumière + PIR : permet de coordonner l'activation du capteur de lumière et celle du détecteur de mouvement PIR.		
		PIR : met en service l'ICR lorsque le PIR détecte un mouvement.		
		Programmation : fixe la durée d'utilisation de l'ICR.		
		GPIN : Met en service l'ICR selon un état d'entrée câblé.		
	ICR manuel Noir / blanc	Jour : met hors service l'ICR au cours de la journée.		
		Nuit : met hors service l'ICR au cours de la nuit.		
		Du type IR (auto) : active le mode noir / blanc lorsque la lumière infrarouge est en service.		
		B / N (noir / blanc) : l'image est en noir et blanc.		
		Couleur : l'image est en couleur.		



- Evénements
- Réseau
- Système



Lorsque vous sélectionnez une zone de masquage, celle-ci sera obscurcie dans l'enregistrement vidéo. Le matériel prend en charge jusqu'à 3 zones de masquage différentes.

Pour définir une zone de masquage, cocher la case après avoir sélectionné la zone avec la souris, puis cliquer sur « **Sauvegarder paramétrages** » pour sauvegarder les modifications.

urmet				Visualisation en directe Paramétrage		
Vidéo	◯ Déshabilité ● SD ◯ S	SAMBA				
Caméra	SD Disk					
Mémoire	Espace Total	0	Mbytes			
Sélectionner	Espace libre:	Ő	Mbytes			
mémoire	Espace utilisé :	0	Mbytes			
Liste fichier	Etat disque:	Non prêt	t.			
Evénements	Formatage Disque:	Format	tage			
Díana	Durée:	60	Secondes	Secondes Max par fichier (10 ~ 900)		
Keseau	Type de fichier denregistre	ement *.avi 🗸	1			
Système	Le taille de la clé doit être supérieure a 2GB et inférieur à 32GB.					
			Sau	ver		

4.6.1 Choisir une mémoire

Affiche les paramètres de la carte micro SD prise en charge. La carte contient des enregistrements en direct et des images avec les paramètres d'enregistrement suivants.

Bemarque importante :

Quand une carte micro SD est insérée, redémarrer la caméra pour que celle-ci soit détectée. La détection de la carte micro SD se fait entre 20 et 120 secondes selon la classe de la carte micro SD. Avant d'insérer la carte micro SD, il convient de la formater par l'intermédiaire de l'option « **Formatage** » de l'interface utilisateurs Web ou par l'intermédiaire de l'application du smartphone (tous les fichiers seront irrémédiablement supprimés. Sauvegarder les fichiers avant de formater la carte).

4.6.2 Caractéristiques des cartes micro SD

Les caméras prennent en charge les cartes micro SD d'une capacité comprise entre 4 Go et 32 Go.

4.6.3 Durée d'enregistrement

Permet de fixer la durée des enregistrements (en secondes) dans la carte micro SD.

🖙 Remarque importante : L'option USB est destinée à d'autres modèles de caméras ou à d'autres fins.

Les enregistrements peuvent être également sauvegardés dans un serveur de fichiers (par exemple SAMBA).

Avant de fixer l'adresse IP et le chemin du serveur de fichiers où sera sauvegardé le fichier, vérifier que l'utilisateur dispose des droits de lecture / d'écriture pour la gestion des fichiers dans le serveur de fichiers.

Remarques :

- Un enregistrement vidéo est cyclique. Une fois que la mémoire disponible est pleine, les nouvelles vidéo sont enregistrées en écrasant les anciennes.
- L'espace utilisé sur un nouveau support de stockage ne peut pas être nul étant donné que le système utilise un espace mémoire minimum pour sa gestion.

r.

urmet	Visualisation en directe Paramétrages
Vidéo	◯ Déshabilité ◯ SD
Caméra	CAMDA
Mémoire	Adresse IP
Selectionner mémoire	Charger Path
Liste fichier	Nom utilisateur
Evénements	Password Etat disque:
Réseau	Durée: 60 Secondes Secondes Max par fichier (10 ~ 900)
Système	Type de fichier denregistrement *.avi
	Sauver

4.6.4 Liste des fichiers

Permet d'afficher les fichiers enregistrés présents dans la carte micro SD. Pour rechercher un fichier, utiliser la durée (entrer l'heure de début et de fin) et cliquer sur « **Recherche** » . Vous devrez cocher une case pour effacer le fichier.

urmet	Visualisation en directe Paramétrages
Vidéo	Recherche
Caméra	Début : Date : 2014 - 07 - 21 - Heure : 15 - : 00 : 00
Mémoire	Fin : Date : 2014 - 07 - 21 - Heure : 15 - 59 Recherche
Sélectionner mémoire	Liste fichier
Liste fichier	
Evénements	

Réseau

4.7 Evénements

Cette page permet à l'utilisateur de personnaliser la caméra IP afin qu'elle exécute une action spécifique dans un temps limité, quand une situation donnée se produit. Par exemple : prendre une photo chaque fois qu'un mouvement est détecté et l'envoyer par l'intermédiaire d'un message électronique.

La condition est sélectionnée avec « Trigger » (genre).

Le moment où l'action doit être exécutée est sélectionné avec « Paramétrages de l'heure » .

L'action qui s'ensuit est sélectionnée avec « Action » (une fois détectée).

4.7.1 Configuration

urmet				Visualisation en directe Paramétrages
Vidéo	Liste Evènements			
Caméra Mémoire	Nom	Trigger	Paramétrage de lheure	Action
Evénements Configuration	RULE	 Détection continue 	Détecte toujours	Rec sur Mémoire Stockage
Détection de mouvement Event-Server	Ajouter Effacer			
Server-I/O	(Note: nombre n	naximum dévè	nement = 10.)	
Réseau				
Système				

4.7.2 « Liste Evénements » :

Affiche la liste des événements sauvegardés.

- « Ajouter » : ajoute un nouvel événement. Pour définir un nouvel événement, cliquer sur « Ajouter » à la page de configuration pour afficher les configurations disponibles. Veuillez noter que 10 (dix) événements au maximum sont pris en charge.
- « Effacer » : pour effacer un événement, cliquer sur celui-ci de façon à le sélectionner et cliquer ensuite sur « Effacer ».

4.7.2.1 Configurations des événements

Nom de lévènement	(20 caractères max)	
Détecté de		
✓ Détection continue		
Détection de mouvement	□ Au début	
Activation manuelle	Changer IP	
GPIN		
Le volume audio		
condition OR 🗸		
arametrage de lheure		
 Tametrage de lheure Détecte toujours 		
arametrage de Iheure	nent	
 arametrage de Ineure Détecte toujours Paramétrage horaire de lexécution évènen Stop 	nent	
arametrage de lheure	nent	
arametrage de Iheure Détecte toujours Paramétrage horaire de lexécution évènen Stop n cas dévènement	nent	
arametrage de Iheure Détecte toujours Paramétrage horaire de lexécution évènen Stop cas dévènement Envoi images	nent	
arametrage de Ineure Détecte toujours Paramétrage horaire de lexécution évènen Stop cas dévènement Envoi images Envoi notification email	nent	
arametrage de Iheure Détecte toujours Paramétrage horaire de lexécution évènen Stop cas dévènement Envoi images Envoi notification email Envoi notification HTTP a	nent	
	nent	
arametrage de Iheure Détecte toujours Paramétrage horaire de lexécution évènem Stop n cas dévènement Envoi images Envoi notification email Envoi notification HTTP a Envoi notification TCP a Rec sur Mémoire Stockage v02 v	nent	
arametrage de Ineure Détecte toujours Paramétrage horaire de lexécution évènen Stop n cas dévènement Envoi images Envoi notification email Envoi notification HTTP a Envoi notification TCP a Rec sur Mémoire Stockage v02 v GPOUT GPOUT1 v	nent	

4.7.2.2 Paramétrage général

« Nom de l'événement » : entrer un nom de façon à identifier l'événement qui déclenchera une action dans une condition spécifique.

« Détecté de » (détecter à partir de) : (Condition)

- > « Détection Continue » : la condition de déclenchement est toujours activée.
- « Détection de mouvement » : l'action est exécutée après une détection de mouvement dans certaines zones sélectionnées par l'utilisateur.
- « Activation manuelle » : détermine manuellement la condition de déclenchement, activée dans une page d'affichage en direct. Cliquer sur le bouton correspondant pour l'activer.
- « GPIN » : l'action est exécutée quand un dispositif de déclenchement connecté à la borne 3 ou à la borne 4 est en service.
- « Au début » : l'action est exécutée lorsque la caméra est allumée ou redémarrée. Cette option est utile pour détecter des connexions inattendues.
- > « Changer IP » (modification de l'adresse IP) : notifies une modification de l'adresse IP de la caméra.

4.7.2.3 Paramétrage de l'heure

- > « Détecte toujours » : la caméra IP est toujours prête pour détecter la condition sélectionnée.
- « Paramétrage horaire de l'exécution évènement» : exécute l'action pendant une durée sélectionnée. Se servir de la souris pour sélectionner la date et l'heure.
- « Stop » (arrêt): met fin à toute action. même avec la condition sélectionnée, la caméra IP n'exécutera aucune action.

En cas d'événement (exécute une action)

- > « Envoi images » : envoie les images à un serveur FTP.
- « Envoi notification e-mail » (envoi d'une notification par message électronique) : envoie un message électronique à l'adresse indiquée dans la configuration du réseau.
- « Envoi notification HTTP » : envoie un message textuel à un port HTTP qui est prêt à recevoir le message ou la commande.
- « Envoi notification TCP » : envoie un message textuel à un port TCP qui est prêt à recevoir un message.
- « Rec sur mémoire stockage » (enregistrement dans la mémoire de stockage) : enregistrement des images dans la carte micro SD.
 - « GPOUT » : selon la condition sélectionnée, active un dispositif connecté aux bornes 1 et 2.
- « Image sur mémoire de stockage »: sauvegarde les images dans le support de stockage sélectionné (voir le § 5.2)

r Remarque importante :

Pour configurer un serveur FTP, les paramètres de messagerie et de TCP se rapportent à la configuration réseau dans la section Serveur d'événements.



Une détection de mouvement vidéo génère un signal d'alarme chaque fois qu'un mouvement commence ou s'arrête à l'intérieur de l'image.

Il est possible de configurer jusqu'à 3 fenêtres d'inclusion / d'exclusion.

Une fois configurée, la fenêtre de détection sera affichée dans la liste des conditions de déclenchements disponible et peut être liée à une action ultérieure.

r Remarque importante :

La fonction détection de mouvement peut influencer d'autres événements simultanés. Ne pas fixer la date et l'heure OSD dans la fenêtre de détection.

4.7.4 Liste de détection de mouvement

Liste Détection de mo	puvement
Nom Fenêtre	
● MOTION_0	
O MOTION_1	
O MOTION_2	
O MOTION_3	
Paramétrage détectio	on de mouvement
Nom Fenêtre : MO	DTION_0 (20 caractères max)
Area Activation :	 B 0
Sensibilité :	—— — 70
Couleur : Rou	uge 🗸
	Modifier Effacer

- « Ajouter » : il est possible de sélectionner jusqu'à 3 zones différentes. Chacune d'elles sera identifiée par une couleur différente : rouge, verte et bleue.
 Cliquer sur « Ajouter » et la zone de détection de mouvement minimum sera mise en surbrillance. Vous pouvez l'agrandir ou la déplacer de façon à couvrir la zone qui présente un intérêt.
- « Effacer » : dans la liste « Détection de mouvement » , sélectionner le nom de la zone, puis cliquer sur « Effacer » .

4.7.5 Paramétrage détection de mouvement

- > « **Nom Fenêtre** » (nom de la zone) : donner un nom à la zone.
- « Area Activation »: quota de l'image qui doit être affectée par le mouvement pour déclencher la détection de mouvement.
- « Sensibilité » : les valeurs sont comprises entre 0 et 100 ; la sensibilité croît à mesure que les valeurs augmentent.
- « Couleur » : sélectionner une couleur (rouge, bleu ou jaune) pour la zone où la détection de mouvement est activée.
- > **« Sauver » :** Cliquer sur « **Sauver** » pour sauvegarder les modifications.
- « Effacer » : Cliquer sur « Effacer » pour effacer les modifications.

4.7.6 Event-Server (serveur d'événements)

Server-I/O Réseau Système

Un serveur d'événements est conçu pour recevoir des images et / ou des messages de notification. Cliquer sur « **Paramétrages** → **Evénements** → **Event-Server** » pour configurer le serveur d'événements de la caméra et pour entrer les informations requises pour le serveur sélectionné.

urmet				Visualisati en directe	on Paramétrages
Vidéo	Liste Event Server	·			
Caméra	Nom	Protocole	Adresse	Charger Path	Nome utilisateur
Mémoire	AddFTP AddSI	AddHTTP	AddTCP Ef	facer	
Evénements Configuration	(Note: le nombre max	kimum de serveur dé	vènement est 4.)		
Détection de mouvement					

- Add FTP » (ajout d'un site FTP) : ajoute un site Web FTP pour y envoyer les images.
- > « Add HTTP » (ajout d'un serveur HTTP) : ajoute un serveur HTTP pour y envoyer des messages textuels.
- > « Add TCP » (ajout d'un port TCP) : ajoute un port TCP pour y envoyer des messages textuels.
- « Add SMTP » (ajout d'un SMTP) : ajoute une adresse / un serveur de messagerie électronique pour y envoyer des messages électroniques.
- « Effacer » : dans la liste « Event-Server » sélectionner un nom de serveur et cliquer sur « Effacer » pour l'effacer.

Après avoir ajouté un serveur FTP, HTTP, TCP ou SMTP, une fenêtre d'informations dans laquelle vous aurez la possibilité d'entrer les informations requises, fera son apparition.

Liste Event Server				
Nom	Protocole	Adresse	Charger Path	Nome utilisateur
AddFTP AddSM	IP AddHTTP	AddTCP Ef	acer	
(Note: le nombre maxir FTP Server	num de serveur dev	énement est 4.)		
Nom			(32 ca	aractères max)
Adresse de réseau				
Port	21 [1655	35]		
Charger Path	IPCAMERA			
Nome utilisateur		(3	32 caractères max)	
Mot de passe		(4	caractères min, 32 cara	actères max)
Créer dossier	ON			
Test				
		Sauver	Effacer	

4.7.8 SMTP Server (serveur SMTP)

Г

Paramètres de configuration de l'envoi de message électronique.

iste Event Server				
Nom	Protocole	Adresse	Charger Path	Nome utilisateur
AddFTP AddSM	TP AddHTTP	AddTCP Et	facer	
Note: le nombre maxi	mum de serveur dévè	nement est 4.)		
MTP Server				
Nom		(80	caractères max)	
Adresse Email				
Mail Server		(no	m host ou adresse IP)	
Port 2	5 [165535]			
Nome utilisateur		(12	8 caractères max)	
Mot de passe		(4 ca	aractères min, 32 caract	ères max)
TLS habilité				
Test Email				
		Sauver	Effacer	

4.7.9 HTTP Server (serveur HTTP)

Paramètres de configuration de la réception de messages de notification.

Liste Event Server				
Nom	Protocole	Adresse	Charger Path	Nome utilisateur
AddFTP AddSM	TP AddHTTP	AddTCP Ef	facer	
(Note: le nombre maxi	mum de serveur dév	ènement est 4.)		
HTTP Server				
Nom		(32	caractères max)	
URL				
Nome utilisateur		(32	caractères max)	
Mot de passe		(4 ca	aractères min, 32 caract	ères max)
		Sauver	Effacer	

4.7.10 TCP Server (serveur TCP)

Paramètres de configuration de la réception de messages de notification.

Nom Protocole Adresse Charger Path Nome utilisateur AddFTP AddSMTP AddHTTP AddTCP Effacer Note: le nombre maximum de serveur dévènement est 4.) . . TCP Server	iste Event Server				
AddFTP AddSMTP AddHTTP AddTCP Effacer (Note: le nombre maximum de serveur dévènement est 4.) TCP Server Nom (32 caractères max) Adresse de réseau Port [165535] Test Sauver Effacer	Nom	Protocole	Adresse	Charger Path	Nome utilisateur
Note: le nombre maximum de serveur dévènement est 4.) TCP Server Nom (32 caractères max) Adresse de réseau Port [165535] Test Sauver Effacer	AddFTP AddSM	TP AddHTTP	AddTCP Ef	facer	
TCP Server Nom (32 caractères max) Adresse de réseau Port [165535] Test Sauver Effacer	Note: le nombre maxi	mum de serveur dév	ènement est 4.)		
Nom (32 caractères max) Adresse de réseau Port [165535] Test Sauver Effacer	TCP Server				
Port [165535] Test Sauver Effacer	Nom Adresse de réseau			32 caractères max)	
Test Sauver Effacer	Port	[1655	35]		
Sauver Effacer	Test				
			Sauver	Effacer	

4.7.11 I / O Server (serveur d'entrées / sorties)

urmet				Visualisation en directe Paramétrages
Vidéo Caméra	Lumière LED de ☑ Lumière LEI	e contrôle O sur caméra		
Mémoire	GPIO			
Evénements	GPIN: E	Etat Normale :	Ouvert 🗸	
Configuration Détection de mouvement	GPOUT1: E	Etat Normale : Etat Actuel :	Ouvert 🗸	Post Alarme : 5 (1 ~ 200) Secondes
Event-Server Server-I/O				Sauver
Réseau				
Système				

- > « GPIO » : configure l'état au repos ouvert / fermé du circuit d'entrée et de sortie.
- « GPIN »: « Etat normal » : sélectionner « Ouvert » ou « Fermé » pour l'état au repos du circuit d'entrée GPIN ;
- « GPOUT1 : Etat normal » (GPOUT1 : état au repos) : sélectionner « Ouvert » ou « Fermé » pour l'état au repos du circuit de sortie GPOUT ;

4.8 Configuration du réseau

Utiliser la page de configuration « **Réseau** » pour modifier ou ajouter des paramètres avancés selon le réseau dans lequel est installée la caméra IP.

À la différence du logiciel « **IP Discovery** » qui est utile pour la configuration initiale du réseau, la page « **Réseau** » (réseau) est un outil flexible qui permet d'obtenir les meilleures performances du réseau.

- > « General » (généraux) paramètres de base d'une configuration IP.
- > « Avancé » vous y trouvez le serveur de temps, le nom de l'hôte et le port de service.
- > « DDNS » : permet d'accéder à la caméra IP avec le nom de domaine au lieu de l'adresse IP.
- > « Wireless » (sans fil): paramètres du réseau sans fil.

4.8.1 Paramétrage général

urmet	Visualisation en directe Paramétrages
Vidéo Caméra	DHCP Service Adresse IP statique
Mémoire	Adresse IP 192.168.1.200
Evénements	Netmask 255 v. 255 v. 255 v. 0 v
Réseau	Gateway 192.108.1.254
Général	DNS 2: 8.8.4.4
Avancé DDNS	O PPPoE
Wireless	Nome utilisateur (32 caractères max)
Système	Mot de passe (4 caractères min,32 caractères max)
	Sauver

> « **DHCP Service**» : permet d'obtenir une adresse IP par l'intermédiaire du protocole DHCP.

Le protocole de configuration dynamique de l'hôte (DHCP) permet à l'administrateur du réseau de tout gérer de manière centrale et d'attribuer automatiquement les adresses IP sur un réseau. Un serveur DHCP est souvent utilisé pour attribuer une adresse IP dynamique mais il est également possible de l'utiliser pour obtenir une adresse IP statique associée à une adresse MAC spécifique.

Adresse IP statique »

- « Addresse IP » : entrer une adresse IP spécifique de la caméra IP.
- « Netmask » (masque de sous réseau) : entrer le masque de sous-réseau de la caméra IP.
- « Gateway » (passerelle) : entrer l'adresse IP de la passerelle.
- « **DNS1** » entrer l'adresse IP du premier groupe de DNS.
- « DNS2 » entrer l'adresse IP du second groupe de DNS.

> « PPPoE »

Utiliser la fonction PPPoE pour connecter directement une caméra IP à un modem ADSL pour accéder directement à Internet. Pour activer cette fonction, cocher la case PPPoE et entrer le nom d'utilisateur et le mot de passe.

Le nom d'utilisateur et le mot de passe pour une connexion directe par l'intermédiaire d'un modem ADSL sont fournis par le fournisseur de services Internet (ISP), par exemple un opérateur de réseau national. Contacter l'opérateur du réseau pour de plus amples informations au sujet de ce service.

4.8.2 Paramètres avancés

urmet		Visualisation en directe Paramétrages
Vidéo Caméra Mémoire	Configuration NTP Utiliser ladresse NTP server suivante: pool.ntp.org	(Nome Host o adresse IP)
 Evénements Réseau Général Avancé DDNS Wireless Système 	 ✓ Habilite HTTP Port 80 ✓ Habilite RTSP Port 554 ✓ Habilite FTP Port 21 ✓ Habilite UPnP ✓ Habilite UPnP Transversal ✓ Habilite ARP/Ping Paramétrages RTSP Anonymous Authentification 	

« Configuration NTP »

Utiliser l'adresse du serveur NTP suivante. Utiliser ce champ pour entrer le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur NTP.

Remarque importante :

Pour les utilisateurs qui choisissent PPPoE pour accéder au réseau : toute modification de l'adresse réseau dans la configuration de NTP peut geler l'écran pendant quelques secondes étant donné que l'ISP local (fournisseur de services Internet) doit attribuer une nouvelle adresse IP et de nouvelles valeurs pour le port HTTP, RTSP et FTP. Ceci se produit chaque fois que le NTP est modifié par l'intermédiaire de PPPoE.

> « HTTP Port»

L'utilisateur a la possibilité de modifier le numéro par défaut (80) du port HTTP. Ceci est utile pour un mappage sécurisé du port.

« RTSP Port»

Le protocole RTSP permet à un client de connexion d'activer un flux H.264 / MJPEG. Cocher la case pour activer le serveur et pour entrer le numéro du port RSTP. Par défaut, ce numéro est 554. Les flux vidéo H.264 / MJPEG ne sont pas disponibles si ce service n'est pas activé.

« FTP Port » :

Utiliser un serveur FTP pour télécharger les versions de mise à niveau du micrologiciel et les applications de l'utilisateur. Cocher la case pour activer ce service.

> « ARP / PING »

Les services ARP / PING sont un autre outil qui permet à l'utilisateur de détecter l'état de la caméra IP. Pour les commandes associées aux services ARP / PING, veuillez contacter l'administrateur du réseau.

« Paramétrages RTSP »

« Anonymous » (anonyme) : permet d'accéder au flux RTSP sans authentification.

« Authentication » : nécessitent le nom d'utilisateur et le mot de passe pour accéder au flux RSTP.

4.8.3 DDNS

urmet		Visualisation en directe Paramétrages
Vidéo	Paramétrages DDNS	
Caméra	Habilite DDNS	
Mémoire	DDNS Type no-ip.com	
Evénements	Nom Host Nome utilisateur	(Link ahttp://www.no-ip.com) (32 caractères max)
Réseau	Mot de passe	(4 caractères min, 32 caractères max)
Général		
Avancé		Sauver
DDNS		
Wireless		

Système

Utiliser la fonction DDNS (service de nom de domaine dynamique) pour accéder à la caméra IP avec un nom (par exemple http://www.mycamera.com) au lieu d'une adresse IP.

Pour utiliser la fonction DDNS, vous devez d'abord enregistrer un nom de domaine avec un fournisseur extérieur tel que DynDNS (www.dyndns.org).

Étant donné qu'une fonction DDNS ne fait suivre que les informations échangées entre un serveur hôte et une caméra IP, le nom d'utilisateur et le mot de passe nécessaires à l'activation de cette fonction, doivent être fournis par le fournisseur extérieur.

Remarque importante :

Contacter le fournisseur de services pour de plus amples informations au sujet du nom de domaine. Certains fournisseurs facturent l'enregistrement tandis que certains autres le font gratuitement. L'utilisateur peut choisir le fournisseur de ce service.

Pour utiliser la fonction DDNS, la caméra IP doit déjà disposer d'un accès à Internet.

Pour de plus amples informations au sujet de l'accès à Internet de la caméra IP, veuillez contacter l'administrateur du réseau et vous reporter au paragraphe « **Port forwarding** » (renvoi du port) de ce manuel qui explique les problèmes majeurs que l'on peut rencontrer.

	-	_	_
гг			
		-	

Recherche Paramétrage Wireless ✓ Activation Wireless Type Réseau : ● Master/Slave ● Ad-Hoc ● Host-AP SSID : URMETTVCC3 Sécurité : WPA-PSK ♥ ● TKIP ● AES Paramétrages WPA Pré-Shared Clé : Mot de passe (de 8 à 64 caractères ASCII) Mot de passe : ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●	SSID	N	Node	Encodage	Authentification	Puissance signal	WPS
Paramétrage Wireless ✓ Activation Wireless Type Réseau : ● Master/Slave				Recherche		-	
Image: Activation Wireless Type Réseau : ● Master/Slave Ad-Hoc Host-AP SSID : URMETTVCC3 Sécurité : WPA-PSK ♥ ● TKIP AES Paramétrages WPA Pré-Shared Clé : Mot de passe (de 8 à 64 caractères ASCII) Mot de passe : ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●	Paramétrage Wi	reless					
Type Réseau : Master/Slave Ad-Hoc Host-AP SSID : URMETTVCC3 Sécurité : WPA-PSK v TKIP AES Paramétrages WPA Pré-Shared Clé : Mot de passe (de 8 à 64 caractères ASCII) Mot de passe : Paramétrage réseau DHCP Adresse IP statique Adresse IP 192.168.1.200 Netmask 255 v. 255 v. 255 v. 0 v Gateway 192.168.1.1	Activation Wi	reless					
SSID : URMETTVCC3 Sécurité : WPA-PSK ♥ ● TKIP OAES Paramétrages WPA Pré-Shared Clé : Mot de passe (de 8 à 64 caractères ASCII) Mot de passe : ●●●●●●●● Paramétrage réseau ● DHCP ○ Adresse IP statique Adresse IP 192.168.1.200 Netmask 255 ♥. 255 ♥. 0 ♥ Gateway 192.168.1.1	Type Réseau :	Master/Slave	C	Ad-Hoc	OHost	t-AP	
Sécurité : WPA-PSK TKIP AES Paramétrages WPA Pré-Shared Clé : Mot de passe (de 8 à 64 caractères ASCII) Mot de passe : ••••••• Paramétrage réseau Paramétrage réseau OHCP Adresse IP 192.168.1.200 Netmask 255 255 255 0 0	SSID :	URMETTVCC3					
Image: TKIP Paramétrages WPA Pré-Shared Clé : Mot de passe (de 8 à 64 caractères ASCII) Mot de passe : Image: Training of the passe of t	Sécurité :	WPA-PSK 🗸					
Paramétrages WPA Pré-Shared Clé : Mot de passe (de 8 à 64 caractères ASCII) Mot de passe : Paramétrage réseau Paramétrage réseau OHCP Adresse IP 192.168.1.200 Netmask 255 255 . 255 . 0 V Gateway 192.168.1.1		TKIP	C	AES			
Pré-Shared Clé : Mot de passe (de 8 à 64 caractères ASCII) Mot de passe : ••••••• Paramétrage réseau • DHCP • Adresse IP statique Adresse IP 192.168.1.200 Netmask 255 v. 255 v. 0 v Gateway 192.168.1.1	Paramétrages \	WPA					
Pre-shared cire : Mot de passe (de o a de caracteres Ascir) Mot de passe : Paramétrage réseau • DHCP Adresse IP statique Adresse IP 192.168.1.200 Netmask 255 v. 255 v. 0 v Gateway 192.168.1.1							
Paramétrage réseau DHCP Adresse IP statique Adresse IP 192.168.1.200 Netmask 255 v. 255 v. 0 v Gateway 192.168.1.1 	Pró-Sharod C	lá · Mot do nasso (do 8 à 64 c	aractòres ASCII	0		
Paramétrage réseau DHCP Adresse IP statique Adresse IP 192.168.1.200 Netmask 255 v. 255 v. 0 v Gateway 192.168.1.1 	Pré-Shared C	lé : Mot de passe (de 8 à 64 ca	aractères ASCI)		
Paramétrage réseau ● DHCP ○ Adresse IP statique Adresse IP 192.168.1.200 Netmask 255 ↓. 255 ↓. 0 ↓ Gateway 192.168.1.1	Pré-Shared C Mot de passe	lé : Mot de passe (de 8 à 64 ca	aractères ASCI)		
 DHCP Adresse IP statique Adresse IP 192.168.1.200 Netmask 255 v. 255 v. 0 v Gateway 192.168.1.1 	Pré-Shared C Mot de passe	ilé : Mot de passe (: ••••••	de 8 à 64 ca	aractères ASCI)		
Adresse IP statique Adresse IP 192.168.1.200 Netmask 255 v. 255 v. 0 v Gateway 192.168.1.1	Pré-Shared C Mot de passe Paramétrage rés	ilé : Mot de passe (: ••••••••	de 8 à 64 ca	aractères ASCII)		
Adresse IP 192.168.1.200 Netmask 255 2.255 . 255 . 0 2 Gateway 192.168.1.1	Pré-Shared C Mot de passe Paramétrage rés DHCP	ilé : Mot de passe (: ••••••• seau	de 8 à 64 ca	aractères ASCII)		
Adresse IP 192.168.1.200 Netmask 255 v. 255 v. 255 v. 0 v Gateway 192.168.1.1	Pré-Shared C Mot de passe Paramétrage rés O DHCP O Adresse IP s	ilé : Mot de passe (r : ••••••••• seau statique	de 8 à 64 ca	aractères ASCII)		
Netmask 255 V. 255 V. 0 V Gateway 192.168.1.1 <td>Pré-Shared C Mot de passe Paramétrage rés O DHCP Adresse IP s</td> <td>ilé : Mot de passe (r : ••••••••• seau statique</td> <td>de 8 à 64 ca</td> <td>aractères ASCII</td> <td>)</td> <td></td> <td></td>	Pré-Shared C Mot de passe Paramétrage rés O DHCP Adresse IP s	ilé : Mot de passe (r : ••••••••• seau statique	de 8 à 64 ca	aractères ASCII)		
Gateway 192.168.1.1	Pré-Shared C Mot de passe Paramétrage rés O DHCP Adresse IP s Adresse IP	ié : Mot de passe (r : ••••••••• seau statique P 192.168.1.200	de 8 à 64 ca	aractères ASCII)		
	Pré-Shared C Mot de passe Paramétrage rés O DHCP Adresse IP s Adresse IP Netmask	 ilé : Mot de passe (r eeau seau statique 192.168.1.200 255 v. 255 v 	de 8 à 64 ca	aractères ASCII)		
	Pré-Shared C Mot de passe Paramétrage rés O DHCP Adresse IP Adresse IP Netmask Gateway	Ié : Mot de passe (r : ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	de 8 à 64 ca	aractères ASCII)		
	Pré-Shared C Mot de passe Paramétrage rés O DHCP O Adresse IP s Adresse IP Netmask Gateway	Ié : Mot de passe (r : ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	de 8 à 64 ca	aractères ASCII)		

L'utilisateur doit suivre cette procédure pour une première connexion à un réseau sans fil :

- 1. Connecter la caméra à un concentrateur / à un commutateur / à un modem / à un routeur en utilisant un câble Ethernet.
- 2. Cliquer sur « Activation Wireless » (activer le sans fil) pour accéder à la configuration sans fil
- Cliquer sur « Sauver » pour sauvegarder les modifications et déconnecter le câble Ethernet de la caméra. 3

4.8.5 Paramétrage Wireless:

Cliquer sur « Recherche » pour trouver les points d'accès disponibles sur le réseau.

\triangleright « Activation Wireless » :

La fonction sans fil est désactivée par défaut, il vous faut l'activer pour l'utiliser en lieu et place d'une connexion câblée.

« Type Réseau » (genre de réseau) : \triangleright

- « Master / Slave » (maître / esclave): cocher cette option pour activer la connexion à un point d'accès.
- « Host-AP » : cocher cette option pour activer une connexion à des dispositifs WiFi tels qu'un PC ou des téléphones mobiles. Vous aurez la possibilité de configurer la caméra sans vous connecter à un point d'accès.
- « Ad-Hoc » : fonction indisponible pour l'instant
- « SSID » \triangleright

Quand on utilise la fonction sans fil, il est nécessaire d'attribuer un point d'accès pour la connexion. En général, un routeur est utilisé en tant que point d'accès.

Un SSID identifie le point d'accès au réseau. Il s'agit en général d'un numéro ou d'un nom utilisé par le routeur lorsque la fonction sans fil est activée.

 \triangleright « Sécurité »

> Le point d'accès (routeur sans fil) utilise une clé de chiffrement de façon à autoriser et à authentifier les connexions lors de l'utilisation de la fonction sans fil.

Choisir un procédé de chiffrement parmi les suivants : WPS, WEP, WPA-PSK ou WPA-PSK.

4.8.6 Configuration du réseau

« DHCP » : permet d'obtenir une adresse IP par l'intermédiaire du protocole DHCP.

Le protocole de configuration dynamique de l'hôte (DHCP) permet à l'administrateur du réseau de gérer de manière centrale et d'attribuer automatiquement les adresses IP sur un réseau. Un serveur DHCP est souvent utilisé pour attribuer une adresse IP dynamique mais il est également possible de l'utiliser pour obtenir une adresse IP statique associée à une adresse MAC spécifique.

Adresse IP statique »

- > « Adresse IP » : entrer une adresse IP spécifique de la caméra IP.
- > « Netmask » : entrer le masque de sous-réseau de la caméra IP.
- > **« Gateway** » : entrer l'adresse IP de la passerelle.
- > « Sauver » : permet de sauvegarder les modifications.

real Remarque importante :

Contacter l'administrateur du réseau pour connaître la meilleure gestion de la connexion sans fil et le procédé de chiffrement utilisé sur le réseau.

4.9 Système

4.9.1 Informations

urmet		Visualisation en directe Paramétrages
Vidéo		Système
Caméra	Modèle	1093/184M15
	Heure de démarrage système	2014/07/03 12:44:59
Memoire	Version Firmware	01.14.06.4370
Evénements	Adresse MAC	3C:83:B5:00:07:CB
	Version ActiveX	1.0.0.193
Réseau		Ethernet
Système	Mode	DHCP
S, Steme	Adresse IP	
Informations	Netmask	
Utilisateur	Gateway	
Date & Heure		Wireless
Gestion	Etat	DHCP
Log du système	Adresse MAC	3C:83:B5:00:07:CB
Connexion	Adresse IP	192.168.1.153
	Netmask	255.255.255.0
	Gateway	192.168.1.1
		PPPoE
	Etat	Déshabilité
		DNS Server
	Adresse IP DNS primaire	192.168.1.1
	Adresse IP DNS secondaire	
		DDNS
	Etat	Off
	Domaine	
	Complet/Défaut	Défaut
		P2P
	UID	DVPTB9RPCTUTAMPKPVX1
		Paramétrage Dispositif
	Nom Dispositif	URMET-IPcam
	Position dispositif	Italy Italia
	Sauvegarde paramétrage dispositif	

La page de configuration du système présente les informations qui concernent l'état actuel de la caméra IP. C'est très utile pour consulter rapidement des informations sans accéder aux pages de configuration de chaque fonction de la caméra.

.9.2 Utilisateur		
urmet		Visualisation en directe Paramétrages
Vidéo	Configuration utilisateur	
Caméra	Habilite login anonyme (nome utilisate	ur et mot de passe non demandé)
Mémoire	Authentification WS-Security	
Evénements	Liste Utilisateur	
Evenements	Nome utilisateur	Groupe dutilisateur
Réseau	admin	Administrateur
Système	Ajouter Effacer	
Informations		
Utilisateur		
Date & Heure		
Gestion		
Log du système		
Connexion		

Utiliser cette page pour configurer un ou plusieurs utilisateurs / profils pour accéder à la caméra IP.

 « Habilite login anonyme » (permettre la connexion d'un anonyme) : Cocher la case « Habilite login anonyme » afin de permettre un accès sans restriction à la caméra IP. Ajouter un nouvel utilisateur puis cliquer sur « Sauver » pour sauvegarder les modifications. Cette option permet d'accéder à la caméra IP sans devoir entrer le nom d'utilisateur et le mot de passe.

Remarque :

Un utilisateur peut choisir si une autorisation doit être requise pour accéder à une caméra IP.

- > « Ajouter » (ajout d'un nouvelle utilisateur) :
 - Cliquer sur « Ajouter » pour ajouter un nouvel utilisateur et entrer les informations requises, puis cliquer sur « Sauver » pour sauvegarder les modifications.
 - « Administrateur » : a la possibilité de visualiser et de modifier la configuration de la caméra IP.
 - « Opérator » : a la possibilité de modifier seulement certains paramètres de la configuration la caméra IP.
 - « Utilisateur » : a seulement la possibilité de visionner.

Remarque : suivre les instructions de la page d'utilisateur pour sélectionner le nom d'utilisateur et le mot de passe.

« Effacer » (suppression d'un utilisateur)

Sélectionner un nom dans la liste des útilisateurs, puis cliquer sur « Effacer » pour le supprimer de la liste, puis cliquer sur « Sauver » pour sauvegarder les modifications.

urmel		en directe
Vidéo	ГРСАМ Н	eure Système
Caméra	Date Système : 2014-07-21	Heure Système : 16:19:30
Mémoire	Paramétrage	e heure système
Evénements	DST Heure légale ☑ Active Iheure légale	
Réseau	Mois	Jour de la semaine Heure
Système	DST Début 03 V Dernie DST Fin: 10 V Dernie	Pr V Dim V 02 V
Informations Utilisateur	Sélectionnez le fuseau horaire du dispositif : GMT+01:00: Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, St	
Date & Heure	 Synchronise lheure géographique avec lheure 	PC
Gestion	Date Système :2014-07-21	Heure Système :15:19:31
Log du système	 Synchronise avec serveur NTP 	
Connexion	Paramétrage manuel Date Système : 2014 / 07	Heure Système : 16 🗸 : 17 🗸 : 34 🗸
	2014-7	
	Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam	
	1 2 3 4 5	
	6 7 8 9 10 11 12	
	13 14 15 16 17 18 19	
	20 21 22 23 24 25 26	
	27 28 29 30 31	
	Sélectionner date : 2014-7-21 (cl	iquer calendrier pour la date)
	Sa	uver

Affiche la date et l'heure de la caméra IP (format 24 heures).

4.9.4 Réglage de l'heure système

Choisir une modification DST automatique, si cela est nécessaire. Sélectionner le jour, la semaine, le mois du passage de l'heure d'hiver à l'heure d'été (début du DST, fin du DST).

Utiliser le mode de synchronisation pour sélectionner la synchronisation de l'heure :

- « Synchronise l'heure géographique avec l'heure PC » (synchronisation avec l'heure locale) permet de régler l'heure selon l'heure du PC.
- « Synchronise avec serveur NTP » la caméra reçoit l'indication de l'heure toutes les 60 minutes en provenance d'un serveur NTP.
- > « Paramétrage manuel » l'utilisateur peut régler manuellement la date et l'heure.

Remarque : si un nom d'hôte est utilisé pour un serveur NTP, il est nécessaire d'ajouter un serveur DNS dans le menu « Réseau ».

Cliquer sur « Sauver » pour sauvegarder les modifications.

urmet		Visualisation Paramétrages en directe
Vidéo		Gestion Dispositif
Caméra	Redémarrer	Charger Défaut
Nemoire Evénements Réseau	Modèle Version Firmware Adresse MAC	1093/184M15 01.14.06.4370 3C:83:B5:00:07:CB
Système Informations Utilisateur Date & Heure	Action Mise à jour V Cl Fichier Mise à jour	Chargement fichier hoisir la mise à jour du firmware. Sfoglia
Gestion Log du système Connexion	Sauvegarde les paramètres de Backup	Backup ans le fichier backup.

Utiliser la page « Device Management » (gestion du matériel) pour modifier les options suivantes :

- « Redémarrer » : redémarre la caméra IP
- « Charger Défaut » : tous les paramètres reprennent leurs valeurs par défaut, à l'exception des paramètres du réseau. Utiliser la réinitialisation matérielle pour que tous les paramètres reprennent leurs valeurs par défaut, y compris les paramètres du réseau.
- « Fichier » (téléchargement de fichier) : permet de mettre à niveau le micrologiciel de la caméra IP. Sélectionner le fichier puis cliquer sur « Mise à jour » pour lancer le téléchargement.
- > « Backup » (sauvegarde) : Cliquer sur « Backup » pour sauvegarder les paramètres actuels dans un fichier.

r Remarque importante :

- Après avoir procédé à la mise à niveau de la caméra IP avec un nouveau micrologiciel, ne pas restaurer le fichier de sauvegarde de configuration précédent étant donné que cela pourrait affecter le fonctionnement normal.
- Veuillez prendre soigneusement en considération toute modification apportée aux paramètres de la caméra IP avant de les modifier.



« Log du système » (journal système) permet de visualiser toutes les informations qui concernent les activités et les modifications du matériel.

Les actions sont affichées dans l'ordre chronologique à partir des plus anciennes. Parcourir la liste pour trouver l'action requise.





La page « Connexion » permet de visualiser toutes les connexions actives.

5 Spécifications techniques

5.1 Spécifications de la caméra Réf. 1093 / 184M11

Caractéristiques principales :

- Compression vidéo H.264 & MJPEG
- > Résolution HD 720P, 25 images par seconde
- Compatible ONVIF
- > Jusqu'à 6 flux vidéo différents
- > LED infrarouges pour une vision nocturne
- Carte micro SD pour un stockage local (*)
- > Haut-parleur et microphone intégrés pour une audio bidirectionnelle
- WiFi 802.11 b g n
 Connexion prête à
- Connexion prête à l'emploi aux dispositifs mobiles (Android, iOS)

Remarque importante :

(*) Modèles conseillés : SanDisk – Kingston

Vidéo & Caméra					
	S1 : 1280 × 720	25 ips	H.264 / MJPEG		
	S2 : 640 × 360	25 ips	H.264 / MJPEG		
Profils vidéo & cadence de	S3 : 320 × 180	25 ips	H.264		
prise de vue :	S4 : 320 × 180	25 ips	MJPEG		
	S5 : 160 × 96	25 ips	H.264		
	S6 : 160 × 96	25 ips	MJPEG		
Débit binaire	128 kbits / s à 6 M	1bits / s (c	onfigurable CBR / VBR)		
Mémoire Flash	16 Mo				
Performances du réseau	Jusqu'à 10 conne Largeur de bande	xions sim totale : 4	ultanées (5 au maximum dans le Cloud) 5 Mbps		
Vidéo	6 flux vidéo différents H.264 & MJPEG VBR / CBR / GOP pour le réglage de la qualité / débit binaire Intégration de la date / de texte dans l'OSD URI RTSP				
PTZ numérique	À partir de la zone d'image				
Capteur	1 / 4" CMOS				
WDR	Numérique				
Luminosité minimum	1 à 10.000 lux				
Objectif	f = 3,6 mm F 1,9				
ICR Nuit & Jour	Auto (géré par pro	ogramme	ou par le capteur de lumière) ou Manuel		
LED IR	8				
Réglage de l'image	Luminosité, saturation, couleur, contraste, exposition, balance des blancs, rotation, retournement / miroir, commande automatique de gain				
	Déclenchement	Program	me, détection de mouvement, au redémarrage		
Événement	Action	Envoi d'une image par FTP, sauvegarde de la vidéo et de l'imag carte micro SD Notification par message électronique et par TCP			
Mémoire locale	Carte micro SD (n	nin 4 Go,	max 32 Go, class 6 ou supérieure)		
Compression audio	G.711 (Loi μ)				
Prête à l'emploi	Application Mobile pour Android et iOS				

Réseau				
Interface réseau	10BASE-T / 100BASE-TX			
Protocoles	HTTP, HTTPS, TCP / IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, DNS, ARP, RSTP, RTP, UPnP			
Sécurité	protection de niveau 3 avec mot de passe (Administrateur, opérateur, visualisateur)			
Sans fil	802.11 b g n			
	Configuration système			
PC	CPU : Pentium 4 @ 2,6 Ghz RAM : 1Go Carte graphique : 256 Mo			
OS :	Microsoft Windows XP / Vista / Windows 7 DirectX 9			
Navigateur	Microsoft Internet Explorer 9 ou ultérieur, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari.			
	Conditions de fonctionnement			
Alimentation	Alimentation à découpage AC / DC. Entrée AC 100 V à 240 V ; Sortie DC 5 V / 2 A			
Consommation	< 8 W			
Température de fonctionnement	0 °C à 50°C			
Conditions d'humidité en fonctionnement	HR 20 % à 80 % (sans condensation)			
Dimensions	70 (T) \times 38 (L) \times 88,5 (H) mm			
Poids net	90 g (caméra)			
Certifications	CE, FCC, ROHS			
Connecteurs des E / S	10BASE–T / 100BASE–TX 1 × prise Jack d'alimentation 1 × 1 × connecteur pour carte micro SD 1 × Bouton de réinitialisation aux paramètres par défaut 1 × bouton WPS			
Contenu de l'emballage	1 × Caméra 1 × Antenne 1 × Support 1 × CD (manuel de l'utilisateur et logiciel) 1 × guide de démarrage rapide 1 × câble Ethernet 1 × bloc d'alimentation AC / DC 5 V / 2 A			

5.2 Spécifications de la caméra Réf. 1093 / 184M12

Caractéristiques principales :

- Compression vidéo H.264 & MJPEG ≻
- Résolution HD 720P, 25 images par seconde ۶
- ≻ Compatible ONVIF
- ۶ Jusqu'à 6 flux vidéo différents
- LED infrarouges pour une vision nocturne ≻
- ≻ Carte micro SD pour un stockage local (*)
- A A Haut-parleur et microphone intégrés pour une audio bidirectionnelle
- WiFi 802.11 b g n
- ≻ Connexion prête à l'emploi aux dispositifs mobiles (Android, iOS)
- ۶ Filtre mécanique IR amovible
- Entrée & sortie pour alarme ≻
- ≻ Détecteur de mouvement PIR

real Remarque importante :

(*) Modèles conseillés : SanDisk – Kingston

Vidéo & Caméra					
	S1 : 1280 × 720	25 ips	H.264 / MJPEG		
Profils vidéo & cadence de prise de	S2 : 640 × 360	25 ips	H.264 / MJPEG		
	S3 : 320 × 180	25 ips	H.264		
vue :	S4 : 320 × 180	25 ips	MJPEG		
	S5 : 160 × 96	25 ips	H.264		
	S6 : 160 × 96	25 ips	MJPEG		
Débit binaire	128 kbits / s à 6	Mbits / s (c	configurable CBR / VBR)		
Mémoire Flash	16 Mo				
Performances du réseau	Jusqu'à 10 conr Largeur de bane	nexions sim de totale : 4	ultanées (5 au maximum dans le Cloud) 5 Mbps		
Vidéo	6 flux vidéo différents H.264 & MJPEG VBR / CBR / GOP pour le réglage de la qualité / débit binaire Intégration de la date / de texte dans l'OSD				
PTZ numérique	À partir de la zo	ne d'image			
Capteur	1 / 4" CMOS				
WDR	Numérique				
Luminosité minimum	1 à 10.000 lux				
Objectif	f = 3,6 mm F 1,9	Э			
ICR Nuit & Jour	Auto (géré par p	orogramme	, par GPIN, ou par le capteur de lumière) ou Manuel		
Entrée / sortie	$1 \times entrée / 1 \times$	sortie pour	des alarmes préconfigurées Ouverte / Fermée		
Profils vidéo & cadence de prise de vue :	8				
Capteur	Détecteur de mo	ouvement F	PIR		
Réglage de l'image	Luminosité, saturation, couleur, contraste, exposition, balance des blancs, rotation, retournement / miroir, commande automatique de gain				
	Déclenchemen Programme, détection de mouvement, au redémarrage				
Événement	Action	Envoi d'une une carte n Notification	e image par FTP, sauvegarde de la vidéo et de l'image sur nicro SD par message électronique et par TCP		
Mémoire locale	Carte micro SD	(min 4 Go,	max 32 Go, class 6 ou supérieure)		
Compression audio	G.711 (Loi µ)				
Prête à l'emploi	Application Mobile pour Android et iOS				

	Réseau	
Interface réseau	10BASE-T / 100BASE-TX	
Protocoles	HTTP, HTTPS, TCP / IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, DNS, ARP, RSTP, RTP, UPnP	
Sécurité	Protection de niveau 3 avec mot de passe Administrateur, opérateur, visualisateur)	
Sans fil	802.11 b g n	
	Configuration système	
PC	CPU : Pentium 4 @ 2,6 Ghz RAM : 1Go Carte graphique : 256 Mo	
OS :	Microsoft Windows XP / Vista / Windows 7 DirectX 9	
Navigateur	Microsoft Internet Explorer 9 ou ultérieur, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari.	
	Conditions de fonctionnement	
Alimentation	Alimentation à découpage AC / DC. Entrée AC 100 V à 240 V ; Sortie DC 5 V / 2 A	
Consommation	< 8 W	
Température de fonctionnement	0 °C à 50 °C	
Conditions d'humidité en fonctionnement	HR 20 % à 80 % (sans condensation)	
Dimensions	70 (T) × 38 (L) × 88,5 (H) mm	
Poids net	90 g (caméra)	
Certifications	CE, FCC, ROHS	
Connecteurs des E / S	10BASE–T / 100BASE–TX 1 × prise Jack d'alimentation 1 × connecteur pour carte micro SD 1 × Bouton de réinitialisation aux paramètres par défaut 1 × WPS	
Contenu de l'emballage	1 × Caméra 1 × Antenne 1 × Support 1 × CD (manuel de l'utilisateur et logiciel) 1 × guide de démarrage rapide 1 × câble Ethernet 1 × bloc d'alimentation AC / DC 5 V / 2 A	

Caractéristiques principales :

- Compression vidéo H.264 & MJPEG
- > Résolution HD 720P, 25 images par seconde
- Compatible ONVIF
- Jusqu'à 6 flux vidéo différents
- LED infrarouges pour vision nocturne jusqu'à 20 m
- Carte micro SD pour un stockage local (*)
- > Haut-parleur et microphone intégrés pour une audio bidirectionnelle
- WiFi 802.11 b g n (avec dongle)
- > Power-over-Ethernet (alimentation par câble Ethernet) 802.3 a f
- Sortie analogique
- Connexion prête à l'emploi aux dispositifs mobiles (Android, iOS)
- > Filtre mécanique IR amovible
- Entrée & sortie pour alarme

Remarque importante :

(*) Modèles conseillés : SanDisk - Kingston

Vidéo & Caméra					
	S1 : 1280 ×	25 ips	H.264 / MJPEG		
	720 S2 : 640 × 360	25 ips	H.264 / MJPEG		
Profils vidéo & cadence de	S3 : 320 × 180	25 ips	H.264		
prise de vue :	S4 : 320 × 180	25 ips	MJPEG		
	S5 : 160 × 96	25 ips	H.264		
	S6 : 160 × 96	25 ips	MJPEG		
Débit binaire	128 kbits / s à 6	6 Mbits / s	(configurable CBR / VBR)		
Mémoire Flash	Jusqu'à 10 con Largeur de ban	nexions s de totale	imultanées (5 au maximum dans le Cloud) : 45 Mbps		
Performances du réseau	6 flux vidéo diffe H.264 & MJPEC VBR / CBR / GC Intégration de la URI RTSP	6 flux vidéo différents H.264 & MJPEG VBR / CBR / GOP pour le réglage de la qualité / débit binaire Intégration de la date / de texte dans l'OSD URLRTSP			
Vidéo	À partir de la zo	one d'ima	ge		
PTZ numérique	CMOS 1 / 4" Ca	apteur 720	DP 1 Mégapixel		
Capteur	Numérique	Numérique			
WDR	0 à 10.000 lux	0 à 10.000 lux			
Objectif	f = 3,6 mm F 1,	9			
ICR Nuit & Jour	Auto (géré par j	programm	ne, par GPIN, ou par le capteur de lumière) ou Manuel		
Entrée / sortie pour alarmes	1 × entrée / 1 ×	sortie po	ur des alarmes préconfigurées Ouverte / Fermée		
LED IR	24, distance : 2	0 mètres			
Réglage de l'image	Luminosité, saturation, couleur, contraste, exposition, balance des blancs, rotation, retournement / miroir, commande automatique de gain				
	Déclenchement	t	Programme, détection de mouvement, au redémarrage		
Événement	Action		Envoi d'une image par FTP, sauvegarde de la vidéo et de l'image sur une carte micro SD Notification par message électronique et par TCP		
Mémoire locale	Carte micro SD	(min 4 G	o, max 32 Go, class 6 ou supérieure)		
Compression audio	G.711 (Loi µ)				
Prête à l'emploi	Application Mobile pour Android et iOS				

Réseau					
Interface réseau	10BASE-T / 100BASE-TX				
Protocoles	HTTP, HTTPS, TCP / IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, DNS, ARP, RSTP, RTP, UPnP				
Sécurité	protection de niveau 3 avec mot de passe (Administrateur, opérateur, visualisateur)				
Sans fil	802.11 b g n				
	Configuration système				
PC	CPU : Pentium 4 @ 2,6 Ghz RAM : 1 Go Carte graphique : 256 Mo				
OS : Microsoft Windows XP / Vista / Windows 7 DirectX 9					
Navigateur	Microsoft Internet Explorer 9 ou ultérieur, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari.				
	Conditions de fonctionnement				
Alimentation	Alimentation à découpage AC / DC. Entrée AC 100 V à 240 V ; Sortie DC 12V / 1 A				
Alimentation par câble Ethernet	PoE 802.3 a f				
Consommation	< 8 W				
Température de fonctionnement	0 °C à 50 °C				
Conditions d'humidité en fonctionnement	HR 20 % à 80 % (sans condensation)				
Dimensions	111,4 (T) x 83 (H) mm				
Poids net	315 g (caméra seulement)				
Certifications	CE, FCC, ROHS				
Connecteurs des E / S	10BASE–T / 100BASE–TX 1 × prise Jack d'alimentation 1 × BNC connector video output 1 × prise Jack d'entrée audio 1 × prise Jack de sortie audio 1 × bande de fixation 1 × connecteur pour carte micro SD interne Broches : 1 × entrée ; 1 × sortie ; 2 × masse ; 1 × commun 1 × broche de réinitialisation aux paramètres par défaut				
Contenu de l'emballage	1 × Caméra 1 × Antenne 1 × CD (manuel de l'utilisateur et logiciel) 1 × guide de démarrage rapide 1 × plaque de montage 1 × câble Ethernet 1 × bloc d'alimentation AC / DC 12V / 1A				

Caractéristiques principales :

- Compression vidéo H.264 & MJPEG
- > Résolution HD 720P, 25 images par seconde
- Compatible ONVIF
- Jusqu'à 6 flux vidéo différents
- → LED infrarouges pour vision nocturne jusqu'à 20 m
- Carte micro SD pour un stockage local (*)
- > Haut-parleur et microphone intégrés pour une audio bidirectionnelle
- WiFi 802.11 b g n (avec dongle)
- > Power-over-Ethernet (alimentation par câble Ethernet) 802.3 a f
- Sortie analogique
- Connexion prête à l'emploi aux dispositifs mobiles (Android, iOS)
- > Filtre mécanique IR amovible
- Entrée & sortie pour alarme
- Boîtier étanche IP66

radiation Remarque importante :

(*) Modèles conseillés : SanDisk – Kingston

	Vidéo & Caméra						
	S1 : 1280 × 720	25 ips	H.264 / MJPEG				
Profils vidéo &	S2 : 640 × 360	25 ips	H.264 / MJPEG				
	S3 : 320 × 180	25 ips	H.264				
cadence de prise de	S4 : 320 × 180	25 ips	MJPEG				
vuc .	S5 : 160 × 96	25 ips	H.264				
	S6 : 160 × 96	25 ips	MJPEG				
Débit binaire	128 kbits / s à 6 M	bits / s (configurat	ble CBR / VBR)				
Performances du réseau	Jusqu'à 10 connex Largeur de bande	tions simultanées totale : 45 Mbps	(5 au maximum dans le Cloud)				
Vidéo	6 flux vidéo différents H.264 & MJPEG VBR / CBR / GOP pour le réglage de la qualité / débit binaire Intégration de la date / de texte dans l'OSD URI RTSP						
PTZ numérique	À partir de la zone d'image						
Capteur	CMOS 1 / 4" Capteur 720P 1 Mégapixel						
WDR	Numérique						
Luminosité minimum	0 à 10.000 lux						
Objectif	f = 3,6 mm F 1,9						
ICR Nuit & Jour	Auto (géré par programme, par GPIN, ou par le capteur de lumière) ou Manuel						
Entrée / sortie pour alarmes	1 × entrée / 1 × sortie pour des alarmes préconfigurées Ouverte / Fermée						
LED IR	24, distance : 20 mètres						
Réglage de l'image	Luminosité, saturation, couleur, contraste, exposition, balance des blancs, rotation, retournement / miroir, commande automatique de gain						
	Déclenchement	F	Programme, détection de mouvement, au redémarrage				
Événement	Envoi d'une image par FTP, sauvegarde de la vidéo et de l'ima Action sur une carte micro SD Notification par message électronique et par TCP						
Mémoire locale	Carte micro SD (min 4 Go, max 32 Go, class 6 ou supérieure)						
Compression audio	G.711 (Loi μ)						
Prête à l'emploi	Application Mobile pour Android et iOS						

	Réseau		
Interface réseau	10BASE-T / 100BASE-TX		
Protocoles	HTTP, HTTPS, TCP / IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, DNS, ARP, RSTP, RTP, UPnP		
Sécurité	protection de niveau 3 avec mot de passe (Administrateur, opérateur, visualisateur)		
Sans fil	802.11 b g n		
	Configuration système		
РС	CPU : Pentium 4 @ 2,6 Ghz RAM : 1Go Carte graphique : 256 Mo		
OS :	Microsoft Windows XP / Vista / Windows 7 DirectX 9		
Navigateur	Microsoft Internet Explorer 9 ou ultérieur, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari.		
	Conditions de fonctionnement		
Alimentation	Alimentation à découpage AC / DC. Entrée AC 100 V à 240 V ; Sortie DC 12V / 1A		
Alimentation par câble	PoE 802.3 a f		
Consommation	< 8 W		
Température de fonctionnement	0 °C à 50 °C		
Conditions d'humidité en fonctionnement	umidité nent HR 20 % à 80 % (sans condensation)		
Dimensions	70 (T) × 111 (L) × 70 (H) mm		
Poids net	610 g (caméra seulement)		
Certifications	CE, FCC, ROHS		
Connecteurs des E / S	10BASE-T / 100BASE-TX 1 × prise Jack d'alimentation 1 × sortie vidéo avec connecteur BNC 1 × entrée audio 1 × sortie audio 1 × bande de fixation 1 × connecteur pour carte micro SD interne		
	1 × entrée ; 1 × sortie ; 2 × masse ; 1 × commun 1 × broche de réinitialisation aux paramètres par défaut		
Contenu de l'emballage	1 × Caméra 1 × Antenne 1 × Support 1 × CD (manuel de l'utilisateur et logiciel) 1 × guide de démarrage rapide 1 × câble Ethernet 1 × bloc d'alimentation AC / DC 12V / 1A		

Caractéristiques principales :

- Compression vidéo H.264 & MJPEG
- > Résolution HD 720P, 25 images par seconde
- Compatible ONVIF
- Jusqu'à 6 flux vidéo différents
- → LED infrarouges pour vision nocturne jusqu'à 20 m
- Carte micro SD pour un stockage local (*)
- > Haut-parleur et microphone intégrés pour une audio bidirectionnelle
- > WiFi 802.11 b g n (avec dongle)
- > Power-over-Ethernet (alimentation par câble Ethernet) 802.3 a f
- Sortie analogique
- Connexion prête à l'emploi aux dispositifs mobiles (Android, iOS)
- > Filtre mécanique IR amovible
- Entrée & sortie pour alarme
- Boîtier étanche IP66

range importante :

(*) Modèles conseillés : SanDisk – Kingston

	Vidéo & Caméra						
	S1 : 1280 × 720	25 ips	H.264				
	S2 : 640 × 360	25 ips	MJPEG				
Profils vidéo &	S3 : 360 × 180	25 ips	H.264				
cadence de prise de vue :	S4 : 360 × 180	25 ips	MJPEG				
	S5 : 180 × 90	25 ips	H.264				
	S6 : 180 × 90	25 ips	JPEG				
Débit binaire	128 kbits / s à 6 Mt	oits / s (con	figurable CBR / VBR)				
Performances du réseau	Jusqu'à 10 connex Largeur de bande f	ions simulta totale : 45 N	anées (5 au maximum dans le Cloud) /lbps				
Vidéo	6 flux vidéo différents H.264 & MJPEG VBR / CBR / GOP pour le réglage de la qualité / débit binaire Intégration de la date / de texte dans l'OSD URI RTSP						
PTZ numérique	À partir de la zone d'image						
Capteur	CMOS 1 / 4" Capteur 720P 1 Mégapixel						
WDR	Numérique						
Luminosité minimum	0 à 10.000 lux						
Objectif	Varifocal f = 3,3 à 1	12 mm F 1.4	4				
ICR Nuit & Jour	Auto (géré par proç	gramme, pa	ar GPIN, ou par le capteur de lumière) ou Manuel				
Entrée / sortie pour	1 × entrée / 1 × sor	tie pour des	s alarmes préconfigurées Ouverte / Fermée				
LED IR	24, distance : 20 mètres						
Réglage de l'image	Luminosité, saturation, couleur, contraste, exposition, balance des blancs, rotation, retournement / miroir, commande automatique de gain						
	Déclenchement		Programme, détection de mouvement, au redémarrage				
Événement	Action		Envoi d'une image par FTP, sauvegarde de la vidéo et de l'image sur une carte micro SD Notification par message électronique et par TCP				
Mémoire locale	Carte micro SD (min 4 Go, max 32 Go, class 6 ou supérieure)						
Compression audio	G.711 (Loi μ)						
Prête à l'emploi	Application Mobile pour Android et iOS						

	Réseau					
Interface réseau	10BASE-T / 100BASE-TX					
Protocoles	ITTP, HTTPS, TCP / IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, DNS, ARP, RSTP, RTP, JPnP					
Sécurité	protection de niveau 3 avec mot de passe (Administrateur, opérateur, visualisateur)					
Sans fil	802.11 b g n					
	Configuration système					
PC	CPU : Pentium 4 @ 2,6 Ghz RAM : 1 Go Carte graphique : 256 Mo					
OS :	Microsoft Windows XP / Vista / Windows 7 DirectX 9					
Navigateur	Microsoft Internet Explorer 9 ou ultérieur, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari.					
	Conditions de fonctionnement					
Alimentation	Alimentation à découpage AC / DC. Entrée AC 100 V à 240 V ; Sortie DC 12V / 1A					
Alimentation par câble Ethernet	PoE 802.3 a f					
Consommation	< 8 W					
Température de fonctionnement	0 °C à 50 °C					
Conditions d'humidité fonctionnement	^{en} HR 20 % à 80 % (sans condensation)					
Dimensions	70 (T) × 111 (L) × 70 (H) mm					
Poids net	700 g (caméra seulement)					
Certifications	CE, FCC, ROHS					
Connecteurs des E / S	1 × RJ45 10BASE-T / 100BASE-TX 1 × prise Jack d'alimentation 1 × sortie vidéo avec connecteur BNC 1 × entrée audio 1 × sortie audio 1 × bloc connecteur 1 × connecteur pour carte micro SD interne Broches :					
Contenu de l'emballag	1 × entree ; 1 × sortie ; 2 × masse ; 1 × commun 1 × broche de réinitialisation aux paramètres par défaut 1 × Caméra 1 × Antenne 1 × Antenne 1 × Support e 1 × CD (manuel de l'utilisateur et logiciel) 1 × guide de démarrage rapide 1 × câble Ethernet 1 × bloc d'alimentation AC / DC 12V / 1A					

6 Durée maximale de la mémoire micro-SD en mode d'enregistrement permanent

Résolution MAX (1280x720)

Durée mémoire micro-SD (jours) et (heures)						
SD Card [GB]	Niveau de qualité vidéo					
	Minimum (128Kbps)	Bas (192Kbps)	Moyen (256Kbps)	Haut (384Kbps)	Maximal (512Kbps)	
4	2,54 j	1,69 j	1,27 j	0,85 j	0,63 j	
	60,88 h	40,58 h	30,44 h	20,29 h	15,22 h	
8	5,39 j	3,59 j	2,69 j	1,80 j	1,35 j	
	129,32 h	86,22 h	64,66 h	43,11 h	32,33 h	
16	11,09 j	7,40 j	5,55 j	3,70 j	2,77 j	
	266,22 h	177,48 h	133,11 h	88,74 h	66,56 h	
32	22,50 j	15 j	11,25 j	7,50 j	5,63 j	
	540,02 h	360,01 h	270,01 h	180,01 h	135 h	

Résolution HAUTE (640x360)

e.

Durée mémoire micro-SD (jours) et (heures)						
SD Card (GB)	Niveau de qualité vidéo					
SD Card [GB]	Minimum (128Kbps)	Bas (192Kbps)	Moyen (256Kbps)	Haut (384Kbps)	Maximal (512Kbps)	
4	2,54 j	1,69 j	1,27 j	0,85 j	0,63 j	
	60,88 h	40,58 h	30,44 h	20,29 h	15,22 h	
8	5,39 j	3,59 j	2,69 j	1,80 j	1,35 j	
	129,32 h	86,22 h	64,66 h	43,11 h	32,33 h	
16	11,09 j	7,40 j	5,55 j	3,70 j	2,77 j	
	266,22 h	177,48 h	133,11 h	88,74 h	66,56 h	
32	22,50 j	15 j	11,25 j	7,50 j	5,63 j	
	540,02 h	360,01 h	270,01 h	180,01 h	135 h	

Résolution MOYENNE (320x180)

Durée mémoire micro-SD (jours) et (heures)						
SD Card (GB)	Niveau de qualité vidéo					
SD Card [GB]	Minimum (64Kbps)	Bas (96Kbps)	Moyen (128Kbps)	Haut (192Kbps)	Maximal (256Kbps)	
4	5,07 j	3,38 j	2,54 j	1,69 j	1,27 j	
	121,75 h	81,17 h	60,88 h	40,58 h	30,44 h	
8	10,78 j	7,18 j	5,39 j	3,59 j	2,69 j	
	258,65 h	172,43 h	129,32 h	86,22 h	64,66 h	
16	22,19 j	14,79 j	11,09 j	7,40 j	5,55 j	
	532,44 h	354,96 h	266,22 h	177,48 h	133,11 h	
32	45 j	30 j	22,50 j	15 j	11,25 j	
	1080,03 h	720,02 h	540,02 h	360,01 h	270,01 h	

Résolutione BASSE (160x96)

Durée mémoire micro-SD (jours) et (heures)						
SD Cord (CP)	Niveau de qualité vidéo					
SD Card [GB]	Minimum (32Kbps)	Bas (48Kbps)	Moyen (64Kbps)	Haut (96Kbps)	Maximal (128Kbps)	
4	10,15 j	6,76 j	5,07 j	3,38 j	2,54 j	
	243,50 h	162,34 h	121,75 h	81,17 h	60,88 h	
8	21,55 j	14,37 j	10,78 j	7,18 j	5,39 j	
	517,30 h	344,86 h	258,65 h	172,43 h	129,32 h	
16	44,37 j	29,58 j	22,19 j	14,79 j	11,09 j	
	1064,89 h	709,92 h	532,44 h	354,96 h	266,22 h	
32	90 j	60 j	45 j	30 j	22,50 j	
	2160,07 h	1440,04 h	1080,03 h	720,02 h	540,02 h	



