

Ouverture des ports :

• Prérequis avant toute installation

1/ Assurez-vous que votre câble Ethernet est bien branché entre votre enregistreur et votre box internet et qu'un écran est bien branché à votre enregistreur.



2/ Maintenant selon votre box, entrez les adresses IP suivantes dans votre enregistreur (menu settings puis network) et vérifiez que le port http est 80.

free	IP locale (IP du DVR) : 192.168.0.19 Masque : 255.255.255.0 IP réseau (Passerelle) : 192.168.0.254	Image: Nick I Nick I REGLAGES RESEAU Image: Nick I Image: Auto Assign IP (DHCP) Enable UPNP ADRESSE IP LOCALE 192.168.0.19 MASQUE RESEAU 255.255.0 PASSERELLE 192.168.0.254 PORT SERVEUR 192.168.0.254 PORT MOBILE 100.0.0.0 COMPTE MOT DE PASSE IDEMARRER PPOE AUTO IP PPOE IP PADOE 0.0.0.0 COMPTE 0.0.0.0 MOT DE PASSE Image: Imag
orange	IP locale (IP du DVR) : 192.168.1.19 Masque : 255.255.255.0 IP réseau (Passerelle) : 192.168.1.1	REGLAGES RESEAU Image: Complexity of the passe Image: Complexity of the passe Image: Complexity of the passe Image: Complexity of the passe Image: Complexity of the passe Image: Complexity of the passe Image: Complexity of the passe Image: Complexity of the passe Image: Complexity of the passe Image: Complexity of the passe Image: Complexity of the passe Image: Complexity of the passe Image: Complexity of the passe Image: Complexity of the passe Image: Complexity of the passe Image: Complexity of the passe Image: Complexity of the passe Image: Complexity of the passe Image: Complexity of the passe Image: Complexity of the passe Image: Complexity of the passe Image: Complexity of the passe Image: Complexity of the passe Image: Complexity of the passe Image: Complexity of the passe Image: Complexity of the passe Image: Complexity of the passe Image: Complexity of the passe Image: Complexity of the passe Image: Complexity of the passe Image: Complexity of the passe Image: Complexity of the passe Image: Complexity of the passe Image: Complexity of the passe Image: Complexity of the passe Image: Complexity of the passe<

SFR	IP locale (IP du DVR) : 192.168.1.19 Masque : 255.255.255.0 IP réseau (Passerelle) : 192.168.1.1	REGLAGES RESEAU NO< C □ AUTO ASSIGN IP (DHCP) EMARIE LIDMP ADRESSE IP LOCALE 192.168.1.19 ADRESSE IP LOCALE 192.168.1.19 PASSERELLE 192.168.1.1 SERVEUR DNS 0.0.0.0 PORT SERVEUR 7777 PORT MOBILE 8888 NOM DOMAINE OLOMOTION ODEMARRER PPOE 0.0.0 COMPTE OLOMOTIO IP PPPOE 0.0.0 COMPTE OLOMOTION ID PASSE OLOMOTION
Bouygues Telecom	IP locale (IP du DVR) : 192.168.1.19 Masque : 255.255.255.0 IP réseau (Passerelle) : 192.168.1.254	REGLAGES RESEAU NO FNARLE LIPNP AUTO ASSI GN IP (DHCP) FNARLE LIPNP ADRESSE IP LOCALE 192.168.1.19 MASQUE RESEAU 255.255.255.0 PASSERELLE 192.168.1.254 PASSERELLE 192.168.1.254 PORT SERVEUR 7777 PORT MOBILE 28883 NOM OOMAINE MOT DE PASSE COMPTE MOT DE PASSE DEBARRER PPOE AUTO IP PPPOE IP PPPOE 0.0.0.0 COMPTE MOT DE PASSE MOT DE PASSE GENERGISTREA

3/ Configurez votre box internet.





Etape 1 : Tapez l'adresse 192.168.1.1 dans votre barre de recherche Internet. Connectez-vous à l'aide de vos identifiant et mot de passe. En général, les login et mot de passe par défaut sont « admin » et « admin ».

Etape 2 : Accédez au mode avancé si cela ne se fait pas automatiquement.

http:// 192.168.1.1 /1.24.20/gr	ui/≠/m0 ♀ ♀ ₪ ♂ ×	Eivebox ×					<u>n</u> *
orange"	Liveb Bienvenue sur l'interface de co	onfiguration de votre Livebox. Vous êtes en	fra mode avancé 🥹 > déconnexion	inçais	e mode av	ancé	
1	mes services	ma configuration WiFi et Livebox	mes équipements	diag	Inostic	mon compte	
mes	s services	> WIFI > pare-feu > DURCP et DNS • NATIPPAT Accéder à la page NAT/PAT > UPnP > DMZ		!	Internet Vatre Livebax est depuis 5 jours 21 hr 0	connectée à Internet mn 23 sec > configuration	
moi	n réseau	> VPN > DynDNS > routage			téléphonie Inter Faire sonner le(s) té Livebox sur appel : du numéro Interne du numéro Interne Sau	ernet iléphone(s) de la et ou ligne classique et uniquement regorder	
dés	activer le WiFi redémarrer	sauvegarder restaurer	mettre à jour réinitialiser		1. WiFi 1.1. SSID	Livebox-5008	

Etape 3 : Nat Pat

1/ Ajouter une nouvelle règle.

2/ Port externe 80, Port interne 80, Protocole « TCP », Equipement « 192.168.1.19 » (adresse IP).3/ Faire de même pour les ports 8888 et 7777.

Cf image ci-dessous.

	🐞 NAT/PAT						(?) aide
🖸 pare-feu	Cette page vous pe	rmet de créer des	s règles de NAT/	PAT. Ces règles	sont nécessaires pou	r autoriser	une
DHCP et DNS	communication init définir le(s) port(s)	iée depuis Intern sur lequel cette c	et à atteindre un communication s	équipement sp era acheminée.	écifique de votre résea Une sélection d'applicat	u. Vous po ions est déj	uvez aussi á présente
INAT/PAT	dans la liste permetta possible d'ajouter de	int les utilisations s règles d'utilisatio	les plus courantes in supplémentaire	s (par ex : votre s is ou de modifier	erveur Web, serveur FT les existantes.	P) mais il	est
	d	client à Livebox	15064		à àquinement	15061	
UPnP		Calenca Livebox			a equipement .	13501	1
DMZ	- 6			_		-	
O VPN		00			000		
DynDNS	table de redirect	ons					
	application/service	port externe	port interne	protocole	équipement/IP	activer	supprime
🖸 routage			-	TOD [103 109 1 14		Time
🖸 routage	нттр •	80	80	TCP	182.100.1.14 +	2	- IIII
C routage	HTTP -	80 9000	9000	TCP •	192.168.1.14 •	হ	
C routage	HTTP • Video • mobile •	80 9000 15961	9000 15961	TCP • TCP •	192.168.1.14 • 192.168.1.14 •	ৰ ব ব	

Livebox	Accueil	Config	uration							Aide ?	
		1	1						Adr	ninistrateur (Décor	
Configuration	NAT/PAT										
E Services											
- WiFi	Cette page vous permet de créer des règles de NAT/PAT. Ces règles sont nécessaires pour autoriser une communication										
∃ Paramètres avancés → DHCP	initiée depuis I lequel cette co Avertissemen	nternet à a ommunication nt : Assure:	itteindre un équi on sera achemir r-vous de ne pa	apement spécifi née. as avoir filtré ce	que de votn s ports dans	e ré 5 le	seau. Vous pouvez pare-feu.	aussi (téfinir le(s)	port(s) sur	
→ NAT/PAT			8		1.533						
→ DNS											
→ NTP	(F) manager	5-6-11-10	Constant of						2010/2010 14	1	
→ UPhP	Applica /Serv	ation	Port Port interne Protocole Équipement Activer Supprime					Supprimer			
→ Pare-feu	70011	100	Saisir un	unique / Autosse IP							
→ VPN			unique ou une	pour une plage)							
→ DMZ			(ex: 200-300)	1.12							
→ DynDNS	HTTP		80	80	TCP	٣	192.168.1.19	*	2	8	
Administration	video	-	7777	7777	Les deux	•	192.168.1.19	-		<u>@</u>	
	mobile	-	8888	8888	Les deux	•	192.168.1.19	-	1	8	
téseau d'entreprise	-> Ajouter	une nouvel	le règle								
Gestion des équipements											
Personnaliser mon bureau								An	nuler	Sauvegarder	
								_			
Dutils											
Dépannage & Maintenance											

Etape 5 : DMZ

Ajoutez une DMZ en cliquant sur « Créer la DMZ » (dans le manu paramètres avancés). Entrez le nom souhaité (DVR ci-dessous) Entrez l'adresse IP comme sur l'image ci-dessous 192.168.1.19.

er une DMZ sur vot	tre ordinateur. Cet ordinateur po	ourra
Adresse IP	Adresse MAC	
192.168.1.19	c0:d0:44:f7:78:96	
(Supprimer la DMZ	
	Image: state stat	Adresse IP Adresse MAC 192.168.1.19 c0:d0:44:f7:78:96 Supprimer la DMZ





Etape 1 : Tapez l'adresse 192.168.1.1 dans votre barre de recherche Internet. Connectez-vous à l'aide de vos identifiant et mot de passe. En général, les login et mot de passe par défaut sont « admin » et « admin ».

Etape 2 : Accédez au mode avancé si cela ne se fait pas automatiquement.
Localisez votre enregistreur à partir de votre LiveBox. Pour cela, débranchez puis rebranchez votre LiveBox et votre enregistreur en même temps.
Votre enregistreur va apparaitre sous le nom de « New host ».
Cliquez sur l'appareil « new host » apparu, puis renommer le en « DVR »

Etape 3 : DHCP

Bien vérifier que les données ci-dessous sont bien entrées et que l'IP statique est bien 192.168.1.19. Ajouter.

Sauver.

te page vous pern res équipements o	et de configurer le se btiennent automatique	rveur DHCP de la livebo ement une adresse IP d	ox afin que vos PCs et lès qu'ils se connecte				
nfiguration DHCP	:						
Activer le serveur D	НСР						
Adresse IP du LAN :		192.168.1.1					
Masque de sous-réseau du LAN :		255.255.255.0					
Adresse IP de début :		192.168.1.10					
Adresse IP de fin :		192.168.1.50					
resse IP statique	:						
Nom	Adresse IP	Adresse MAC	Supprimer				
VR	192.168.1. 19	c0:d0:44:f7:78:96	10				
→ Ajouter							

Etape 4 : Nat Pat

1/ Ajouter une nouvelle règle.

2/ Port externe 80, Port interne 80, Protocole « TCP », Equipement « 192.168.1.19 » (adresse IP).

3/ Faire de même pour les ports 8888 et 7777.

Cf image ci-dessous.

LIVEDUX	Accueil	Config	uration							Alue
									Adn	ninistrateur (Déce
Configuration	NAT/PAT									
E Services										
WiFi	Cette page vous permet de créer des règles de NAT/PAT. Ces règles sont nécessaires pour autoriser une communication initiée depuis Internet à atteindre un équipement spécifique de votre réseau. Vous pouvez aussi définir le(s) port(s) sur lequel cette communication sera acheminée.									
Paramètres avancés										
-> DHCP	Avertissement	: Assurez	-vous de ne pa	is avoir filtré ce	s ports dar	is le	pare-feu.			
→ NAT/PAT										
→ DNS										
→ NTP	Applicat	lan	Dort	Dort intorno	Destase	In	Équinament		Activer	Ruppringer
→ UPnP	/Servi	ce	externe Numéro de port /Adresse IP					Supprimer		
→ Pare-reu			Saisir un numéro de port	Saisir un unique numéro de port (automatique						
			unique ou une plage de ports	plage)						
			(ext 200-300)		-	_		1.4	1. 1.1.1	
-> Routage	HTTP		80	80	TCP	٣	192.168.1.19	2	2	
Administration	video	-	7777	7777	Les deux	•	192.168.1.19	-	1	8
	mobile	-	8888	8888	Les deux	-	192.168.1.19	-	1	8
téseau d'entreprise	Aiguter u	ne nouvell	e règle							
Gestion des équipements	- Ajouter u	ne nouven	eregie							
Personnaliser mon bureau								_		
								An	nuer	Sauvegarder
Intile										

Etape 5 : DMZ

Ajoutez une DMZ en cliquant sur « Créer la DMZ ». Sélectionnez « DVR » Entrez l'adresse IP comme sur l'image ci-dessous 192.168.1.19.

Paramètres avancés						
• DHCP • NAT/PAT • DNS • NTP • UPnP • DynDNS • DMZ • Routage						
Cette page vous permet de configurer une DMZ sur votre ordinateur. Cet ordinateur pourra être accessible depuis Internet.						
La DMZ courante configurée e	25t : 192.168.1.21	Adresse MAC				
DVR	192.168.1.19	c0:d0:44:f7:78:96				
→ Créer la DMZ		Supprimer la DMZ				

Penser aussi à bien **activer tous vos paramètres Active X** dans vos options Internet. Si vous ne l'avez pas fait, Internet Explorer peut bloquer l'apparition des images.

Votre box doit maintenant être configurée. Il vous suffit de taper votre adresse IP :

- **192.168.1.19** si vous êtes connecté au même réseau Internet que celui de l'enregistreur. Par exemple l'enregistreur est branché à la Livebox de mon magasin et mon PC aussi (ou en wifi).

Votre adresse ip publique quand vous êtes à l'extérieur (obtenue en allant sur <u>www.mon-ip.com</u>).
 Attention : la visualisation se fait UNIQUEMENT depuis Internet Explorer !

Entrez votre code et nom d'utilisateur d'enregistreur et vous pourrez visionner vos images (si vous n'avez touché à rien, entrez juste « admin » en login puis ok)

C 100/10228/837210		(= 0] × n + 0
X C • Search • 0 • 0 • 0 • 0 • 0 • 0 • 0 • 0	de • K Prostent • ☐ Telfer • K Vice Bog (1) • ● • • • • • • • • • • • • • • • • •	2012-10-25 15:08:05
H.264 Embedded DVR	Teta sever Teta	H.264 Embedded DVR
H.284 Embedded DVR	4) 2114 (2312) 25 3114 (2422) 4) 2114 (2312) 25 3114 (2422) 4) 2124 (2312) 25 (2314) 2 For a 1000 (2010) For a 1000 (2010)	N 264 Embedded DVR
H 264 Embedded DVR	E.	H.264 Embedded DVR
H.264 Embedded DVR		H.264 Embedded DVR
	Ver premitre de sicult actuels fort cours un rispue à sote ordinateur. Compet les pasantites pour moi	en x 0



Avec la nouvelle Freebox

Etape 1 : Allez sur mafreebox.fr

Si vous avez oublié votre mot de passe ou que vous n'en avez jamais créé, cliquez sur « J'ai oublié mon mot de passe ».

Accès Freebox Server	Changement du mot de passe util
Entrer Mot de passe incorret J'ai oublié mon mot de passe.	Afin de sécuriser la procédure de changement de mot o un code de vérification à 6 caractères défile en ce mon votre Freebox. Recopiez ce code dans l'espace prévu à et choisissez votre nouveau mot passe. Ce code n'e sensible à la casse.
	Notez que vous ne pourrez pas utiliser l'accès à dista mot de passe n'est pas considéré assez robust
Un code de vérification va défiler sur votre Freebox.	Code de vérification : TNHX52

Notez-le et entrez-le dans le champ correspondant. Entrez un nouveau mot de passe.

Celui-ci est validé UNIQUEMENT quand « Accès à distance possible avec ce mot de passe » apparaît.

Changement du mot de passe utilisateur
Afin de sécuriser la procédure de changement de mot de passe, un code de vérification à 6 caractères défile en ce moment sur votre Freebox. Recopiez ce code dans l'espace prévu à cet effet et choisissez votre nouveau mot passe. Ce code n'est pas sensible à la casse.
Notez que vous ne pourrez pas utiliser l'accès à distance si le mot de passe n'est pas considéré assez robuste.
Code de vérification : TNHX52
Nouveau mot de passe : CAMSHOP75
Accès à distance possible avec ce mot de passe
> Valider
> Générer un nouveau code de vérification

Etape 2 : Connexion Internet \rightarrow Configuration \rightarrow Accès distant Activer. 80 en port externe.

Freebox Gestion Paramétre: X		- 0 - X
← → C ③ mafreebox.fr/settings.php?page=conn_config_remote		4 4
freebess		U
CONNECTION INTERNET RÉSEAU LOCAL WIFI NAS TELÉPHONE DIVENS		
STATUS CONFIGURATION HISTORIQUE ADSL FITH DNS OWNARIQUE		
Réponse au paus Accès distant Rom WOL		
Accès à distance (HTTP)		
Activer :		
Port externe 80		
> Valider		
	Vous pouvez accéder à votre Freebox depuis n'importe où en vous connectant à cette adresse: http://82.229.244.89/	

Etape 3 : Réseau local \rightarrow Serveur DHCP \rightarrow Configuration

- Activer le serveur DHCP et l'assignation fixe par machine
- Début de la plage d'adresses : 192.168.0.10 -
- Fin de la plage d'adresses : 192.168.0.50 _

- Freebox Gestion Paramètres ×		
← → C ③ mafreebox.freebox.fr/settings.php?page=net_dhcp		\$ \
freeboss	۰. ا	U
CONVERIOR INTERNET RÉSEAU LOCAL WIFI NAS TELÉPHONE DIVERS		
IOENTITÉ CONTRÔLE PARENTRI, FREEBOX ADRMEDOA IPv6 MODE RÉSEAU REDOR	TORS DE PORTS SERVEUR DHCP SHITCH UP\P IGD	
CONFIGURATION BAUX STATIQUES BAUX DYNAMIQUES		
Configuration DHCP		
Serveur DHCP activé :		
Assignation fixe par machine :		
Forcer la réponse en broadcast :		
Début de la plage d'adresses :	192 168.0 10	
Fin de la plage d'adresses :	192.168.0.50	
Serveur DNS 1 :	192.168.0.254	
Serveur DNS 2 :		
Serveur DNS 3 :		
Serveur DNS 4 :		
Serveur DNS 5 :		
> Modifier		

Etape 4 : Réseau local → mode réseau Vérifiez que le mode réseau est bien sur « Routeur »

• Freebox Gestion Paramètre: X	
← → C (② mafreebox.fr/settings.php?page=net_lanmode	☆ ▲
freebox 10.	
Connecon Inferent Reseau Loca, Wirt, NAS Telemoue Doess Identific Connecta Analesia, Freedox AdaMesia IPv6 Move Reseauctions de Horrs Servina DHCP Sindox UPvP 1GD	
Mode Réseau	
Mode réseau actuel: Routeur	
Mode Réseau: Routeur	
> Modiler	

Etape 5 : Configuration des ports : Réseau local \rightarrow Redirection des ports \rightarrow Simples Attention, bien mettre 81 en port externe et 80 en port interne.

1	Freeboss		† O ,	
	Connexion Internet Réseau local Wifi	NAS TÉLÉPHONE DIVERS		
	Identité Contrôle parental Freebox AirMedi	IA IPV6 MODE RÉSEAU REDIRECTIONS DE	PORTS SERVEUR DHCP SWITCH UPNP IGD	
	Simples Plages DMZ			
	Redirections de ports			
	Port WAN	Protocole	IP LAN	Port LAN
	81	ТСР	192.168.0.19	80
!	7777	ТСР	192.168.0.19	7777
	8888	ТСР	192.168.0.19	8888

Penser aussi à bien **activer tous vos paramètres Active X** dans vos options Internet. Si vous ne l'avez pas fait, Internet Explorer peut bloquer l'apparition des images.

Votre box doit maintenant être configurée. Il vous suffit de taper votre adresse IP :

- **192.168.0.19** si vous êtes connecté au même réseau Internet que celui de l'enregistreur. Par exemple l'enregistreur est branché à la Freebox de mon magasin et mon PC aussi (ou en wifi).
- Votre adresse ip publique quand vous êtes à l'extérieur (obtenue en allant sur <u>www.mon-ip.com</u>).

Attention : la visualisation se fait UNIQUEMENT depuis Internet Explorer !

Entrez votre code et nom d'utilisateur d'enregistreur et vous pourrez visionner vos images (si vous n'avez touché à rien, entrez juste « admin » en login puis ok)





Avec l'ancienne Freebox

Etape1 : Allez sur Free.fr puis dans la rubrique « mon compte ». Identifiez-vous.

Etape 2 : Allez dans la rubrique « internet » et cliquez sur « configurer mon routeur freebox ». Entrez les informations suivantes et « envoyer ». **Ne pas oublier de sauvegarder à chaque fois.**

	ration
▼ Con	figuration du routeur
	Etat du routeur : ACTIF INACTIF Adresse IP Freebox : 192.168. 0 .
) Co	nfigurer mon routeur Freebox
ontigura ▶ Confi	iguration du routeur
▼ Confi Adress	guration du DHCP ses IP du DHCP
	Etat du DHCP: ACTIF INACTIF Adresse IP début DHCP: 192.168. 0 . 10 Adresse IP fin DHCP: 192.168. 0 . 50
Adress	ses IP avancées
Adress	Adresse IP DMZ : 192.168. 0 . 19
Aures	

onfiguration				
▶ Configura	tion du routeur			
▶ Configura	tion du DHCP			
Options a	vancées			
▼ Redirectio	ons / Baux DHCP			
▼ Redirectio Redirectio	ons / Baux DHCP ns de ports			
▼ Redirectio	ons / Baux DHCP ns de ports Port externe	PROTOCOLE	IP DE DESTINATION	PORT INTERNI
Redirectio	ons / Baux DHCP ns de ports PORT EXTERNE 7777	PROTOCOLE TCP	IP DE DESTINATION 192.168. 0 19	PORT INTERN 7777
 ▼ Redirectio Redirectio Control (Control (Contro) (Control (Control (Control (Control (Control (Control (Co	ns de ports PORT EXTERNE	PROTOCOLE TCP + TCP +	IP DE DESTINATION 192.168. 0 19 192.168. 0 19	PORT INTERNI 7777 80

Penser aussi à bien **activer tous vos paramètres Active X** dans vos options Internet. Si vous ne l'avez pas fait, Internet Explorer peut bloquer l'apparition des images.

Votre box doit maintenant être configurée. Il vous suffit de taper votre adresse IP :

- **192.168.0.19** si vous êtes connecté au même réseau Internet que celui de l'enregistreur. Par exemple l'enregistreur est branché à la Freebox de mon magasin et mon PC aussi (ou en wifi).
- Votre adresse ip publique quand vous êtes à l'extérieur (obtenue en allant sur <u>www.mon-ip.com</u>). Attention : la visualisation se fait UNIQUEMENT depuis Internet Explorer !

Entrez votre code et nom d'utilisateur d'enregistreur et vous pourrez visionner vos images (si vous n'avez touché à rien, entrez juste « admin » en login puis ok)





Etape 1 : Tapez l'adresse suivante dans votre navigateur Internet : **192.168.1.1** Puis cliquez sur l'onglet réseau.

SFR neufbo	x					
Etat	Réseau	Wifi	Hotspot	Applications	Maintenance	
- Général		< .				
Etat des se	ervices					
Internet		nternet opéra	tionnel			
Internet I	Pv6)ésactivé				
Téléphor	ie 🚦	éléphonie no	in fonctionnelle			
Télévisio	n 🔋	élévision cor	nnectée			
tape 2 : Ider	ntifiez-vo	us.	SFR neufbox			



Etape 3 : Cliquez sur l'onglet NAT

SFR neuft	юх					
Etat	Réseau	Wifi	Hotspot	Applications	Maintenance	
🚽 Général	N/AN	DynDt	IS 👂 DNS	🕨 онср 🚺	NAT 🕨 Route	Filtrage
Etat des	ports					
	0					
TV	100 M	bit/s (Full-D	uplex)			
PC 1	100 M	bit/s (Full-D	uplex)			_
PC 2	1 100 M	bit/s (Full-D	uplex)			_
PC 3	🚦 10 Mb	it/s (Full-Du	plex)			_
WiFi	Activé	(pas de cor	nexion active)			_

Entrez les 3 ports en suivant le modèle ci-dessous.

tat	Réseau	Wifi Ho	tspot Ap	plications	Maintenance		
Gén	éral 🕨 WAN	DynDNS	DNS	DHCP	NAT Route Filtrage		
ansl	ation de ports						
#	Nom	Protocole	Туре	Ports	Adresse IP de destination	Ports de	Activation
			.11	externes		destination	
1	http	TCP	Port	80	192.168.1.19	80	Désactiver
2	video	TCP	Port	7777	192.168.1.19	7777	Désactiver
3	mobile	TCP	Port	8888	192.168.1.19	8888	Désactiver
					192 . 168 . 1 .		

Penser aussi à bien **activer tous vos paramètres Active X** dans vos options Internet. Si vous ne l'avez pas fait, Internet Explorer peut bloquer l'apparition des images.

Votre box est maintenant configurée, il vous suffit de taper votre adresse ip :

- **192.168.1.19** si vous êtes connecté au même réseau Internet que celui de l'enregistreur. Par exemple l'enregistreur est branché à la SFR Box de mon magasin et mon PC aussi (ou en wifi).
- Votre adresse ip publique quand vous êtes à l'extérieur (obtenue en allant sur <u>www.mon-ip.com</u>). Attention : la visualisation se fait UNIQUEMENT depuis Internet Explorer !

Entrez votre code et nom d'utilisateur d'enregistreur et vous pourrez visionner vos images (si vous n'avez touché à rien, entrez juste « admin » en login puis ok)





Etape 1 : Tapez l'adresse suivante dans votre navigateur Internet : 192.168.1.254

Etape 2 : Allez sur l'onglet NAT/PAT dans le menu « Configuration du routeur ». Entrez les ports un par un comme ci-dessous.

Éat des connexions Jeux et Applications Schéma de mon réseau	Configuration du rou	uteur						
	Pare-Feu DynDNS DHCI	NA	T/PAT	DMZ	UPnP			
 Configuration WiFi 	votre fover. Cela peut s'avérer néces	saire nour l'u	tilisation de c	certains ier	ux ou applications	t de perte vere	ourraine equiperior	ne u
Périphériques connectés Modification du mot de passe Prise en main à distance Réinitialisation Bbox	Une ou plusieurs règles de NAT/	PAT sont d	léfinies Port / Plage de ports	Port(s) source	@ IP de destination ou nom de l'ordinateur	Port(s) de destination	Toujours attribuer cette règle à cet ordinateur]
Périphériques connectés Modification du mot de passe Prise en main à distance Réinitialisation Bbox	Une ou plusieurs règles de NAT/ Nom de la règle	PAT sont d Protocole	léfinies Port / Plage de ports	Port(s) source	@ IP de destination ou nom de l'ordinateur	Port(s) de destination	Toujours attribuer cette règle à cet ordinateur	
Périphériques connectés Modification du mot de passe Prise en main à distance Réinitialisation Bbox	Une ou plusieurs règles de NAT/ Nom de la règle	PAT sont d Protocole TCP TCP	léfinies Port / Plage de ports Port v Port	Port(s) source	P de destination ou nom de l'ordinateur 192.168.1.19	Port(s) de destination 80	Toujours attribuer cette règle à cet ordinateur	
Périphériques connectés Modification du mot de passe Prise en main à distance Réinitialisation Bbox	Une ou plusieurs règles de NAT/ Nom de la règle	PAT sont d Protocole TCP TCP	léfinies Port / Plage de ports Port Port	Port(s) source 80 7777	 P de destination ou nom de l'ordinateur 192.168.1.19 192.168.1.19 	Port(s) de destination 80 7777	Toujours attribuer cette règle à cet ordinateur	00

Etape 3 : Allez sur l'onglet DMZ.

Veillez à ce que le service DMZ soit activé. L'adresse IP doit être 192.168.1.19.

Bouygues	Bbox	
PRÉFÉRENCES GÉNERALES Élat des connexions Jeux et Applications Schéma de mon réseau	Configuration du routeur	
Configuration Avancée Configuration du routeu Configuration WiFi Périphériques connectés Modification du mol de passe Prise en main à distance	Le service DMZ permet de rediriger tous les flux venant d'internet vers l'un de vos équipements du foyer. Le service DMZ es activé DÉSACTIVER LE SERVICE	
Réinitialisation Bbox	Adresse IP ou nom de l'ordinateur : 192.168.1.19 ANNULER LES MODIFICATIONS	IDER

Penser aussi à bien **activer tous vos paramètres Active X** dans vos options Internet. Si vous ne l'avez pas fait, Internet Explorer peut bloquer l'apparition des images.

Votre box est maintenant configurée, il vous suffit de taper votre adresse ip :

- **192.168.1.19** si vous êtes connecté au même réseau Internet que celui de l'enregistreur. Par exemple l'enregistreur est branché à la BBOX de mon magasin et mon PC aussi (ou en wifi).
- Votre adresse ip publique quand vous êtes à l'extérieur (obtenue en allant sur <u>www.mon-ip.com</u>).

Attention : la visualisation se fait UNIQUEMENT depuis Internet Explorer !

Entrez votre code et nom d'utilisateur d'enregistreur et vous pourrez visionner vos images (si vous n'avez touché à rien, entrez juste « admin » en login puis ok)

