Centrale de gestion INTRATONE réf. 03-0104 (INR001)

1. **Débrocher puis rebrocher la mémoire de la centrale**

2. **La led du lecteur clignote vert-vert lent**

3. **Vous avez 10 secondes pour présenter un badge devant le lecteur**

Une fois le badge détecté, le lecteur clignote rapidement vert-vert ; continuez de passer des badges devant le lecteur à intervalle régulier

Pour arrêter l'apprentissage attendez que la LED du lecteur s'éteigne

Les nouveaux badges ouvrent désormais la porte