



Composition :

- | | |
|---|--|
| A Tube carré de 30 mm L1,75 m (x1) | E Boulons collet carré 7x45 mm (x2) |
| B Tube carré de 25 mm L1,75 m (x1) | F Boulons collet carré 7x60 mm (x2) |
| C Supports de barre centraux (x2) | G Vis bois TF 6x20 mm (x6) |
| D Supports de barre latéraux (x2) | |

Conseils de pose :

- Positionner les supports centraux **C** de part et d'autre de l'axe de la porte, distant de 20 à 30 cm l'un de l'autre. S'assurer que leur alignement est bien horizontal et que la barre se situe à 6 cm minimum de tous éléments saillants, avant de fixer définitivement.
- Coulisser le tube **B** dans le tube **A**. Poser l'ensemble sur les supports centraux **C**.
- Fixer les supports latéraux **D** (reconnaisable au perçage sur le retour horizontal) sur l'encadrement de la porte (parties fixations vers le haut).
- Faire coïncider les trous d'extrémités des tubes coulissants **A** et **B** avec les perçages des supports latéraux **D** et utiliser les boulons **E** comme goupilles d'arrêt.