

DÉSIGNATION COMMERCIALE

BÂTON DE GOMME LAQUE

DÉFINITION

Résine dure de gomme laque pigmentée dans la masse pour les réparations et restaurations traditionnelles.

DOMAINES D'UTILISATION

Réparation des défauts, fissures, cavités des meubles vernis ou devant l'être, et soumis à des contraintes.

CARACTÉRISTIQUES

Bâton de 50 grammes environ.
Résine dure qui ne se rétracte pas.
Point de ramollissement : 62 à 68°C.
Point de fusion : 72 à 78°C.

APPLICATION

FER À FONDRE AU GAZ – FER À FONDRE ELECTRIQUE.

Couler la gomme laque dans la partie défectueuse à l'aide d'un fer chaud, en lissant. Laisser durcir quelques minutes.

Poncer. Sur bois à teinter, utiliser la teinte de finition.

Attention : Ne pas trop chauffer le fer à fondre, aucune fumée ne doit se produire.

CONSEIL(S)

Le nuancement et la rectification des tons peuvent être obtenus en mélangeant plusieurs bâtons de gomme laque.

Pour réaliser un raccord sur une finition brillante, il est possible d'égaliser la retouche effectuée au bâton de gomme laque avec un tampon à l'alcool à 95°.

FINITIONS POSSIBLES

Tous modes de finition.

CONDITIONNEMENT

A l'unité - assortiment standard ou au choix.