

# COMMENT IDENTIFIER VOTRE SABOT LORS DE VOTRE COMMANDE ?

Exemple pour une section de bois 38 x 125 mm

4 critères servent à l'identifier.

**1 - LE PLIAGE :** ailes extérieures.

**2 - LE TYPE OU DÉVELOPPÉ :**

La flanc du sabot doit couvrir au minimum les 2/3 de la hauteur de l'élément porté.

Calcul du type ou développé =  $2 H + L$ . Bois 38 x 125 mm, le sabot correspondant sera de largeur 38 mm

la hauteur mini du sabot =  $2/3$  de 125 mm = 83,4 mm

Soit  $H 83,4 + L 38 + H 83,4 = 204,8$  mm d'où le choix d'un type 250

(développé supérieur le plus approchant.)

**3 - LA LARGEUR :** 38 mm

**4 - L'ÉPAISSEUR :** 2 mm

Le sabot décrit s'identifie par : **SAE250/38/2**

