



KISO 1744 / 1749



DONNEES TECHNIQUES

Poids spécifique: 67 kg/m³
 Tenue en température: -30°C à +60°C
 Nocivité: Aucune

PROPRIETES

Matière de base: Mousse PE
 Couleur: Blanc (1744), anthracite (1749)
 Colle: Dispersion acrylique
 Adhérence: Excellente sur surface sèche

DUREE DE STOCKAGE

Jusqu'à une année après la date de production dans des conditions d'entreposage normales.

INDUSTRIE DE LA FENÊTRE

PRODUIT

Les KISO 1744 et 1749 sont des joints à double face autocollante en mousse de polyéthylène à cellules fermées et de haute densité.

DOMAINES D'UTILISATION

Fenêtres: pour la pose des petits bois.

AVANTAGES

- Utilisation rapide, facile et propre
- Adhérence initiale élevée
- Bonne résistance au vieillissement
- Utilisable sur chantier comme en usine
- Manipulation immédiate des châssis

DIMENSIONS PRINCIPALES

(L'unité de livraison est le carton)

Epaisseur (mm)	Largeur (mm)	Mètres par rouleau	Rouleaux par carton	Mètres par carton
1,0	12	66	25	1'650
1,0	20	66	15	990
1,0	25	66	12	792
1,0	30	66	10	660

(D'autres largeurs comprises entre 6 et 100 mm sont disponibles sur demande)

UTILISATION

Température d'application: supérieure à 10°C.

Utilisation: à la main directement du rouleau. Vous trouverez au verso quelques conseils et précautions d'usage concernant l'emploi de ce produit.

Préparation: les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de gras et de poussière.

CONSEILS ET PRÉCAUTIONS D'USAGE

- 1) Appliquer un traitement de surface tel que peinture ou vernis sur le bois afin d'avoir un support lisse et facile à nettoyer.
- 2) Vérifier l'aspect rectiligne des parcloles et des petits bois.
- 3) Faire attention à la température, au nettoyage et au séchage des parois en contact.
- 4) Utiliser un dégraissant sur le vitrage.
- 5) Etre particulièrement vigilant sur la longueur des parcloles et des petits bois afin qu'aucun effort mécanique ne vienne amorcer un décollement. Il est fortement recommandé de laisser quelques dixièmes de millimètres de jeu en bout des petits bois afin qu'ils ne soient pas en contact avec les parcloles.
- 6) Fixer les extrémités des petits bois avec une pointe.
- 7) Appliquer un effort soutenu et le plus uniforme possible au moment de la mise en place du petit bois. Ceci évitera les auréoles d'air se traduisant par des zones plus claires visibles en transparence à travers le double vitrage et symbole d'une liaison moins efficace entre le verre et le double face.

Les indications, données et recommandations techniques reprises au recto s'appuient sur des tests, analyses et expériences pratiques. Ces conseils sont destinés à aider l'utilisateur à trouver la technique idéale permettant d'arriver à un résultat satisfaisant. N'étant pas à même de contrôler les méthodes de travail du client, nous n'assumons aucune responsabilité quant au résultat obtenu.

Nous avons développé ce produit pour les utilisations spécifiques mentionnées au recto. Au cas où vous, ou l'un de vos clients, utiliseriez ce produit pour d'autres applications, nous ne pourrions pas sans autre garantir un résultat entièrement satisfaisant. Pour de telles utilisations nous sommes prêts, dans la mesure du possible, à effectuer les tests nécessaires dans notre laboratoire.