



WP7-402 Stop Humidité Montante

Étanchéité à l'eau

CRÈME D'INJECTION MURALE

- ✓ Barrière hydrofuge horizontale dans le mur.
- ✓ Application facile sans gaspillage, sans pistolet et sans pression.
- ✓ Même pour les murs avec 95% d'humidité.
- ✓ Sûr, sans solvant et inodore.

Caractéristiques techniques

- Base : émulsion de silane à base d'eau.
- Consistance : gel.
- Couleur : blanc / jaune-blanc lors de l'application, transparent après pénétration.
- Densité relative : 0,9 (+/- 0,02).
- Contenu solide : +/- 80 % .
- Température d'application : +5°C/+30°C.
- Conservation : 12 mois, conservé au frais et au sec dans son emballage d'origine.

Emballage

WP7-402 Stop Humidité Montante - set 3 x 550ml boudins

602060000

Produit

Caractéristiques

Cette solution définitive contre l'humidité montante forme une barrière horizontale dans les murs. Pour tous types de briques et blocs de construction, même creuses. Applicable comme barrière dans les joints des murs en pierre naturelle. Pour emploi à l'intérieur et à l'extérieur. CSTB AAA+ .

Applications

- Barrière invisible contre l'humidité montante.
- Arrête les sels des eaux souterraines.

Emploi

- Retirer les plinthes, les couvertures des prises électriques et tout le plâtre jusqu'à 25 cm au-dessus de l'humidité visible ou de l'efflorescence saline.
- Percer un trou de 12 mm de diamètre tous les 10 cm. La profondeur est l'épaisseur du mur moins 5 cm. Pour une efficacité rapide, percer dans le joint de ciment horizontal le plus bas, au-dessus de la surface du sol à l'extérieur. Injecter les doubles parois et les murs plus épaisses que 40 cm de l'intérieur et de l'extérieur à la même hauteur. Dans la pierre poreuse, comme le grès ou la pierre calcaire, il est préférable d'injecter dans la pierre. Suivre le joint le plus bas dans la pierre naturelle. En présence d'un ancien barrage contre l'eau montante, percer en dessous de ce niveau. Percer plusieurs trous en formation d'étoile dans les coins pour une imprégnation complète.
- Retirer toute la poussière de forage des trous.
- Visser le tuyau d'injection sur la saucisse. Insérer le tuyau dans les trous de forage à l'arrière et remplir avec une rétraction lente. Laisser le dernier cm non rempli.

- Sceller les trous à l'aide de Tec7 Filler.

Après quelques jours à quelques semaines (selon la sécheresse du mur), une couche hydrofuge de +/- 10 cm d'épaisseur se forme sur toute la largeur du mur. Le séchage du mur prendra plus de temps en fonction de l'épaisseur du mur, des conditions météorologiques et de la teneur en humidité. Mesurer l'évolution, si voulu, avec un humidimètre.

Si les murs ne sèchent pas ou si des taches apparaissent à une humidité normale, la charge en sel est importante. Ceci peut être résolu par un traitement mural avec WP7-501 Etanche Murs + Caves.

La pluie battante empêchant le séchage d'un mur peut être contrée avec WP7-401 Hydrofuge Façade.

Attendre avant finition que les murs soient complètement secs. Une bonne ventilation favorise le processus de séchage. Attendre au moins deux semaines avant d'installer un séchoir de chantier. Ne pas construire un faux mur pour éviter les problèmes d'humidité sous forme de corrosion, d'endommagement des murs et de moisissures graves ou l'apparition de champignons.



CONSOMMATION

Épaisseur du mur en cm	20	25	30	35	40	45	50
Mètre courant par boîte	10	7,3	5,8	4,8	3,9	1,8	1,6

Des murs plus épais que 40 cm sont injectés de l'intérieur et de l'extérieur.