



## NOTICE DE POSE

FABRIQUANT	DESIGN-MAT	
DESIGNATION	NOTICE DE POSE DES POIGNEES DE PORTES BATTANTES SIMPLE FACE	
REFERENCE CONCERNEES	DM043S / DM044S / DM050S / DM051S	
Composition du kit de fixation	2 inserts double fileté 2 colliers laiton en V 2 vis M8 courtes 2 vis M8 longues 2 œillets borgnes M8	
<p><u>SITUATION 1 :</u> MONTAGE SIMPLE FACE <b>NON</b> <b>TRAVERSANT</b></p>		<p>Etapes :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perçage non-traversant de la porte âme pleine selon l'entraxe de fixation</li> <li>2. Monter les inserts double fileté sur le panneau (filetage bois extérieur / filetage métrique intérieur)</li> <li>3. Monter les kits de fixations sur les inserts double filetés (collier en laiton dans le sens en V et vis M8 à travers)</li> <li>4. Monter la poignée sur les kits de fixation</li> <li>5. Visser les vis pression de serrage de la poignée</li> </ol> <p>Exemple d'application : pose sur porte coupe-feu battante âme pleine.</p>
<p><u>SITUATION 2 :</u> MONTAGE SIMPLE FACE <b>TRAVERSANT</b></p>		<p>Etapes :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perçage traversant de la porte selon l'entraxe</li> <li>2. Recouper les vis M8 longues selon l'épaisseur de la porte</li> <li>3. Monter les kits de fixation (collier en laiton dans le sens en V et vis M8 à travers) dans les trous de fixations</li> <li>4. Poser les œillets borgnes de l'autre côté de la porte et les serrer</li> <li>5. Poser la poignée sur les kits de fixation</li> <li>6. Visser la vis pression de serrage de la poignée</li> </ol> <p>Exemple d'application : pose sur menuiserie aluminium en fixations traversantes.</p>