



NOTICE DE POSE

FABRIQUANT	DESIGN-MAT	
DESIGNATION	NOTICE DE POSE DES POIGNEES DE PORTES BATTANTES SIMPLE FACE	
REFERENCE CONCERNEES	DM043S / DM044S / DM050S / DM051S	
Composition du kit de fixation	2 inserts double fileté 2 colliers laiton en V 2 vis M8 courtes 2 vis M8 longues 2 œillets borgnes M8	
<p><u>SITUATION 1 :</u></p> <p>MONTAGE SIMPLE FACE NON TRAVERSANT</p>		<p>Etapes :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perçage non-traversant de la porte âme pleine selon l'entraxe de fixation 2. Monter les inserts double fileté sur le panneau (filetage bois extérieur / filetage métrique intérieur) 3. Monter les kits de fixations sur les inserts double filetés (collier en laiton dans le sens en V et vis M8 à travers) 4. Monter la poignée sur les kits de fixation 5. Visser les vis pression de serrage de la poignée <p>Exemple d'application : pose sur porte coupe-feu battante âme pleine.</p>
<p><u>SITUATION 2 :</u></p> <p>MONTAGE SIMPLE FACE TRAVERSANT</p>		<p>Etapes :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perçage traversant de la porte selon l'entraxe 2. Recouper les vis M8 longues selon l'épaisseur de la porte 3. Monter les kits de fixation (collier en laiton dans le sens en V et vis M8 à travers) dans les trous de fixations 4. Poser les œillets borgnes de l'autre côté de la porte et les serrer 5. Poser la poignée sur les kits de fixation 6. Visser la vis pression de serrage de la poignée <p>Exemple d'application : pose sur menuiserie aluminium en fixations traversantes.</p>