

Raccords traditionnels

Raccords baïonnettes


Technologie

- > Raccordement raccords baïonnettes/raccords avec écrou fraisé.
- > Etanchéité grâce au joint sur raccords baïonnettes

Matériaux


- > Laiton nickelé

RAC 210



Référence	Emballage/qté	Type	Tuyau	L	H1	H2	SW
351 100	vrac/25	Baïonnette	8-9 mm	34	9	20	15
351 102	blister/2						
351 104	cavalier/2						

Livré avec collier de serrage 15,7



raccord cannelé



zone PRO



Montage

- Dévisser légèrement l'écrou fraisé sur l'entrée d'air de l'outil.
- Insérer le raccord baïonnette du tuyau par la fente de l'écrou fraisé.
- Visser l'écrou fraisé, jusqu'à obtenir une étanchéité parfaite entre le raccord baïonnette et le raccord d'entrée d'air de l'outil.

Vérifier régulièrement l'état du joint des raccords baïonnettes.