



Instructions de pose

- 1 - Avant toute opération, s'assurer que la porte est bien plane. La déposer et la mettre à plat.
- 2 - Tracer l'axe vertical de l'appareil.
- 3 - Tracer les axes horizontaux.
 - Nota :** S'il y a lieu, porter l'entraxe verrou-serrure à 50 cm environ.
- 4 - Sur ces axes, poser sans fixer les éléments principaux de l'appareil.
- 5 - Vérifier que rien n'entrave la pose.
- 6 - Repérer la position du coffre de serrure et verrou s'il y a lieu.
- 7 - Pratiquer dans la porte :
 - A) A l'endroit de la serrure :**
 - les trous du cylindre $\varnothing 28$ et fouillot ;
 - les trous de fixation de la plaque rosette ;
 - dans le cas d'un ensemble verrou haut et bas indépendant de la serrure : 1 entaille pour le passage de la tringlette de liaison (si cette dernière n'est pas incorporée dans la serrure).
 - B) S'il y a lieu à l'endroit du ou des verrous :**
 - si les verrous sont manœuvrés par la serrure, il n'y a pas de préparation ;
 - si le ou les verrous sont indépendants de la serrure, percer à leur emplacement :
 - le trou du cylindre $\varnothing 28$,
 - les trous de fixation de la plaque rosette.
- 8 - Poser la ou les plaques rosettes.
- 9 - Poser :
 - la serrure (placer sous celle-ci l'éventuelle tringlette de liaison) ;
 - s'il y a lieu le ou les verrous.
- 10 - Couper les tringles à la demande **en s'assurant auparavant de la position au repos** des crémaillères ou tringlettes de liaison.
- 11 - Contrôler le fonctionnement
- 12 - Poser les chapiteaux extrêmes et centraux.
 - Nota :** Pour les verrous manœuvrés par la serrure l'extrémité du cache-tringle vient se loger dans le coffre de celui-ci.
- 13 - Couper les cache-tringles (pour mise à longueur voir fig. ci-contre).
- 14 - Déposer tous les chapiteaux.
- 15 - Emprisonner les cache-tringles sous les chapiteaux.
 - Nota :** Au milieu de la longueur intérieure de ceux-ci, appliquer la mousse adhésive (anti-bruit) livrée avec l'appareil. Celle-ci est destinée à absorber l'éventuelle résonance de la tringlerie.
- 16 - Remettre la porte en place.
- 17 - Poser les gâches.
- 18 - Vérifier à nouveau le fonctionnement.

IMPORTANT : Nos appareils assureront votre sécurité à condition d'être bien posés. Faites exécuter ce travail par un professionnel ; celui-ci, avec nos instructions détaillées et son habileté, vous donnera toute satisfaction.

* cote perçage sans protecteur.
 $\varnothing 31$ pour cylindre avec protecteur.