

## DESCRIPTIF DU PRODUIT

Seuil inférieure fixe en aluminium anodisé, compris le joint de fond de feuillure en EPDM. Pour le montage en combinaison avec portes PROGET à un ou deux vantaux, à fixer au sol par vis et chevilles (non fournis).

## AVERTISSEMENTS

L'installation du seuil fixe sur porte PROGET à deux vantaux c'est possible seulement si la porte a été conçue d'usine pour telle application.

On n'admet pas des modifications différentes de celles indiquées dans cette notice de pose.

## INSTALLATION

- Avant de procéder au montage du seuil fixe, il faut contrôler que la porte Proget soit installée correctement, que le sol où sera appliqué le seuil soit fini, nivelé, en bon état et qu'il y ait un jeu au moins de 5mm entre le vantail ou les vantaux et le sol.

**A** - En cas de porte à deux vantaux il faut adapter la gâche de sol en plastique, en la coupant comme montré sur le schéma. Positionner correctement au sol (sol fini) le gabarit fourni A015 par rapport au vantail passif (5) complètement fermé. Sans bouger le gabarit, ouvrir le vantail passif et pratiquer seulement le trou dans l'axe de la crémone basse (22). Cheviller la gâche de sol (15) comme représenté sur le schéma. Un fois finie l'installation de la gâche, contrôler que la crémone basse entre sans effort dans la gâche de sol.

**B** - Bloquer provisoirement le vantail ou les vantaux à l'ouverture maximale possible. Prendre la dimension "X" en partie basse entre les deux montants du dormant (1) et couper le seuil (32) d'une longueur égale à "X". Adapter le seuil au dormant en enlevant aux deux extrémités la section de 20x31mm et la section de 40,5x10mm qui interfère avec la gâche de sol (15), comme indiqué sur le schéma.

**C** - Réaliser le perçage pour la fixation du seuil (32) à distance de 50mm des deux extrémités et en divisant la distance intermédiaire en parties égales (entraxe max. 250mm) pour trous restants. Positionner correctement le seuil et fermer la porte. Marquer la position du seuil (32) au sol, avec le joint légèrement appuyé contre les vantaux (4, 5), comme indiqué en coupe sur le schéma. Ouvrir la porte et pratiquer les perçages pour la fixation au sol par chevilles. Fixer le seuil à la silicone neutre (98). Pour la fixation du seuil il est conseillé d'utiliser des chevilles Ø6mm (non fournis) avec appropriées vis à tête fraisée. Vérifier que les têtes des vis ne saillant pas de la surface pour la fixation du seuil.

## VERIFICATIONS A EFFECTUER QUAND LA POSE EST TERMINEE

- S'assurer que la porte s'ouvre toujours facilement.
- Dans le cas où le seuil correctement installé empêche l'ouverture de la porte, il faut faire la régulation verticale du vantail ou des vantaux, en suivant les indications de la notice de pose de la porte.

## CODES COMMERCIAUX

article	descriptif
4207012.001	Seuil fixe pour portes Proget à 1 vantail avec FM L ≤ 1000mm
4207012.002	Seuil fixe pour portes Proget à 1 vantail avec FM L ≤ 1340mm
4207012.003	Seuil fixe pour portes Proget à 2 vantaux avec FM L ≤ 2000mm
4207012.004	Seuil fixe pour portes Proget à 2 vantaux avec FM L ≤ 2660mm

## IMPORTANT

- Le montage doit être réalisé par un personnel qualifié, en suivant et en respectant toutes les indications qui figurent ci-dessous.
- Avant de procéder au montage, il faut contrôler que l'article fourni soit conforme aux caractéristiques de la porte.

## OUTILS À UTILISER

Mètre, tournevis cruciforme moyen ou visseuse électrique, perceuse électrique, foret pour métal Ø4mm, pointe pour évaser, foret à béton Ø6 et Ø8mm, scie fine et scie pour aluminium.

