

## Convertisseur GEZE 48/24

Câbler l'arrivée 48 volts de la DI sur le connecteur entre les bornes +48V et 0V. Puis câbler le DAS en 24 volts sur les bornes +24V et 0V.

