



# CARILLON FILAIRE

## ÉLECTROMÉCANIQUE



### PRÉSENTATION

- 2 tons
- Niveau sonore > 80dBA
- Alimentation 230V
- 2 vis + 2 chevilles Ø 6 fournies

### PRÉCAUTIONS D'INSTALLATION

- Réaliser cette opération hors tension.
- Le circuit d'alimentation doit être protégé par un dispositif de protection et de coupure.
- Le bouton poussoir utilisé doit supporter le 230V.
- Le carillon est strictement réservé à une installation intérieure.
- Ne pas installer sur une porte ou une paroi mobile, ni au-dessus d'une source de chaleur.

### INSTALLATION / BRANCHEMENT

- Oter le capot avant.
- Positionner le socle du carillon verticalement en respectant le sens de la flèche.
- Connecter les 2 fils du bouton poussoir.
- Connecter les 2 fils d'alimentation.

### ESSAIS / RÉGLAGES

- Mettre sous-tension et tester le fonctionnement.
- Ne pas utiliser le bouton d'appel de manière continue. La durée d'appel doit être inférieure à 20s.

**Réf. 44179**

- Dimensions :  
170 x 105 x 50
- Niveau sonore :  
80dB à 1 m

**GARANTIE  
2 ANS**

**MÉLODIE  
2 TONS**

**ALIMENTATION  
DIRECT 230 V**

Garantie : 2 ans (preuve d'achat faisant foi) contre tout vice de matière ou de fabrication, sauf utilisation anormale telle que le non respect des indications mentionnées.

