


La distanza "A" è data dalla somma della copertura + quota "X" (tabella)+ 52 mm.

La distanza "B" è data dalla somma della copertura + quota "Y" + 6 mm.

La quota "Y" è in funzione della applicazione del cliente



ARTICOLO NUMERO	X mm.
9343	54
9344	71
9345	88
9346	105

