



## FONCTIONS

- **Zone 1 :**  
Ouverture sans difficulté de la porte, angle maxi d'ouverture 130°, prévoir un limiteur d'ouverture si angle supérieur possible.
- **Zone 2 :**  
Refermeture de la porte sous l'action du ferme-porte. Ajustement de la force de fermeture par tension du ressort.




## POSITIONNEMENT



## POSE ET RÉGLAGE



Fixer l'appareil  
(2 vis Ø 4)



Cliper les  
deux cabochons

Tendre et bloquer le ressort.  
Vérifier la fermeture de la porte, ajuster si nécessaire.