


Utiliser uniquement 4 vis: 2 à l'avant et 2 à l'arrière, à fixer sous l'étagère.
Le produit est déjà assemblé dans le carton. Lors de la fixation, le porte-pantalons doit être en position fermée (voir schéma 1).
Après fixation, vous pouvez le coulisser et l'utiliser normalement.

Schema 1



Schema 2

