

## Renvoi d'angle



Renvoi d'angle en métal pour le perçage, taraudage et vissage dans des espaces réduits. Les accessoires FEIN QuickIN tels que le mandrin de perçage, le porte-embout ou l'adaptateur pour douilles peuvent être fixés au renvoi d'angle. Compatible avec toutes les visseuses sans fil FEIN avec interface QuickIN/QuickIN MAX.

Référence: 6 42 03 008 01 0

### Descriptif technique

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Interface pour accessoires

QuickIN

### Compatible avec

- |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; ASB 18 Q AS Set 5 Ah</li> <li>&gt; ABS 18 Q AS</li> <li>&gt; ASCM 18 QSW AS</li> <li>&gt; ASCM 18-4 QM AS</li> <li>&gt; ASB 18 Q AS</li> <li>&gt; ASCM 18-4 QMP AS</li> <li>&gt; ABS 18 Q AS Set 5 Ah</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; ASCM 18 QSW AS Set 5 Ah</li> <li>&gt; ASCM 18-4 QM AS Set 5 Ah</li> <li>&gt; ASCM 18-4 QMP AS Set 5 Ah</li> <li>&gt; ASCM 18-4 QM AS</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Universal-lean-top Set</li> <li>&gt; ASCM 18-4 QM AS Metal Advanced Top Set</li> <li>&gt; ASCM 18-4 QM AS Metal Advanced Set</li> <li>&gt; ASCM18-4 QM AS QuickIN Set</li> </ul> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Une grande variété d'applications

