

# Ressorts, aliDOM et exiDOM 400



## Ressorts 50, 50 bis & 51



### RÉFÉRENCES

		Code article
50 - Largeur 10 mm	En feuillure	BE01300000
50 bis - Largeur 12 mm	En feuillure	BE01400000
51	En applique	BE01500000



## Alimentation aliDOM 1



### RÉFÉRENCES

Application	Tension d'alimentation	Code article
Pour banDOM300 3 points à pêne 1/2 tour	12 V TBTS (2 A)	DOM3-090AL
Pour banDOM 300 et roboDOM 100	12 V TBTS (3 A)	DOM3-091AL

## Alimentation aliDOM 2, 3 et 4



### RÉFÉRENCES

Application	Tension d'alimentation	Code article
Pour roboDOM 100 et banDOM 300	12 V TBTS (5 A)	DOM3-092AL
Pour roboDOM 100 et exiDOM 400	24 V TBTS (2 A)	DOM3-093AL
Pour roboDOM 100 et exiDOM 400	48 V TBTS (1,5 A)	DOM3-094AL

## Déclencheur manuel «issue de secours» exiDOM 400



### RÉFÉRENCES

	Code article
Boîtier bris de glace vert « issue de secours »	DOM4-090BI
Boîtier bris de glace vert 2 contacts	DOM4-091BI
Boîtier bris de glace vert 1 contact d'autoprotection du capot	DOM4-092BI

Le verrouillage électrique et le contrôle d'accès

6