


**FELCO 5 - Vert**

Sécateur - Performance - Modèle élémentaire

Made in Switzerland by FELCO



- > **Fiabilité:** poignées solides en acier / lame et contre-lame en acier trempé de haute qualité / coupe nette et précise / toutes pièces remplaçables
- > **Efficacité:** réglage de la coupe facile
- > **Ergonomie:** revêtement antidérapant

## RECOMMANDÉ POUR

Notre recommandation (★ = Recommandé, ★★ = Fortement recommandé, ★★★ = Meilleur choix)

Viticulture	★ ★ ★
Arboriculture	★ ★ ★
Horticulture	★ ★ ★
Parcs et jardins	★ ★ ★
Pépinière	★ ★ ★
Petite main	★ ★ ★
Moyenne main	★ ★ ★
Grande main	★ ★ ★
Gaucher	★ ★ ★

## ACCESSOIRES



FELCO 902  
Outil d'affûtage  
Pierre à affûter



FELCO 903  
Outil d'affûtage  
Affiloir



FELCO 910  
Etui  
En cuir - Avec passant et pince



FELCO 912  
Etui  
En cuir - Avec pince




FELCO 980  
Produit d'entretien  
Spray



FELCO 990  
Produit d'entretien  
Graisse

## PIÈCES DE RECHANGE



FELCO	REF.	Désignation	Composition	Code-barres UCC
	5/3	Lame	1x 5/3	 7 83929 40002 0
	5/91	Set	2x 5/11	 7 83929 40037 2
	5/94	Set	1x 4/9 + 1x 5/8	 7 83929 40038 9
	5/13	Poignée sans lame	1x 5/13 + 1x 5/5B + 1x 5/35	 7 83929 40208 6
	5/15	Poignée avec contre-lame	1x 5/15 + 1x 5/35	 7 83929 40209 3
	5/35	Recouvrement poignée porte-lame / contre-lame	1x 5/35	 7 83929 40210 9
	5/5B	Rivet pour lame	1x 5/5B	 7 83929 40211 6
	5/8	Boulon	1x 5/8	 7 83929 40212 3
	4/9	Ecrou	1x 4/9	 7 83929 40205 5

	5/11	Ressort nickelé	1x 5/11	 7 83929 40207 9
---	------	-----------------	---------	--

## ENTRETIEN



### Nettoyer

Il est conseillé de nettoyer votre outil après chaque utilisation.  
 Si votre outil est particulièrement sale ou susceptible de rouiller après une exposition à l'humidité, ne repoussez pas le nettoyage.



### Huiler

Après un nettoyage, il est conseillé d'huiler l'outil afin de le protéger de la corrosion. L'huile permet également de dégripper l'outil.



### Aiguiser

Il est conseillé d'aiguiser votre outil au minimum une fois par jour, mais si vous sentez que votre outil coupe moins bien, aiguissez-le sans tarder!



### Démonter

Il est conseillé de démonter votre outil régulièrement, mais au plus tard lorsque il vous semble grippé.

## REPLACEMENT PIÈCES



### Changer la lame

Lorsque la lame et la contre-lame ne croisent plus ou que la lame est trop endommagée, il est recommandé de la changer.

Régler le jeu de la lame et de la contre-lame en ajustant la force de serrage de l'écrou. La lame doit frotter la contre-lame sur les 2/3 de sa longueur.



### Changer le cliquet

Lorsque le cliquet est endommagé et qu'il se desserre à l'utilisation, malgré un réajustement de la vis, changez-le.