



CH

Stromverteiler SYS-PH

- Geeignet zum Anschluss von elektrischen Verbrauchern auf Baustellen innen und außen.
- Vor Betrieb auf Beschädigungen prüfen.
- Betrieb nur an schutzgeerdeten Steckdosen.
- Betrieb von Geräten im Inneren nur bei vollständig geöffnetem Deckel.
- Betrieb nur mit komplett aus Systainer entnommener Leitung.
- Lampe [2] leuchtet – Gerät ist betriebsbereit.

NL

Stroomverdeler SYS-PH

- Bei Überhitzung alle Netzstecker ziehen; nach Abkühlung Rückstellknopf [1] drücken.
- Ablauföffnungen [3] sauber halten.
- Vor Arbeiten am Gerät Netzstecker ziehen.
- Nur Original Ersatzteile verwenden.
- Reparatur nur durch Personen mit einschlägigen elektrotechnischen Kenntnissen und Erfahrungen.
- Informationen zu REACH: www.festool.com/REACH

GB

Power distributor SYS-PH

- Suitable for connecting electrical consumers on internal and external construction sites.
- Check for damage before use.
- Use only with earthed sockets.
- Only use equipment indoors with the cover completely opened.
- Only use with the cable completely removed from the Systainer.
- Lamp [2] lights up – device is ready for use.

CZ

Elektrický rozvaděč SYS-PH

- Vhodný pro připojení elektrických spotřebičů na staveništích v interiéru i v exteriéru.
- Před provozem zkontrolujte poškození.
- Provozujte pouze na uzemněných zásuvkách.
- Provoz zařízení v interiéru pouze při zcela otevřeném krytu.
- Provoz pouze s kabelem kompletně vyjmutým ze Systaineru.
- Žárovka [2] svítí – zařízení je připraveno k provozu.

NL

Stroomverdeler SYS-PH

- Bij oververhitting alle netstekkers lostrekken; na afkoeling resetknop [1] indrukken.
- Afvoeropeningen [3] schoon houden.
- Voor werkzaamheden aan het apparaat de netstekker uittrekken.
- Alleen originele Festool-reserveonderdelen gebruiken.
- Gebruik alleen aan geaarde stopcontacten.
- Gebruik van apparaten binnenin alleen bij geopend deksel.
- Gebruik alleen met geheel uit de systainer genomen kabel.
- Lamp [2] brandt – apparaat is klaar voor gebruik.

DK

Strømfordeler SYS-PH

- Egnet til tilslutning af elektriske forbrugere på byggepladser inde og ude.
- Hold udløbsåbningerne [3] rene.
- Træk netstikket ud, før der arbejdes på apparetet.
- Brug kun originale reservedele.
- Apparatet må kun repareres af personer med relevant elektroteknisk viden og erfaring.
- Informationer om REACH: www.festool.com/REACH

SK

Elektrický rozvádzací SYS-PH

- Pri prehriati vytiahnite všetky sietové zástrčky; po ochladení stlačte nulovacie tlačidlo [1].
- Udržajte odtokové otvory [3] čisté.
- Pred pracou na zařízení vytiahnite sietovú zástrčku.
- Používajte pouze originálne nahradné díly.
- Opravy nechte provádět pouze osobami s příslušnými znalostmi a zkušenosťmi v oblasti elektrotechniky.
- Informace k REACH: www.festool.com/REACH

F

Distributeur de courant SYS-PH

- Adapté pour le branchement de consommateurs électriques sur les chantiers, à l'intérieur comme à l'extérieur.
- Vérifier l'absence de dommages avant le fonctionnement.
- Fonctionnement uniquement sur des prises dotées d'une terre.
- Fonctionnement d'appareils à l'intérieur uniquement avec le couvercle totalement ouvert.
- Fonctionnement uniquement avec le câble totalement tiré du Systainer.
- Le voyant [2] s'allume – l'appareil est prêt à fonctionner.

PL

Rozdzielacz prądu SYS-PH

- Przeznaczony do podłączania odbiorników elektrycznych na budowach w pomieszczeniach i na zewnątrz.
- Przed użyciem sprawdzić pod kątem uszkodzeń.
- Podłączać tylko do gniazd z uziemieniem.
- Użytkowanie urządzeń w pomieszczeniach tylko przy całkowicie otwartej pokrywie.
- Naprawę mogą wykonywać tylko osoby posiadające wiedzę i doświadczenie w zakresie elektrotechniki.
- Informacje na temat rozporządzenia REACH: www.festool.com/REACH

SYS-PH



FESTOOL
www.festool.com