

Télécommande sans Fil Smartvest

Art.-N° FUBE35000A

Page 1 de 2



- Extension de la Smartvest pour l'utilisation sans périphériques mobiles
- Utilisation directe par pression sans code PIN
- Touches pour activer et désactiver la Smartvest
- Déclenchement d'une alarme panique par pression d'un bouton
- Configuration personnalisée des touches pour activer en même temps automatiquement d'autres composants (caméras, sirènes, etc.)
- Retour visuel grâce à une LED bleue
- Retour à la centrale d'alarme Smartvest en cas de pile faible
- Compacte, maniable et facile à commander

Parallèlement au smartphone et à la tablette, la Télécommande sans Fil Smartvest constitue une option de commande supplémentaire, par pression directe sur un bouton, le tout sans code PIN. Elle vous permet d'activer ou de désactiver l'alarme Smartvest ou, en cas d'urgence, de déclencher une alarme anti-agression. Les touches peuvent en outre être configurées par l'intermédiaire de l'application, de sorte que, en appuyant sur un bouton, des caméras spécifiques ou la sirène sont conjointement activées. La télécommande radio Smartvest offre ainsi les options de commande élémentaires dans un petit format très maniable, à l'utilisation simple et intuitive.

Télécommande sans Fil Smartvest

Art.-N° FUBE35000A

Page 2 de 2

Technical Data:

Consommation de courant Standby	0,005 mA
Dimensions	30x60x14 mm
Affichage	LED
Largeur	30 mm
Fréquence radio	868 MHz
Boîtier	ABS
Hauteur	60 mm
Longueur	14 mm
Couleur lumineuse	bleu
Température de fonctionnement max.	40 °C
Humidité de l'air max.	80 %

Portée de réception max. (champ libre)	100 m
Portée de réception max. (bâtiment)	30 m
Portée d'émission max. (champ libre)	100 m
Portée d'émission max. (bâtiment)	30 m
Température de fonctionnement min.	0 °C
Modulation	FSK
Poids net	0,022 kg
Surveillance anti-sabotage	Non
Consommation de courant	15 mA