Table des matières

1 Utilisation conforme à l'usage prévu 20
2 Consignes de sécurité générales 20
3 Contenu de la livraison 23
4 Mise en service 23
5 Signalisation 23
6 Données techniques 24
7 Déclaration de conformité 25
8 Aide et autres informations 25

1 Utilisation conforme à l'usage prévu

Le programmateur permet de programmer les composants de fermeture SimonsVoss avec une interface BLE (Bluetooth Low Energy).

2 Consignes de sécurité générales

Mots indicateurs (ANSI Z535.6)

DANGER: Mort ou blessure grave (probable), AVERTISSEMENT: Mort ou blessure grave (possible, mais improbable), ATTENTION: Blessure légère, ATTENTION: Dommages matériels ou dysfonctionnements, REMARQUE: Peu ou pas dommage

AVERTISSEMENT

Accès bloqué

Toute erreur de montage et/ou de programmation d'un composant peut bloquer l'accès par une porte. La société SimonsVoss Technologies GmbH décline toute responsabilité quant aux conséquences d'un accès bloqué, par exemple, accès pour les personnes blessées ou en danger, dommages matériels ou autres dommages !

Accès bloqué par la manipulation du produit

Si vous modifiez vous-même le produit, des dysfonctionnements peuvent se produire et l'accès peut être bloqué par une porte.

- Ne changer le produit que lorsque cela est nécessaire et de la manière décrite dans la documentation.

ATTENTION

Endommagement lié à une décharge électrostatique (DES)

Ce produit contient des composants électroniques susceptibles d'être endommagés par des décharges électrostatiques.

1. Utilisez du matériel de travail adapté à la DES (par ex. un bracelet de mise à la terre).
2. Reliez-vous à la terre avant de commencer les travaux pendant lesquels vous pouvez être en contact avec le système électronique. Saisissez pour cela des surfaces métalliques mises à la terre (par ex. huisseries de porte, conduites d'eau ou vannes de chauffage).

Endommagement lié à des liquides

Ce produit contient des composants électroniques et/ou mécaniques susceptibles d'être endommagés par tout type de liquide.

- Tenez les liquides à l'écart du système électronique.

Endommagement lié à des nettoyants agressifs

La surface de ce produit peut être endommagée par des nettoyants inappropriés.

- Utilisez exclusivement des nettoyants adaptés aux surfaces plastiques ou métalliques.

Endommagement lié à une action mécanique

Ce produit contient des composants électroniques susceptibles d'être endommagés par une action mécanique quelconque.

1. Évitez de toucher le système électronique.
2. Évitez toute autre action mécanique sur le système électronique.

Endommagement lié à une inversion de polarité

Ce produit contient des composants électroniques susceptibles d'être endommagés par une inversion de polarité de la source de tension.

- N'inversez pas la polarité de la source de tension (piles ou blocs d'alimentation).

Défaillance du fonctionnement liée à une perturbation radioélectrique

Dans certaines circonstances, ce produit peut subir l'influence de perturbations électromagnétiques ou magnétiques.

- Ne montez pas et ne placez pas le produit à proximité immédiate d'appareils pouvant générer des perturbations électromagnétiques ou magnétiques (alimentations à découpage !).

Défaillance de la communication liée à des surfaces métalliques

Ce produit communique sans fil. Les surfaces métalliques peuvent réduire considérablement le rayon d'action du produit.

- Ne montez pas et ne placez pas le produit sur ou à proximité de surfaces métalliques.

REMARQUE

Utilisation conforme aux dispositions

Les produits SimonsVoss sont exclusivement destinés à l'ouverture et la fermeture de portes et d'objets similaires.

- N'utilisez pas les produits SimonsVoss à d'autres fins.

Qualifications requises

L'installation et la mise en service nécessitent des connaissances spécialisées.

- Seul le personnel qualifié peut installer et mettre en service le produit.

Les modifications et nouveaux développements techniques ne peuvent pas être exclus et peuvent être mis en œuvre sans préavis.

La version allemande est le manuel d'instruction original. Les autres langues (rédaction dans la langue du contrat) sont des traductions des instructions originales.

Lisez et suivez toutes les instructions d'installation, d'installation et de mise en service. Transmettez ces instructions et toutes les instructions de maintenance à l'utilisateur.

3 Contenu de la livraison

- Appareil de programmation SmartStick AX
- Câble USB-C (100 cm)
- Notice abrégée

4 Mise en service

Le pilote sera installé automatiquement. Une fois le pilote installé, l'appareil de programmation peut être utilisé.

5 Signalisation

DEL	Signification
Vert	Appareil activé.
Vert (clignotement rapide)	Port série actif.
Bleu	Liaison BLE établie.
Bleu (clignotement)	Recherche des appareils BLE.

6 Données techniques

Programmation :	Bluetooth Low Energy (BLE 5.1)
Portée :	0 – 300 cm
Version LSM :	À partir de LSM 3.5
Système d'exploitation :	À partir de Windows 7
Interface USB :	▪ USB 2.0 Full Speed (12 Mbps) ▪ Connexion: USB-C
Dimensions :	64 × 20 × 12 mm
Alimentation électrique :	Via prise USB, aucune pile interne
Classe de protection :	IP20
Plage de température :	Fonctionnement : -25 ºC à +60 ºC
	Stockage (>1 semaine) : 0 ºC à +30 ºC
Humidité de l'air :	90% (non condensée)

Émissions de radio		
BLE	2402 MHz - 2480 MHz	+8 dBm

Il n'y a pas de restrictions géographiques au sein de l'UE.

7 Déclaration de conformité

La société SimonsVoss Technologies GmbH déclare par la présente que l'article (SMARTSTICK.AX) est conforme aux directives suivantes

- 2014/53/EU "Systèmes radio"
- 2014/30/EU "EMV"
- 2012/19/EU "WEEE"
- 2011/65/EU "RoHS" avec 2015/863 et 2017/2102
- et le règlement (EG) 1907/2006 "REACH"

Le texte intégral de la déclaration de conformité CE est disponible à l'adresse Internet suivante :

https://www.simons-voss.com/fr/certificats.html

CE

8 Aide et autres informations

Documentation/documents	*https://www.simons-voss.com/fr/documents.html*
Logiciels et pilotes	*https://www.simons-voss.com/fr/telechargements/telechargements-de-logiciels.html*

Déclarations de conformité	*https://www.simons-voss.com/fr/certificats.html*
Informations sur l'elimination	▪ Ne jetez pas l'appareil (SMARTSTICK.AX) avec vos ordures ménagères mais dans un point de collecte communal pour appareils électriques et appareils spéciaux conformément à la directive européenne 2012/19/UE. ▪ Recyclez l'emballage d'une manière écologique.

Assistance technique	+49 (0) 89 / 99 228 333
E-Mail	*support-simonsvoss@allegion.com*
FAQ	*https://faq.simons-voss.com/otrs/public.pl*
	SimonsVoss Technologies GmbH, Feringastr. 4, D-85774 Unterfoehring, Allemagne