



## Demi-masque CleanSpace<sup>®</sup> CST (harnais de tête non-tissu CleanSpace<sup>®</sup> inclus\*)

\* Voir également la fiche technique du harnais non-tissu CleanSpace CST1038



<b>CODE PRODUIT</b>	CST1034 (Petit), CST1035 (Moyen), CST1036 (Grand)				
<b>NOM DU PRODUIT</b>	Demi-masque CleanSpace CST (harnais de tête non-tissu inclus)				
<b>DESCRIPTION</b>	<p>Le demi-masque CleanSpace CST (harnais de tête non-tissu CleanSpace CST1038 inclus) est conçu pour être utilisé avec les systèmes motorisés CleanSpace CST PRO (CST1002) et CleanSpace CST ULTRA (CST1012).</p> <p>Le demi-masque CleanSpace CST est en silicone souple, il s'adapte facilement au visage et ne provoque pas de dermatite allergique. Les clips permettent d'attacher rapidement et solidement le demi-masque au bloc moteur.</p> <p>Le harnais de tête non-tissu CleanSpace CST se fixe aux clips situés sur les côtés du masque et peut être enlevé pour le nettoyage</p>				
<b>HOMOLOGATIONS</b>	<p>Normes &amp; Classification</p> <table><tr><td>EN12942:1998+A2:2008</td><td>TM3/ P3</td></tr><tr><td>AS/NZS1716: 2012</td><td>PAPR-P2 (AS/NZS seulement)</td></tr></table>	EN12942:1998+A2:2008	TM3/ P3	AS/NZS1716: 2012	PAPR-P2 (AS/NZS seulement)
EN12942:1998+A2:2008	TM3/ P3				
AS/NZS1716: 2012	PAPR-P2 (AS/NZS seulement)				
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Léger, confortable et durable</li><li>• Silicone souple qui s'adapte facilement au visage</li><li>• Demi-masque disponible en 3 tailles – petit, moyen et grand – afin d'obtenir à la fois une bonne étanchéité et un port confortable</li><li>• Transparent : facilite la communication</li><li>• Compatible avec la majorité des protocoles de nettoyage et de désinfection</li><li>• Valve d'expiration avec son support amovible pour le nettoyage</li><li>• Adaptateur disponible pour Fit Test quantitatif</li></ul>				
<b>SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Poids du demi-masque : CST1034 : 120g, CST1035: 120g, CST1036: 140g (environ)</li><li>• Poids du harnais de tête : 35g (environ)</li><li>• Dimensions du demi-masque et du harnais de tête (Petit et Moyen) emballés : 150mm x 150mm x 60mm (environ)</li><li>• Dimensions du demi-masque et du harnais de tête (Grand) emballés : 170mm x 150mm x 60mm (environ)</li></ul>				
<b>MATÉRIAUX</b>	Pièce faciale en silicone   clips de fixation du masque en nylon   support et couvercle de la valve d'expiration en polycarbonate   membrane de la valve en silicone.				





( Matériaux du harnais de tête : Polyéthylène haute densité | clips en nylon | sangle arrière en silicone haute résistance).

**CONDITIONS  
D'UTILISATION ET DE  
FONCTIONNEMENT**

- Températures d'utilisation : entre -10° C et 45° C à < 90 % d'humidité relative

**STOCKAGE ET MISE AU  
REBUT DU PRODUIT**

- Stocker à l'abri des rayons directs du soleil, protéger de la graisse et de l'huile
- Les composants usagés peuvent avoir été exposés à des substances dangereuses et ne doivent pas être considérés comme recyclables. Ils doivent être éliminés conformément aux consignes de l'entreprise et aux directives des autorités locales.

**NETTOYAGE**

- Laver à la main à l'eau tiède savonneuse (< 50°C), puis rincer
- Ne pas utiliser de solvants, d'eau chaude, de javel ou de produits chimiques
- Après le nettoyage, laisser sécher à l'air libre ou essuyer avec un chiffon propre non pelucheux

Remarque : Voir les documents complémentaires pour connaître les produits de nettoyage compatibles et les méthodes de lavage industriel.

**APPLICATIONS**

Le système CleanSpace CST ULTRA (CST1010) lorsqu'il est utilisé avec le demi-masque CST (avec le harnais de tête non-tissu CleanSpace inclus) convient aux applications où une décontamination est nécessaire .

**LIMITATIONS**

Les appareils CleanSpace sont des appareils filtrants à pression positive et à ventilation assistée. Ils sont conçus pour être portés dans des environnements comportant suffisamment d'oxygène pour respirer en toute sécurité. Ne pas utiliser CleanSpace dans des atmosphères DIVS (présentant un danger immédiat pour la vie ou la santé), ni pour se protéger contre des gaz/vapeurs qui ne peuvent pas être filtrés ou dans des atmosphères enrichies ou à faible teneur en oxygène.

**FORMATION**

Contactez par mail [sales@cleanspacetechnology.com](mailto:sales@cleanspacetechnology.com) ou consultez le site [www.cleanspacetechnology.com](http://www.cleanspacetechnology.com) pour plus d'informations.

**GARANTIE**

Pour les informations importantes relatives à la garantie, consultez [le site Internet CleanSpace - Garantie](#). Les consommables bénéficient de la garantie uniquement s'ils n'ont pas été utilisés, à condition qu'ils aient été correctement stockés et que leur date d'expiration ne soit pas dépassée.

