

Fiche de données techniques

Cagoule Premium Dräger X-plore® 8000



1.0 Informations générales					
1.1	Fabricant	Dräger Safety AG & Co. KGaA,			
1.2	Désignation	Cagoule Premium Dräger X-plore 8000			
		Short (S/M)	Short (L/XL)	Long (S/M)	Long (L/XL)
1.3	Référence Dräger	R59840	R59850	R59860	R59870
	Code GTIN	04026056010547	04026056010554	04026056010561	04026056010578
1.4	Application	La visière de protection Dräger X-plore® 8000 sert de pièce faciale à utiliser avec l'appareil respiratoire filtrant à ventilation assistée X-plore 8000 Dräger et le système à adduction d'air X-plore® 9300 Dräger.			
1.5	Description du fonctionnement	Le X-plore® 8000 Dräger met de l'air respirable à disposition, qui circule dans l'appareil de protection respiratoire. L'air est fourni par un tuyau respiratoire à l'arrière de la cagoule. L'air respirable circule de l'arrière de la tête de l'utilisateur, vers le front. La surpression créée empêche la pénétration de l'air ambiant contaminé.			
1.6	Normes applicables	EN 166 :2002			
		En combinaison avec le Dräger X-plore 8000 homologué selon l'EN 12941 :2009, niveau de protection TH3			
		En combinaison avec le Dräger X-plore 9300 homologué selon l'EN 14594 :2005			
2.0 Caractéristiques techniques					
2.1	Matériaux	Visière Cagoule Protection	PC PA, enduit PU PET		
2.2	Tour de tête	Taille S/M Taille L/XL	52 cm à 59 cm 57 cm à 64 cm		
2.3	Poids	Cagoule courte Cagoule longue	env. 200 g env. 390 g		
2.4	Température de fonctionnement	-10°C à +60°C			
2.5	Température de stockage	-20°C à +60°C			
2.6	Humidité Fonctionnement / stockage	≤ 95% HR			

Fiche de données techniques

Cagoule Premium Dräger X-plore[®] 8000



3.0 Documentation	
3.1 Marquage	Etiquette comprenant les informations suivantes : - Marquage d'homologation - Marquage CE - Symbole « respecter la notice d'utilisation » - Fabricant - Pays de fabrication - Code article - N° de série - Taille
3.2 Mode d'emploi	Chaque unité d'emballage contient un mode d'emploi dans les langues suivantes : anglais, allemand, français, espagnol, portugais, italien, néerlandais, danois, finnois, norvégien, suédois, polonais, russe, croate, hongrois, slovène, slovaque, tchèque, bulgare, roumain, turc, chinois
4.0 Remarques à l'utilisateur et restrictions d'usage	
	L'appareil satisfait aux exigences minimales de la norme indiquées par la classe et le type du filtre du marquage. Les valeurs de laboratoire peuvent être différentes de celles mesurées dans la pratique. Ceci peut avoir pour conséquence un temps de claquage plus ou moins long. L'utilisateur doit lire et comprendre les instructions d'utilisation. De plus, la connaissance de toutes les règles applicables est obligatoire (en particulier les restrictions d'utilisation). Informations complémentaires sur demande.

Dräger Safety AG & Co. KGaA