

# Fiche de données techniques

## Cagoule standard Dräger X-plore® 8000



1.0 Informations générales				
1.1 Fabricant	Dräger Safety AG & Co. KGaA,			
1.2 Désignation	Cagoule standard Dräger X-plore 8000			
	Short (S/M)	Short (L/XL)	Long (S/M)	Long (L/XL)
1.3 Référence Dräger	R59800	R59810	R59820	R59830
Code GTIN	04026056008711	04026056008742	04026056008759	04026056008766
1.4 Application	La visière de protection Dräger X-plore® 8000 sert de pièce faciale à utiliser avec l'appareil respiratoire filtrant à ventilation assistée Dräger X-plore 8000 et le système à adduction d'air Dräger X-plore® 9300.			
1.5 Description du fonctionnement	La cagoule standard Dräger X-plore® 8000 met de l'air respirable à disposition, qui circule dans l'appareil de protection respiratoire. L'air est fourni par un tuyau respiratoire à l'arrière de la cagoule. L'air respirable circule de l'arrière de la tête de l'utilisateur, vers le front. La surpression créée empêche la pénétration de l'air ambiant contaminé.			
1.6 Normes applicables	EN 166 :2002			
	En combinaison avec le Dräger X-plore 8000 homologué selon l'EN 12941 :2009, niveau de protection TH3			
	En combinaison avec le Dräger X-plore 9300 homologué selon l'EN 14594 :2005			
2.0 Caractéristiques techniques				
2.1 Matériaux	Visière	PC		
	Cagoule	PP/PE		
	Protection	PET		
2.2 Tour de tête	Taille S/M	52 cm à 59 cm		
	Taille L/XL	57 cm à 64 cm		
2.3 Poids	Cagoule courte	env. 145 g		
	Cagoule longue	env. 205 g		
2.4 Température de fonctionnement	-10°C à +60°C			
2.5 Température de stockage	-20°C à +60°C			
2.6 Humidité Fonctionnement / stockage	≤ 95% HR			

# Fiche de données techniques

## Cagoule standard Dräger X-plore® 8000



<b>3.0 Documentation</b>	
3.1 Marquage	Etiquette comprenant les informations suivantes : <ul style="list-style-type: none"><li>- Marquage d'homologation</li><li>- Marquage CE</li><li>- Symbole « respecter la notice d'utilisation »</li><li>- Fabricant</li><li>- Pays de fabrication</li><li>- Code article</li><li>- N° de série</li><li>- Taille</li></ul>
3.2 Mode d'emploi	Chaque unité d'emballage contient un mode d'emploi dans les langues suivantes : anglais, allemand, français, espagnol, portugais, italien, néerlandais, danois, finnois, norvégien, suédois, polonais, russe, croate, hongrois, slovène, slovaque, tchèque, bulgare, roumain, turc, chinois
<b>4.0 Remarques et restrictions</b>	
	L'appareil satisfait aux exigences minimales de la norme indiquées par la classe et le type du filtre du marquage. Les valeurs de laboratoire peuvent être différentes de celles mesurées dans la pratique. Ceci peut avoir pour conséquence un temps de claquage plus ou moins long. L'utilisateur doit lire et comprendre les instructions d'utilisation. De plus, la connaissance de toutes les règles applicables est obligatoire (en particulier les restrictions d'utilisation). Informations complémentaires sur demande.

Dräger Safety AG & Co. KGaA