

# Hydrofuge BOIS RÉSINEUX ET AUTOCLAVÉS

- **Sature et imprègne les bois tendres**
- **Protège de l'humidité**
- **Évite le fendillement**

## CARACTÉRISTIQUES

**Prêt à l'emploi**

**Résine** : Alkyde

**Viscosité** : fluide

**Aspect en pot** : laiteux

**Aspect du film** : incolore, vert autoclave ou chêne clair

**Conserver dans son emballage hermétique d'origine.**

## FONCTIONS

A base de résine alkyde : forte imprégnation, entretien facile.

Très Nourrissant, fongicide et anti-UV : protège de toutes les agressions extérieures.

Non filmogène : ne s'écaillle pas.

Régule l'hygrométrie du bois neuf et évite ainsi le fendillement.

Destiné aux aménagements extérieurs : idéal pour écrans, pergolas, bordures, terrasses, caillebotis en bois résineux et/ou autoclavés.

S'applique sur toutes les essences de bois résineux et/ou autoclavés (pin, sapin, red cedar...)

## Matériel d'application :

Pinceau.

## Consommation :

10 à 16 m<sup>2</sup>/L par couche.  
(selon la porosité du matériau)

## Séchage :

Recouvrable / égrenable 8h.

## Nettoyage du matériel :

WHITE SPIRIT.

## PRECAUTIONS D'EMPLOI

Fiche de données de sécurité disponible sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com).

## MODE D'EMPLOI

### APPLICATION

Les bois doivent être propres et secs.

**Si les bois sont grisaillés ou tachés, les nettoyer avec le Nettoyant Dégriseur AX NET.**

**Sur les bois anciennement peints ou lasurés, poncer ou décapier avec le décapant surpuissant AX DKP.**

Dépoussiérer soigneusement.

Attention, sur bois autoclavés neufs, bien brosser pour éliminer les résurgences de sels.

Bien remuer le produit avant emploi.

Appliquer une couche régulière garnissante à la brosse. Appliquer une 2<sup>ème</sup> couche si le bois est très poreux.

Ne pas imprégner à une température < 10°C.

### ENTRETIEN

Ré-appliquer directement sur la surface une couche d'hydrofuge pour bois résineux & autoclavés après un léger égrenage.

**La fréquence d'entretien s'effectue selon l'importance de la sollicitation des surfaces (tous les 2 ans sur surfaces verticales, 1 an sur surfaces horizontales).**

### Conseil Pro :

Bien brosser les remontées de sel des bois autoclavés neufs avant application.